



Tavola 13 - Sospensione anteriore e sterzo

Table 13 - Front suspension and steering

Tableau 13 - Suspension AV et direction

Tafel 13 - Vorderaufhängung und lenkung

Tabla 13 - Suspensión delantera y dirección

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	14187/48097	Vite per registro albero porta leva rinvio	1
2	DN/43588	Dado 16x1,5x6 ch. 24 per vite registro albero porta leva rinvio	1
3	14131/48091	Coperchio sulla scatola per leva di rinvio	1
4	14133/48098	Guarnitura per coperchio scatola per leva rinvio	1
5	14129/48092	Albero porta leva rinvio	1
6	DNT/47064	Dado 8x1x6,5 ch. 14 fissaggio coperchio alla scatola rinvio	4
7	RAT/45680	Rondella elastica 8,4x15x0,5 per detto e per dadi fissaggio tamponi inferiori e superiori sospensione anteriore	10
8	PN/45832	Prigioniero 8x1,25x1x31 sulla scatola rinvio per fissaggio coperchio	4
9	14185/48094	Rondella reggispinta sull'albero porta leva rinvio	1
10	14183/48093	Boccola sulla scatola per leva rinvio	1
11	14127/46429	Scatola per leva rinvio	1
12	GOM/48096	Anello di tenuta 25,4x32x3,5 sull'albero porta leva rinvio e sull'albero scatola guida	2
13	14189/48099	Anello di tenuta gommino sulla scatola per leva rinvio e sulla scatola guida	1
14	14130-46420	Leva comando sterzo destra	1
15	RN/48981	Rondella Ø 20x40x2 per dado fissaggio albero porta leva rinvio Des. 20	1
16	DN/47199	Dado 20x1,5x10 ch. 27 per fissaggio albero porta leva rinvio	1
17	BN/59130	Bullone fissaggio coperchio alla scatola guida	4
18	101/9-GS-59144	Tappo introduzione olio nella scatola guida	1
19	RSN/32635	Rondella spaccata 8,5x15,5x1,7 per bulloni fissaggio coperchi scatola guida e per bulloni tenuta supporto ammortizzatori allo scodellino molle	20
20	GN/47207	Guarnizione per tappo introduzione olio	1
21	101/9-GS-59145	Vite registro albero leva scatola guida	1
22	DN/59131	Dado per vite registro albero leva scatola guida	1
23	BNT/48975	Bullone 10x1,5x100 per tenuta supporto piantone guida al telaio	1
24	13541/48876	Boccola di gomma sul supporto piantone guida	4
25	13545/48878	Distanziale sul supporto piantone guida	1
26	101/9-GS-59146	Coperchio scatola guida	1
27	101/9-GS-59147	Guarnizione coperchio scatola guida	1
28	101/9-GS-59136	Molla per registro albero leva scatola guida	1
29	BNT/47014	Bullone per fissaggio giunto piantone guida	2
30	RAT/45680	Rondella per detto	2
31	DST/48101	Dado per detto	2
32	SFN/36593	Sfere per scatola guida	30
33	101/9-GS-63877	Vite senza fine scatola guida	1
34	101/9-GS-59133	Rondella di rasamento sulla vite senza fine scatola guida	2

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
35	101/9-GS-59132	Calotta registro sfere sulla vite senza fine	1
36	13652/47083	Giunto per piantone guida	1
37	13540/48118	Piantone guida fra i giunti (completo)	1
38	13524/48115	Piantone sterzo con giunto intermedio (completo)	1
39	101/9-GS-59138	Chiocciola per vite senza fine scatola guida	1
40	101/9-GS-59135	Rondella di guida sul coperchio scatola guida	1
41	101/9-GS-59137	Albero leva scatola guida	1
42	DN/48038	Dado 7x1x5,3 ch. 11 per perno tenuta giunto elastico intermedio	1
43	RAT/47078	Rondella elastica 7,4x12x0,5 sul perno tenuta giunto elastico intermedio	1
44	13531/48119	Giunto elastico per piantone sterzo	1
45	13533/48789	Supporto piantone guida	1
45	13533/52213	Supporto piantone guida 101/7	1
46	13536/48790	Cuscinetto per piantone guida	1
47	13514/47115	Volante guida	1
48	BNT/47021	Bullone 6x1x8 per fissaggio volante alla flangia	1
49	13516/51001	Coperchio porta bottone avvisatore sul volante	1
50	RLN/45829	Rondella di sicurezza 22x29 per ghiera tenuta volante al piantone guida	1
51	GHN/47052	Ghiera 22x0,75x7 per tenuta volante al piantone guida	1
52	RSN/33112	Rondella spaccata 10,5x18,1x1,8 tenuta supporto piantone guida al telaio per bullone fissaggio supporto barra stabilizzatrice e bullone fissaggio morsetto tirante centrale	1
53	DNT/47053	Dado 10x1,5x10 ch. 17 per tenuta supporto piantone guida al telaio	1
54	13526/47314	Flangia attacco volante al piantone	1
55	13549/49289	Distanziale per flangia attacco volante (di diversi spessori 10-20-30 mm.)	1
56	VN/44690	Vite 3/16"x10 fissaggio coperchio porta bottone avvisatore alla flangia	1
57	ANT/57431	Anello di tenuta su vite senza fine	1
58	VNT/48934	Vite 4x0,7x10 per tenuta boccola al supporto piantone guida	1
59	RN/33895	Rondella 4,2x7,5x1 per detto	1
60	BNT/47484	Bullone 10x1,5x70 per tenuta supporto piantone guida al telaio	1
61	13543/48877	Riduzione porta comando luci sul supporto piantone guida	1
62	BN/59130	Bullone fissaggio coperchi laterali scatola guida	1
63	101/9-GS-59140	Coperchio scatola guida lato giunto	1
64	101/9-GS-59148	Flangia di rasamento coperchi laterali scatola guida	1
65	13600/47081	Scatola guida completa	1
65	101/9-GS-59142	Scatola guida	1
66	101/9-GS-59141	Guarnizione coperchi laterali scatola guida	1

71 13

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
67	101/9-GS-59149	Coperchio cieco scatola guida	1
68	13548/48920	Cuscinetto posteriore piantone guida	1
69	BNT/47029	Bullone 10x50x1,5 ch. 17 per fissaggio scatola guida al supporto sulla traversa	2
70	BNT/47090	Bullone 10x1,5x40 ch. 17 per fissaggio scatola rinvio e scatola guida al supporto sulla traversa (lato inferiore) e morsetto tirante centrale	6
71	14040/47483	Limitatore sterzata	1
72	101/9-GS-59139	Boccola su scatola guida	1
73	RN/45681	Rondella elastica Ø 10,5x18x0,8 per bulloni fissaggio scatola rinvio e scatola guida e bullone fissaggio fulcro superiore alla traversa	16
74	BNT/47484	Bullone 10x1,5x70 fissaggio limitatore sterzata alla scatola rinvio	1
75	14134/46419	Leva comando sterzo sin.	1
76	14036/48701	Tirante esterno comando sterzo Tp. 27x45° L=294,5	2
77	14038/48249	Tirante centrale comando sterzo Tp. 27x40° L=749	1
78	17312/47424	Cammes per ritorno automatico intermittenza sul piantone	1
79	BN/47333	Bullone 10x1,5x15 ch. 17 per fissaggio supporto barra stabilizzatrice	12
80	12572/44117	Supporto per tassello elastico per sostegno barra stabilizzatrice anteriore e posteriore	6
81	12574/44118	Tassello elastico per supporto sostegno barra stabilizzatrice anteriore e posteriore	6
82	13628/51000	Flangia tenuta angus sul coperchio scatola guida lato giunto	1
83	RNS/32690	Rondella Ø 6,5x11,5x1,5 per bullone fissaggio volante alla flangia	6
84	DNT/47024	Dado 10x1,5x8 ch. 17 per bullone fissaggio morsetto tirante centrale	2
85	101/9-GC-59151	Morsetto sul tirante centrale comando sterzo	2
86	101/9-GC-59150	Involucro con filettatura D.	1
86	101/9-GC-59153	Involucro con filettatura S.	1
87	DCNT/50998	Dado coronato Ø 14x1,5 ch. 22 per fissaggio tiranti alle leve comando sterzo	6
88	12502/47002	Ammortizzatore anteriore	2
89	BN/48704	Bullone 11x1,5x54 ch. 18 per fissaggio ammortizzatori anteriori	2
90	12047/48131	Attacco per ammortizzatori anteriori allo scodellino braccio inferiore	2
91	BN/47122	Bullone 8x1x16 ch. 11 per tenuta supporto ammortizzatore allo scodellino molle	8
92	101/9-GS-95145	Bullone tenuta molla registro albero leva scatola guida	1
93	BNT/50322	Bullone Ø 10x1,5x30 ch. 17 per fissaggio fulcro superiore alla traversa	4

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
94	BNT/50321	Bullone Ø 10x1,5x45 ch. 17 per fissaggio fulcro superiore alla traversa	4
95	DN/48923	Dado 10x1,5x8 ch. 17 per detti	8
96	RSN/59128	Rondella spaccata tenuta leva comando sterzo S.	1
97	DCN/48194	Dado coronato fissaggio fulcro alle leve superiori sospensione anteriore	4
98	RN/48195	Rondella per detto	4
99	12124/48190	Boccola in gomma per fulcro superiore sospensione anteriore	4
100	12052/48189	Rondella per fulcro superiore sospensione ant.	4
101	12041/47255	Distanziale per braccio superiore sospensione anteriore	5
102	101-SA-59593	Fulcro superiore per sospensione anteriore	2
103	BN/48206	Bullone per tenuta bretelle alle leve superiori	4
104	12039/48205	Distanziale sulla leva superiore sospensione anteriore	4
105	DN/48204	Dado per bullone tenuta bratelle alle leve superiori e per bullone tenuta sede snodo superiore	4
106	DNT/47031	Dado 8x1,25x6 ch. 14 per fissaggio tamponi fine corsa superiore sospensione anteriore	2
107	DN/59129	Dado fissaggio leva comando sterzo S.	1
108	12008/46436	Tampone fine corsa superiore sospensione anteriore	2
109	12037/48202	Bretelle per tampone fine corsa sospensione anteriore	2
110	BN/48208	Bullone tenuta sede snodo superiore alla leva sospensione anteriore	4
111	12032/48192	Leva superiore per sospensione anteriore	4
112	12010/47997	Scodellino porta molla	2
113	12022/47999	Anello di gomma per molla anteriore	2
114	12024/48001	Lamierino per gomma molla anteriore	2
115	12570/46435	Barra stabilizzatrice anteriore	1
116	DN/48200	Dado coronato fissaggio mozzo sul fuso tenuta snodo al braccio inferiore e perno leve inferiori	8
117	RN/48199	Rondella per dado tenuta perno per leve inferiori	4
118	12126/48197	Boccola in gomma per fulcro inferiore sospensione anteriore	4
119	12042/46456	Rondella interna per braccio inferiore	4
120	12122/48196	Perno sul canotto leve inferiori sospensione anteriore	2
121	12002/51717	Molla per sospensione anteriore	2
122	12038/48198	Braccio inferiore	2
123	RNS/46672	Rondella spaccata 11,5x19x2,2 per bullone fissaggio ammortizzatori anteriori	2
124	DN/33540	Dado 11x1,5x8 ch. 18 per detta	2
125	RN/48253	Rondella per bullone tenuta coperchio porta molle alle leve inferiori	12
126	BN/48252	Bullone tenuta coperchio porta molla alle leve inferiori	12
127	IN/48242	Ingrassatore per snodo superiore sospensione anteriore	2

TAV. 13

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
128	12289/48240	Piastrina tenuta molla sulla sede snodo superiore sospensione anteriore	2
129	12288/48239	Molla a chiocciola snodo superiore sospensione anteriore	2
130	12286/48237	Chiocciola per snodo superiore sospensione anteriore	2
131	12291/48241	Copripolvere snodo superiore sospensione anteriore	2
132	12300/48236	Snodo superiore sospensione anteriore	2
133	12287/48238	Sede per snodo superiore sospensione anteriore	2
134	12107/48210	Distanziale per rasamento sede snodo superiore sospensione ante-	
135	12101/48209	Distanziale per sede snodo superiore sospensione anteriore	2
136	RN/48207	Rondella sul bullone tenuta sede snodo superiore alla leva sospen-	
		sione anteriore	4
137	DN/48204	Dado 8x1x5 ch. 14 per fissaggio tamponi fine corsa inferiori	
		sospensione anteriore	4
138	12009/46437	Tampone fine corsa inferiore sospensione anteriore	4
139	14002/48014	Leva comando sterzo sul freno a snodo destro	1
139	14006/48015	Lava comando sterzo sul freno a snodo sinistro	1
140	RN/48244	Rondella per dado tenuta snodo superiore al braccio porta leve	2
141	DN/48243	Dado tenuta snodo superiore al braccio porta leve	2
142	12060/49741	Scodellino porta molla braccio inferiore sospensione anteriore	2
143	RN/48225	Rondella per dado snodo braccio inferiore sospensione anteriore	2
144	12097/48226	Braccio porta leve	2
145	RNT/52064	Rondella spaccata per bullone tenuta freno al braccio porta leve-	
146	BN/48246	Bullone per tenuta freno al braccio porta leve	4
147	12306/48223	Coprisnodo in gomma	2
148	DN/48250	Dado per bullone tenuta freno e leve al braccio porta leve	4
149	RNT/47084	Rondella 11x24x3 per detto	4
150	12307/48222	Anello per tenuta coprisnodo in gomma	2
151	BN/48247	Bullone tenuta freno e leva al braccio porta leve	4
152	12309/48224	Lamierino sostegno coprisnodo	2
153	12117/48220	Guarnizione per coperchietto braccio porta leve	2
154	12304/48219	Snodo inferiore sospensione anteriore	2
155	12119/48221	Anello sul braccio porta leve parte inferiore	2
156	12296/48218	Chiocciola per snodo inferiore sospensione anteriore	2
157	BN/48214	Bullone tenuta coperchietto al braccio porta leve inferiore sospen-	
		sione anteriore	8
158	RDL/48215	Rondella a doppia linguetta per detto	4
159	12298/48217	Coperchietto sul braccio porta leve	2
160	IN/48216	Ingrassatore per snodo inferiore sospensione anteriore	2
161	DN/48229	Dado per fissaggio braccio porta leve al fuso a snodo	2
162	RN/48228	Rondella per detto	2
163	12100/48227	Fuso a snodo	2
164	12176/48231	Rondella sul fuso tenuta cuscinetto	2