

Rondelle per detto Prigioniero 8x1,25x32 per detto Cuarnizione fra coil. aspirazione e testa cil. CSC 46581 Cuscinetto sul basamento per asta comando leve acceleratore. Distanziale alberino sul basamento. Leva di fermo sull'alberino basamento e sul telaio. BN 55071 Bullone 6x1 per fine corsa sulla leva di fermo. Leva sull'alberino traversale basamento e telaio. Alberino portaleve sul basamento. Alberino portaleve sul basamento. DNT 47369 Dado 5x0,8 sui tiranti comando acceleratore e farfalle. DNT 47369 Copri pedale acceleratore. 6043/47149 Copri pedale acceleratore. Copri pedale acceleratore. DNT 47047 Dado 6x1 sul tirante dal pedale all'albero rinvio. DNT 47047 Dado 6x1 sul tirante dal pedale all'albero rinvio telaio. RN 43043 Rondella di rasamento sull'albero portaleve collett. e rinvio telaio. Alberino rinvio sul telaio. Tirante dall'alberino rinvio acceleratore. Alberino rinvio sul telaio. Tirante dall'albero portaleve collett. e rinvio telaio. Copy/53655 Alberino rinvio sul telaio.	N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
2 101/9 MB 54594 Collettore scarico anteriore 3 5814/48029 Guarnizione per flange scarico. 4 5822/44756 Guarnizione inferiore per coll. scarico. 5 BNT 47017 Bullone 8x1,25x25 fissaggio coll' scarico alla marmitta. 6 RSN 32635 Rondella per detto. 7 DN 48101 Dado 8x1,25 per detto. 8 5520/50198 Collettore d'aspirazione 9 DN 43118 Dado 8x1,25 fiss. coll. aspirazione. 10 RN 51581 Rondelle per detto 11 PN 32424 Prigioniero 8x1,25x32 per detto. 12 5525/48061 Guarnizione fra coil. aspirazione e testa cil. 13 CSC 46581 Cuscinetto sul basamento per asta comando leve acceleratore. 14 6069/49817 Distanziale alberino sul basamento. 15 6066/41247 Leva di fermo sull'alberino basamento e sul telaio. 16 8N 55071 Bullone 6x1 per fine corsa sulla leva di fermo. 17 6067/53785 Leva sull'alberino traversale basamento e telaio. 18 6024/52258 Alberino portaleve sul basamento 19 6090/50184 Snodo angolare completo tp. Ehrenreich 20 DNT 47369 Dado 5x0,8 sul tiranti comando acceleratore e farfalle. 21 6088/52653 Tirante dall'albero sul telaio all'albero sul motore. 22 6043/47149 Copri pedale acceleratore. 23 6043/47149 Copri pedale acceleratore 24 6041/50564 Pedale acceleratore 25 6270/50660 Snodo angolare completo 6x1 sul pedale e sulla leva rinvio. 26 DNT 47047 Dado 6x1 sul tirante dal pedale all'albero rinvio. 27 6092/52652 Tirante dal pedale all'albero rinvio. 28 RN 43043 Rondella di rasamento sull'albero portaleve collett. e rinvio telaio. 29 604/49745 Levetta sull'alberino rinvio acceleratore. 30 6029/53655 Alberino rinvio sul telaio. 31 6092/52366				
2 101/9 MB 54594 3 5814/48029 Guarnizione per flange scarico 5 8874/4756 Guarnizione inferiore per coll. scarico 5 8874 47017 Bullone 8x1,25x25 fissaggio coll' scarico alla marmitta 6 RSN 32635 Rondella per detto 7 DN 48101 Bodo 8x1,25 per detto 8 5520/50198 Collettore d'aspirazione 9 DN 43118 Dado 8x1,25 fiss. coll. aspirazione 10 RN 51581 Rondelle per detto 11 PN 32424 Prigioniero 8x1,25x32 per detto 12 5525/48061 Guarnizione fra coll. aspirazione e testa cil. 13 CSC 46581 Cuscinetto sul basamento per asta comando leve acceleratore. 14 6069/49817 Distanziale alberino sul basamento 15 6066/41247 Leva di fermo sull'alberino basamento e sul telaio. 18 N 55071 Bullone 6x1 per fine corsa sulla leva di fermo 17 6067/53785 Leva sull'alberino traversale basamento e telaio. 18 6024/52258 Alberino portaleve sul basamento 19 6090/50184 Snodo angolare completo tp. Ehrenreich 20 DNT 47369 Dado 5x0,8 sul tiranti comando acceleratore e farfalle 21 6088/52653 Tirante dall'albero sul telaio all'albero sul motore 22 6041/50564 Pedale acceleratore 23 6041/50564 Pedale acceleratore 24 6041/50564 Pedale acceleratore 25 6270/50660 Snodo angolare completo 6x1 sul pedale e sulla leva rinvio 26 DNT 47047 Dado 6x1 sul tirante dal pedale all'albero rinvio 27 6092/52652 Tirante dal pedale all'albero rinvio 28 RN 43043 Rondella di rasamento sull'albero portaleve collett. e rinvio telaio 29 604/49745 Levetta sull'alberino rinvio acceleratore 30 6029/53655 Alberino rinvio sul telaio 31 6092/52236 Tirante dall'albero portaleve sul basamento	1	5806/46961	Collettore scarico posteriore	1
4 5822/44756 Guarnizione inferiore per coll. scarico 5 BNT 47017 Bullone 8x1,25x25 fissaggio coll' scarico alla marmitta . 6 RSN 32635 Rondella per detto 7 DN 48101 Dado 8x1,25 per detto . 8 5520/50198 Collettore d'aspirazione . 9 DN 43118 Dado 8x1,25 fiss. coll. aspirazione . 10 RN 51581 Rondelle per detto . 11 PN 32424 Prigioniero 8x1,25x32 per detto . 12 5525/48061 Guarnizione fra coll. aspirazione e testa cil. 13 CSC 46581 Cuscinetto sul basamento per asta comando leve acceleratore . 14 6069/49817 Distanziale alberino sul basamento e sul telaio . 15 6066/41247 Leva di fermo sull'alberino basamento e sul telaio . 16 BN 55071 Bullone 6x1 per fine corsa sulla leva di fermo . 17 6067/53785. Leva sull'alberino traversale basamento e telaio . 18 6024/52258 Alberino portaleve sul basamento . 19 6090/50184 Snodo angolare completo tp. Ehrenreich . 20 DNT 47369 Dado 5x0,8 sul tiranti comando acceleratore e farfalle . 21 6083/52653 Tirante dall'albero sul telaio all'albero sul motore . 22 6043/47167 Levetta sull'alberino rinvio basamento . 23 6043/47149 Copri pedale acceleratore . 24 6041/50564 Pedale acceleratore . 25 6270/50660 Snodo angolare completo 6x1 sul pedale e sulla leva rinvio . 26 DNT 47047 Dado 6x1 sul tirante dal pedale all'albero rinvio . 27 6092/52652 Tirante dal pedale all'albero rinvio . 28 RN 43043 Rondella di rasamento sull'albero portaleve collett. e rinvio telaio . 29 604/49745 Levetta sull'alberino rinvio acceleratore . 30 6029/53655 Alberino rinvio sul telaio . 31 6092/52236 Tirante dall'albero portaleve all'albero sul basamento .	2	101/9 MB 54594		1
Bullone 8x1,25x25 fissaggio coll' scarico alla marmitta . RSN 32635 Rondella per detto . DA 48101 Dado 8x1,25 per detto . Collettore d'aspirazione . DA 43118 Dado 8x1,25 fiss. coll. aspirazione . RN 51581 Rondella per detto . RN 51581 Rondelle per detto . RN 51581 Rondelle per detto . CSC 46581 Cuscinetto sul basamento per asta comando leve acceleratore . CSC 46581 Cuscinetto sul basamento per asta comando leve acceleratore . Distanziale alberino sul basamento e sul telaio . BN 55071 Bullone 6x1 per fine corsa sulla leva di fermo . Codo/53785 Leva sull'alberino traversale basamento e telaio . Alberino portaleve sul basamento . DNT 47369 Dado 5x0,8 sul tiranti comando acceleratore e farfalle . Tirante dall'albero sul telaio all'albero sul motore . 6063/47167 Levetta sull'alberino rinvio basamento . Copri pedale acceleratore . Copri pedale acceleratore . Copri pedale acceleratore . DNT 47047 Dado 6x1 sul tirante dal pedale all'albero rinvio . Copri pedale all'albero rinvio . RN 43043 Rondella di rasamento sull'albero portaleve collett. e rinvio telaio . Copri pedale all'albero rinvio . RN 43043 Rondella di rasamento sull'albero portaleve collett. e rinvio telaio . Copri posoceratore . Copri pedale all'albero rinvio . RN 43043 Rondella di rasamento sull'albero portaleve collett. e rinvio telaio . Copri pedale all'albero rinvio . Copri pedale all'albero portaleve all'albero sul basamento .	3	5814/48029	Guarnizione per flange scarico	2
BNT 47017 Bullone 8x1,25x25 fissaggio coll' scarico alla marmitta . RSN 32635 Rondella per detto Dado 8x1,25 per detto . Collettore d'aspirazione DN 43118 Dado 8x1,25 fiss. coll. aspirazione . RN 51581 Rondelle per detto RN 51581 Rondelle per detto RN 51581 Rondelle per detto Cullettore d'aspirazione . RN 51581 Rondelle per detto Cullettore d'aspirazione e testa cil. CSC 46581 Cuscinetto sul basamento per asta comando leve acceleratore . CSC 46581 Cuscinetto sul basamento per asta comando leve acceleratore . BN 55071 Ceva di fermo sull'alberino basamento e sul telaio . BN 55071 Bullione 6x1 per fine corsa sulla leva di fermo . Codof/53785. Leva sull'alberino traversale basamento e telaio . Alberino portaleve sul basamento . DNT 47369 Dado 5x0,8 sul tiranti comando acceleratore e farfalle . Tirante dall'albero sul telaio all'albero sul motore . Copri pedale acceleratore . Copri pedale acceleratore . Copri pedale acceleratore . DNT 47047 Dado 6x1 sul tirante dal pedale all'albero rinvio . Copri pedale acceleratore . Copri pedale all'albero rinvio . RN 43043 Rondella di rasamento sull'albero portaleve collett. e rinvio telaio . Levetta sull'alberino rinvio sul telaio . Copri portaleve all'albero portaleve collett. e rinvio telaio . RN 43043 Rondella di rasamento sull'albero sul basamento . Copri portaleve all'albero portaleve collett. e rinvio telaio . Levetta sull'alberino rinvio sul telaio . Copri portaleve all'albero sul basamento . Copri pedale all'albero rinvio .	4	5822/44756	Guarnizione inferiore per coll. scarico	2
6 RSN 32635 Rondella per detto 7 DN 48101 Dado 8x1,25 per detto . 8 5520/50198 Collettore d'aspirazione 9 DN 43118 Dado 8x1,25 fiss, coll. aspirazione 10 RN 51581 Rondelle per detto 11 PN 32424 Prigioniero 8x1,25x32 per detto 12 5525/48061 Guarnizione fra coll. aspirazione e testa cil. 13 CSC 46581 Cuscinetto sul basamento per asta comando leve acceleratore . 14 6069/49817 Distanziale alberino sul basamento . 15 6066/41247 Leva di fermo sull'alberino basamento e sul telaio . 16 BN 55071 Bullone 6x1 per fine corsa sulla leva di fermo . 17 6067/53785 Leva sull'alberino traversale basamento e telaio . 18 6024/52258 Alberino portaleve sul basamento . 19 6090/50184 Snodo angolare completo tp. Ehrenreich . 20 DNT 47369 Dado 5x0,8 sui tiranti comando acceleratore e farfalle . 21 6088/52653 Tirante dall'albero sul telaio all'albero sul motore . 22 6063/47167 Levetta sull'alberino rinvio basamento . 23 6043/47149 Copri pedale acceleratore . 24 6041/50564 Pedale acceleratore . 25 6270/50660 Snodo angolare completo 6x1 sul pedale e sulla leva rinvio . 26 DNT 47047 Dado 6x1 sul tirante dal pedale all'albero rinvio . 27 6092/52652 Tirante dal pedale all'albero rinvio . 28 RN 43043 Rondella di rasamento sull'albero portaleve collett. e rinvio telaio . 29 6064/49745 Levetta sull'alberino rinvio acceleratore . 30 6029/53655 Alberino rinvio sul telaio .	5	BNT 47017		6
7 DN 48101 8 5520/50198 9 DN 43118 10 RN 51581 11 PN 32424 12 5525/48061 13 CSC 46581 14 6069/49817 15 6066/41247 16 BN 55071 17 6067/53785 18 Cevetta sull'alberino traversale basamento e telaio 19 DNT 47369 10 DNT 47369 10 DNT 47369 11 Copri pedale acceleratore 12 6083/47147 13 Copri pedale acceleratore 14 6093/47149 15 6086/47149 16 6086/47147 17 6086/5564 18 7 6092/52652 18 7 6092/52652 18 7 6092/52652 18 8 7 6092/52655 18 8 8 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	6.	RSN 32635		6
Social So	7	DN 48101		. 6
10 RN 51581 Rondelle per detto 11 PN 32424 Prigioniero 8x1,25x32 per detto 12 5525/48061 Guarnizione fra coil. aspirazione e testa cil. 13 CSC 46581 Cuscinetto sul basamento per asta comando leve acceleratore. 14 6069/49817 Distanziale alberino sul basamento e sul telaio. 15 6066/41247 Leva di fermo sull'alberino basamento e sul telaio. 16 BN 55071 Bullone 6x1 per fine corsa sulla leva di fermo. 17 6067/53785. Leva sull'alberino traversale basamento e telaio. 18 6024/52258 Alberino portaleve sul basamento. 19 6090/50184 Snodo angolare completo tp. Ehrenreich. 20 DNT 47369 Dado 5x0,8 sui tiranti comando acceleratore e farfalle. 21 6088/52653 Tirante dall'albero sul telaio all'albero sul motore. 22 6063/47167 Levetta sull'alberino rinvio basamento. 23 6043/47149 Copri pedale acceleratore. 24 6041/50564 Pedale acceleratore. 25 6270/50660 Snodo angolare completo 6x1 sul pedale e sulla leva rinvio. 26 DNT 47047 Dado 6x1 sul tirante dal pedale all'albero rinvio. 27 6092/52652 Tirante dal pedale all'albero portaleve collett. e rinvio telaio. 28 RN 43043 Rondella di rasamento sull'albero portaleve collett. e rinvio telaio. 29 6064/49745 Levetta sull'alberino rinvio acceleratore. 30 6029/53655 Alberino rinvio sul telaio. 31 6092/52236 Tirante dall'albero portaleve all'albero sul basamento.	8.	5520/50198		1
10 RN 51581 Rondelle per detto 11 PN 32424 Prigioniero 8x1,25x32 per detto 12 5525/48061 Guarnizione fra coil. aspirazione e testa cil. 13 CSC 46581 Cuscinetto sul basamento per asta comando leve acceleratore. 14 6069/49817 Distanziale alberino sul basamento e sul telaio. 15 6066/41247 Leva di fermo sull'alberino basamento e sul telaio. 16 BN 55071 Bullone 6x1 per fine corsa sulla leva di fermo. 17 6067/53785. Leva sull'alberino traversale basamento e telaio. 18 6024/52258 Alberino portaleve sul basamento. 19 6090/50184 Snodo angolare completo tp. Ehrenreich. 20 DNT 47369 Dado 5x0,8 sui tiranti comando acceleratore e farfalle. 21 6088/52653 Tirante dall'albero sul telaio all'albero sul motore. 22 6063/47167 Levetta sull'alberino rinvio basamento. 23 6043/47149 Copri pedale acceleratore. 24 6041/50564 Pedale acceleratore. 25 6270/50660 Snodo angolare completo 6x1 sul pedale e sulla leva rinvio. 26 DNT 47047 Dado 6x1 sul tirante dal pedale all'albero rinvio. 27 6092/52652 Tirante dal pedale all'albero portaleve collett. e rinvio telaio. 28 RN 43043 Rondella di rasamento sull'albero portaleve collett. e rinvio telaio. 29 6064/49745 Levetta sull'alberino rinvio acceleratore. 30 6029/53655 Alberino rinvio sul telaio. 31 6092/52236 Tirante dall'albero portaleve all'albero sul basamento.	9	DN 43118	Dado 8x1,25 fiss. coll. aspirazione	12
Prigioniero 8x1,25x32 per detto CSC 46581 CUscinetto sul basamento per asta comando leve acceleratore . CSC 46581 Distanziale alberino sul basamento e sul telaio . CSC 46581 Distanziale alberino basamento e sul telaio . Distanziale alberino basamento e sul telaio . BN 55071 Bullone 6x1 per fine corsa sulla leva di fermo . Ceva sull'alberino traversale basamento e telaio . CO24/52758 Alberino portaleve sul basamento . DNT 47369 Dado 5x0,8 sui tiranti comando acceleratore e farfalle . CO88/52653 Tirante dall'albero sul telaio all'albero sul motore . CO43/47167 Levetta sull'alberino rinvio basamento . COpri pedale acceleratore . COPTI 47047 Dado 6x1 sul tirante dal pedale all'albero rinvio . COPTI 47047 Dado 6x1 sul tirante dal pedale all'albero portaleve collett. e rinvio telaio . COPS/53655 Alberino rinvio sul telaio . COPS/53655 CIrante dall'albero portaleve all'albero sul basamento .	10	RN 51581		12
12 5525/48061 Guarnizione fra coll. aspirazione e testa cil. 13 CSC 46581 Cuscinetto sul basamento per asta comando leve acceleratore . 14 6069/49817 Distanziale alberino sul basamento . 15 6066/41247 Leva di fermo sull'alberino basamento e sul telaio . 16 BN 55071 Bullone 6x1 per fine corsa sulla leva di fermo . 17 6067/53785 Leva sull'alberino traversale basamento e telaio . 18 6024/52258 Alberino portaleve sul basamento . 19 6090/50184 Snodo angolare completo tp. Ehrenreich . 20 DNT 47369 Dado 5x0,8 sui tiranti comando acceleratore e farfalle . 21 6088/52653 Tirante dall'albero sul telaio all'albero sul motore . 22 6063/47167 Levetta sull'alberino rinvio basamento . 23 6043/47149 Copri pedale acceleratore . 24 6041/50564 Pedale acceleratore . 25 6270/50660 Snodo angolare completo 6x1 sul pedale e sulla leva rinvio . 26 DNT 47047 Dado 6x1 sul tirante dal pedale all'albero rinvio . 27 6092/52652 Tirante dal pedale all'albero portaleve collett. e rinvio telaio . 28 RN 43043 Rondella di rasamento sull'albero portaleve collett. e rinvio telaio . 29 604/49745 Levetta sull'alberino rinvio acceleratore . 30 6029/53655 Alberino rinvio sul telaio . 31 6092/52236 Tirante dall'albero portaleve all'albero sul basamento .	11	PN 32424		12
Distanziale alberino sul basamento	12	5525/48061		6
Leva di fermo sull'alberino basamento e sul telaio	13	CSC 46581	Cuscinetto sul basamento per asta comando leve acceleratore	. 2
Bullone 6x1 per fine corsa sulla leva di fermo	14	6069/49817	Distanziale alberino sul basamento	2
17 6067/53785. Leva sull'alberino traversale basamento e telaio	15	6066/41247	L'eva di fermo sull'alberino basamento e sul telaio	2
Alberino portaleve sul basamento 6024/52258 Alberino portaleve sul basamento 50 DNT 47369 Dado 5x0,8 sui tiranti comando acceleratore e farfalle 6088/52653 Tirante dall'albero sul telaio all'albero sul motore 6063/47167 Levetta sull'alberino rinvio basamento 6043/47149 Copri pedale acceleratore 6041/50564 Pedale acceleratore 6041/505660 Snodo angolare completo 6x1 sul pedale e sulla leva rinvio 6070/50660 DNT 47047 Dado 6x1 sul tirante dal pedale all'albero rinvio 7092/52652 Tirante dal pedale all'albero rinvio 8 RN 43043 Rondella di rasamento sull'albero portaleve collett. e rinvio telaio 6029/53655 Alberino rinvio sul telaio 6029/53655 Alberino rinvio sul telaio 7 irante dall'albero portaleve all'albero sul basamento	16	BN 55071	Bullone 6x1 per fine corsa sulla leva di fermo . ,	1
19 6090/50184 Snodo angolare completo tp. Ehrenreich 20 DNT 47369 Dado 5x0,8 sui tiranti comando acceleratore e farfalle 21 6088/52653 Tirante dall'albero sul telaio all'albero sul motore 22 6063/47167 Levetta sull'alberino rinvio basamento 23 6043/47149 Copri pedale acceleratore 24 6041/50564 Pedale acceleratore 25 6270/50660 Snodo angolare completo 6x1 sul pedale e sulla leva rinvio 26 DNT 47047 Dado 6x1 sul tirante dal pedale all'albero rinvio 27 6092/52652 Tirante dal pedale all'albero rinvio 28 RN 43043 Rondella di rasamento sull'albero portaleve collett. e rinvio telaio 29 6064/49745 Levetta sull'alberino rinvio acceleratore 30 6029/53655 Alberino rinvio sul telaio 31 6092/52236 Tirante dall'albero portaleve all'albero sul basamento	17	6067/53785.	Leva sull'alberino traversale basamento e telaio	2
DNT 47369 Dado 5x0,8 sui tiranti comando acceleratore e farfalle Tirante dall'albero sul telaio all'albero sul motore 6088/52653 Tirante dall'albero sul telaio all'albero sul motore 6063/47167 Levetta sull'alberino rinvio basamento Copri pedale acceleratore 6041/50564 Pedale acceleratore 60470/50660 Snodo angolare completo 6x1 sul pedale e sulla leva rinvio DNT 47047 Dado 6x1 sul tirante dal pedale all'albero rinvio 7092/52652 Tirante dal pedale all'albero rinvio RN 43043 Rondella di rasamento sull'albero portaleve collett. e rinvio telaio 6064/49745 Levetta sull'alberino rinvio acceleratore 6029/53655 Alberino rinvio sul telaio Tirante dall'albero portaleve all'albero sul basamento	18/	6024/52258	Alberino portaleve sul basamento	1
21 6088/52653 Tirante dall'albero sul telaio all'albero sul motore	19	6090/50184	Snodo angolare completo tp. Ehrenreich	7
22 6063/47167 Levetta sull'alberino rinvio basamento	20	DNT .47369	Dado 5x0,8 sui tiranti comando acceleratore e farfalle	10
23 6043/47149 Copri pedale acceleratore	21	6088/52653	Tirante dall'albero sul telaio all'albero sul motore	3
24 6041/50564 Pedale acceleratore 25 6270/50660 Snodo angolare completo 6x1 sul pedale e sulla leva rinvio . 26 DNT 47047 Dado 6x1 sul tirante dal pedale all'albero rinvio . 27 6092/52652 Tirante dal pedale all'albero rinvio . 28 RN 43043 Rondella di rasamento sull'albero portaleve collett. e rinvio telaio . 29 6064/49745 Levetta sull'alberino rinvio acceleratore . 30 6029/53655 Alberino rinvio sul telaio . 31 6092/52236 Tirante dall'albero portaleve all'albero sul basamento .	22	6063/47167	Levetta sull'alberino rinvio basamento	٦
25 6270/50660 Snodo angolare completo 6x1 sul pedale e sulla leva rinvio . 26 DNT 47047 Dado 6x1 sul tirante dal pedale all'albero rinvio . 27 6092/52652 Tirante dal pedale all'albero rinvio . 28 RN 43043 Rondella di rasamento sull'albero portaleve collett. e rinvio telaio . 29 6064/49745 Levetta sull'alberino rinvio acceleratore . 30 6029/53655 Alberino rinvio sul telaio . 31 6092/52236 Tirante dall'albero portaleve all'albero sul basamento .	23	6043/47149	Copri pedale acceleratore	1
Dado 6x1 sul tirante dal pedale all'albero rinvio	24	6041/50564	Pedale acceleratore	1
27 6092/52652 Tirante dal pedale all'albero rinvio	25	6270/50660	Snodo angolare completo 6x1 sul pedale e sulla leva rinvio	2
RN 43043 Rondella di rasamento sull'albero portaleve collett. e rinvio telaio . 29 6064/49745 Levetta sull'alberino rinvio acceleratore 30 6029/53655 Alberino rinvio sul telaio	26	DNT 47047	Dado 6x1 sul tirante dal pedale all'albero rinvio	2
29 6064/49745 Levetta sull'alberino rinvio acceleratore	27	6092/52652	Tirante dal pedale all'albero rinvio	1
29 6064/49745 Levetta sull'alberino rinvio acceleratore	28	RN 43043	Rondella di rasamento sull'albero portaleve collett. e rinvio telaio .	2
31 6092/52236 Tirante dall'albero portaleve all'albero sul basamento	29	6064/49745		1
The state of the s	30	6029/53655	Alberino rinvio sul telaio	, 1
32 6063/52232 Levetta sull'albero portaleve comendo farfalle	31	6092/52236	Tirante dall'albero portaleve all'albero sul basamento	1
the state of the s	32	6063/52232	Levetta sull'albero portaleve comando farfalle	4

Boccola a rullini sul collettore per asta comando farfalle .

Asta sul collettore per leve comando farfalle

Molla per viti regolazione minimo

Rosetta ritegno dado albero comando farfalla - .

Leva comando farfalle

Coperchio per copripolvere cuscinetto . . .

Dado 7x1 albero comando farfalle

Vite 5x0,8 regolazione minimo . . .

Copripolvere

33

34

-35

36

37

38

39

40

41

GRL 47155

6022/52256

6092/52237

5515/50352

DNT 47080

5563/52224

5512/52225

5551/50858

5545/50857

VN 50351

N. Fig.	N, di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
	VI I		1
43	CSC 50855	Cuscinetto per albero comando farfalle	6
44	5517/50213	Albero comando farfalle	3
45	RN 52390	Rondella 6x24x1 per detto	3
46	ART 52457	Anello d'arresto 6e per detto	3
47	5518/50214	Farfalla	6
48	SN 50258	Spina 2x16 fissaggio mozzo porta leve	3
49	5519/50215	Mozzo porta leve comando farfalle	3
50	5553/50212	Leva condotta comando farfalle	3
51	5115/50209	Molla a spillo chiusura farfalle	3
52	VN 52157	Vite 4x0,7 fissaggio farfalle all'alberino	12
53	BNT 54585	Bullone 6x1x20 fissaggio scatola coll	6
54	BNT 54584	Bullone 6x1x50 fissaggio scatola coll	2
55	6145/54645	Scatola sul collettore aspirazione	. 1
56	FRN 61802	Fascetta fissaggio tubo gomma sulla scatola filtro aria	2
57	6090/52233	Snodo angolare completo 5x0,8 sinistro per leve comando farfalle	3
.58	6023/54788	Tubo collegamento scatola filtro aria	. 1
59	6148/52838	Coperchio scatola filtro aria	1 -
60	6005/51154	Filtro aria	1
61	6143/51157	Scatola filtro aria	1
62	101/9 MC 54650	Scatola filtro aria completa	1.
63	101/9 MC 55032	Condotto infezione 1º cilindo	1
64	101/9 MC 55033	Condotto iniezione 2º cilindro	1
65	101/9 MC 55034	Condotto iniezione 3º cilindro	1
66	101/9 MC 55035	Condotto iniezione 4º cilindro	1
.67	101/9 MC 55036	Condotto iniezione 5° cilindro	1
68	101/9 MC 55037	Condotto iniezione 6° cilindro	1
69	101/9 MC 55029	Iniettore con attacco tubi nylon	6
-	No.		