



Tavola 1 - Blocco motore

Table 1 - Engine housing
Tableau 1 - Bloc moteurTafel 1 - Motorgehäuse
Tabla 1 - Cártel del motor

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	DN/48102	Dado Stop 6x1x10 ch. 10 per prigioniero fissaggio coperchi testa cilindri	24
2	RNT/47074	Rondella piana 6x12x1,5 per dado fissaggio coperchi testa	20
3	PN/50196	Prigioniero 6x1x56 per unione coperchi testa cilindri	2
4	PN/33904	Prigioniero 6x1x10 fissaggio coperchi testa cilindri	2
5	PN/48700	Prigioniero 6x1x22 per unione coperchio testa cilindri	4
6	3032/47506	Coperchio testa cilindri destra	1
7	3033/47507	Coperchio testa cilindri sinistra	1
8	3096/46962	Guarnitura per coperchi sulla testa cilindri parte esterna	1
9	3098/46963	Guarnitura per coperchio sulla testa cilindri	1
10	3034/42135	Coperchietto anteriore e posteriore sulla testa cilindri	2
11	GOM.43814	Gommino 41x47x3 per coperchio anteriore e posteriore testa	4
12	3060/50235	Tappo sul coperchietto per introduzione olio	1
13	1008/47486	Guarnizione interna per testa	6
14	GN/32408	Guarnitura per tappo introduzione olio testa	1
15	1002/47503	Testa cilindri	1
16	CHN/50253	Chiodo 3x10 per tappo fissaggio catenella	1
17	3063/50252	Tubetto distanziale per tappo e catenella coperchio introduzione olio testa	1
18	3061/50250	Catenella per tenuta tappo sul coperchio testa cilindri	1
19	3065/50257	Anellino per tenuta catenella tappo introduzione olio testa	1
20	6060/41541	Piastrina tenuta catenella tappo introduzione olio testa	1
21	3035/46798	Coperchietto sulla testa introduzione olio	1
22	GOM/43143	Gommino 37x43x3 per flange uscita acqua dalla testa	1
23	1006/47366	Guarnizione per testa cilindri e basamenti	1
24	1626/42376	Grano di centraggio fra testa e basamento	2
25	PN/48700	Prigioniero 6x1x22 fissaggio alberino distribuzione e tubazioni olio e acqua	22
26	RN/45679	Rondella elastica 6,4x11x0,5 per dadi fissaggio pompa acqua alberini distribuzione e tubazioni	22
27	DNT/47047	Dado 6x1x5 ch. 10 per prigioniero fissaggio pompa acqua, alberini distribuzione	27
28	RN/47075	Rondella piana 8x17x2 per prigioniero fissaggio spinterogeno e supporto frizione al basamento	10
29	RN/45680	Rondella elastica 8,4x15x0,5 per prigioniero fissaggio spinterogeno e supporto frizione al basamento	10
30	PN/45720	Prigioniero 8x1x37 fissaggio spinterogeno al basamento cilindri	3
31	1502/49915	Basamento cilindri	1
32	DNT/47064	Dado 8x1x6,5 ch. 14 per prigioniero fissaggio spinterogeno	3
33	RN/45679	Rondella 6,4x11x0,5 per prigioniero fissaggio pompa acqua e alberini distribuzione	12
34	DN/43118	Dado 8x1,25 ch. 11 per prigioniero fissaggio comando tendicatena al basamento	2

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
35	RSN/32635	Rondella spaccata 8,5x15,5x1,7 per prigioniero fissaggio tendicatena al basamento	2
36	PN/49752	Prigioniero 8x1,25x24 fissaggio comando tendicatena al basamento	2
37	PN/35766	Prigioniero 6x1x54 fissaggio pompa acqua al basamento	5
38	RN/45680	Rondella elastica 8,4x15x0,5 per dado fissaggio supporto albero motore	14
39	DNT/47082	Dado 8x1x8 ch. 14 per detta rondella	14
40	PN/49987	Prigioniero 8x1,25x1x80 fissaggio supporto anteriore per albero motore	2
41	1531/49978	Prigioniero sul supporto anteriore albero motore	2
42	1630/42016	Grano di centraggio per supporti albero motore	14
43	1802/49823	Coppa motore	1
44	1530/49547	Supporto anteriore per albero motore	1
45	RNT/47085	Rondella 12x24x3 per prigioniero fissaggio supporti albero motore	12
46	RN/46736	Rondella elastica 13x24x1 per detto	14
47	DN/47061	Dado 12x1x19 ch. 19 per detto	14
48	1522/49315	Canna per 1° e 6° cilindro	2
49	1522/47517	Canna per cilindri intermedi	4
50	GOM/50315	Gommino 70x1,2 per canna cilindri	6
51	GRN/42477	Grano 8x24 per centraggio coppa al basamento	4
52	BNT/47016	Bullone 6x12 ch. 10 fissaggio paratoia tenuta olio nella coppa	9
53	RN/45679	Rondella elastica 6,4x11x0,5 per detto bullone	9
54	1532/48721	Supporto intermedio per albero motore	5
55	1534/48719	Supporto posteriore per albero motore	1
56	1820/46727	Paratoia sulla coppa motore	1
57	PN/32415	Prigioniero 5x0,8x23 per fissaggio coperchietto contagiri sulla testa	2
58	ANT/46735	Anello di tenuta nel coperchietto contagiri	1
59	RN/41768	Rondella 5,4x13x2 per dado fissaggio coperchietto contagiri sulla testa	2
60	DNT/47046	Dado 5x0,8x4 ch. 8 per prigioniero fissaggio coperchietto contagiri sulla testa	2
61	3064/48044	Cappello centrale per albero distribuzione	2
62	3074/48104	Cappello per albero distribuzione	6
63	1062/42011	Grano di centraggio cappelli alberi distribuzione	16
64	DN/32634	Dado 8x1,25x8 ch. 14 fissaggio cappellotti alberi distribuzione	16
65	RNT/47075	Rondella Brugola 8x17x2 per dadi fissaggio cappello albero distrib.	16
66	PN/42020	Prigioniero 8x1,25x6x1x70 per fissaggio cappelli e coperchi alberi distribuzione	16
67	DN/39651	Dado cieco con rondella 14x1,5x22 ch. 19 unione testa al basam.	2
68	DNT/47100	Dado cieco 14x1,5x19 ch. 22 per unione testa cilindri al basam.	12
69	1020/46809	Sede valvola d'aspirazione	6
70	1022/47536	Sede valvola di scarico	6
71	PN/32424	Prigioniero 8x1,25x32 per unione flange scarico alla testa cilindri	24

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
72	RSN/32635	Rondella spaccata per detto prigioniero	24
73	DN/33691	Dado 8x1,25x8 ch. 12 per detto prigioniero	24
74	PN/46469	Prigioniero 8x1x1,25x8 per attacco supporto frizione al basamento	7
75	PN/45725	Prigioniero 8x1x37 per attacco supporto frizione al basamento	1
76	PN/36933	Prigioniero 7x1x86 per unione coppa al basamento lato posteriore	2
77	1531/47060	Prigioniero sui supporti albero motore	12
78	PN/47063	Prigioniero 8x1x7 fissaggio supporti albero motore	12
79	TN/32792	Tappo 30x1,5x12 per scarico olio dalla coppa	1
80	GN/33367	Guarnitura 30,5x40x1 per detto tappo	1
81	RNT/47101	Rondella 14x26x3 per dado unione testa al basamento	12
82	1536/47578	Prigioniero per fissaggio testa al basamento	14
83	PN/49099	Prigioniero 7x1x20 fissaggio coppa al basamento	20
84	RNT/47210	Rondella 7x14x2,5 per detto prigioniero	22
85	DNT/47080	Dado 7x1x6x11 per detto prigioniero	22