



Tavola 10 - Albero di trasmissione e ponte posteriore

Table 10 - Propeller shaft and rear axle  
Tableau 10 - Arbre à cardans et pont ARTafel 10 - Gelenkwelle und Hinterachse  
Tabla 10 - Arbol de transmisión y eje trasero

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	HS) 570039	Albero di trasmissione completo . . . . .	1
2	S) 2HA-024	Cuscinetto per scatola differenziale . . . . .	2
3	ANT/48277	Anello di tenuta olio sui tubi laterali . . . . .	2
4	S) 4HA005-31	Semiassie ponte . . . . .	2
5	LN/48288	Linguetta sui semiassi per tenuta mozzi . . . . .	2
6	CSC/48266	Cuscinetto a sfere per semiassie ponte . . . . .	2
7	RN/48283	Rondella per dado coronato fissaggio mozzi ai semiassi . . . . .	2
8	DCN/48282	Dado coronato per fissaggio mozzi ai semiassi . . . . .	2
9	S) 4HA-105-8A	Corona per differenziale con R. 13/43 . . . . .	1
	» 4HA-105-BA	Corona per differenziale con R. 13/46 . . . . .	1
	» 4HA-105-7A	Corona per differenziale con R. 13/49 . . . . .	1
10	» 4HA-046	Rondella distanziale fra cuscinetto e scatola differenziale . . . . .	2
11	» 2HA-013	Spina per bloccaggio alberino satellite . . . . .	1
12	» 2HA-038	Rosetta di rasamento per planetario . . . . .	2
13	» 4HA-007	Planetario per differenziale . . . . .	2
14	» 2HA-012	Perno per satellite differenziale . . . . .	1
15	» 2HA-037	Rosetta di rasamento per satellite . . . . .	2
16	» 2HA-008-1	Satellite per differenziale . . . . .	2
17	» 4HA-006-4	Scatola per differenziale per R. 13/43-13/46 . . . . .	1
	» 4HA-006-5	Scatola per differenziale per R. 13/49 . . . . .	1
18	» 4HA-074	Rondella a doppia linguetta per bulloni fissaggio corona alla scatola differenziale . . . . .	5
19	» 3HA-075-4	Bullone per fissaggio corona alla scatola differenziale . . . . .	10
20	10127/48279	Bussola di riduzione tenuta angus sul mozzo posteriore . . . . .	2
21	DN/48287	Dado per bullone fissaggio bussola tenuta angus ai tubi laterali . . . . .	10
22	RN/48286	Rondella per detto . . . . .	10
23	BN/48285	Bullone fissaggio bussola tenuta angus ai tubi laterali . . . . .	10
24	ANT/48281	Anello tenuta olio sui mozzi posteriori . . . . .	2
25	10128/48280	Anello distanziale fra distanziale tenuta cuscinetto e bussola tenuta angus . . . . .	2
26	10096/48278	Distanziale per cuscinetto sulla tromba . . . . .	4
27	S) 8-73-3136	Bullone fissaggio cappellotto alla scatola ponte . . . . .	4
28	» 8-75-GB-39	Rondella spaccata per detto . . . . .	4
29	» 2HA-011	Cappellotto tenuta cuscinetto scatola differenziale . . . . .	2
30	TN/48274	Tappo per entrata livello e scarico olio dal ponte . . . . .	2
31	BN/48275	Bullone fissaggio coperchio scatola ponte . . . . .	10
32	RSN/48276	Rondella spaccata per detto . . . . .	10
33	10052/48262	Coperchio scatola ponte . . . . .	1
34	10054/48263	Guarnitura per coperchio scatola ponte . . . . .	1
35	S) 4HA-105-8A	Pignone per differenziale con R. 13/43 . . . . .	1
	» 4HA-105-9A	Pignone per differenziale con R. 13/46 . . . . .	1
	» 4HA-105-7A	Pignone per differenziale con R. 13/49 . . . . .	1

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
36	S) 2HA-043	Rosetta di rasamento fra cuscinetto pignone e scatola ponte . . . . .	1
37	» 2HA-023	Cuscinetto anteriore sul pignone differenziale . . . . .	1
38	» 2HA-039	Rosetta di spallamento per cuscinetto pignone differenziale . . . . .	1
39	» 4HA-036	Disco paraolio sul pignone differenziale . . . . .	1
40	» 2HA-019	Anello tenuta olio sulla forcella scatola differenziale . . . . .	1
41	IN/48268	Ingrassatore sui tubi laterali . . . . .	2
42	S) KA2-1GB11	Forcella per giunto cardano sul pignone differenziale . . . . .	1
43	» 12-75-GB29	Rondella per dado coronato fissaggio forcella al pignone differenziale . . . . .	1
44	» 12LN-NF9	Dado coronato fissaggio forcella al pignone differenziale . . . . .	1
45	4HA-063-23	Tubo laterale sinistro scatola ponte . . . . .	1
46	RSN/46672	Rondella spaccata Ø 11,5 per fissaggio flangia cambio e ponte all'albero di trasmissione . . . . .	8
47	HS) K3-5/GB128	Cardano (con anelli parapolvere) . . . . .	2
48	» 94-GB2459	Ingrassatore sul cardano . . . . .	2
49	» K3-7/GB19	Anello d'arresto per interni sul tassello porta rulli cardano . . . . .	8
50	DN/33540	Dado 11x1,5x8 ch. 16 per fissaggio flange cambio e ponte all'albero di trasmissione . . . . .	8
51	BN/48703	Bullone 11x1,5x27 ch. 17 per fissaggio flange cambio e ponte all'albero di trasmissione . . . . .	8
52	S) 4HA-031	Distanziale sull'alberino satellite . . . . .	1
53	HS) K3-6/GB118	Tassello con rullini cardano . . . . .	8
54	» K3-26/GB1657	Forcella per giunto cardano su albero trasmissione . . . . .	2
55	» K3-62-218	Tubo distanziale albero di trasmissione completo di forcelle . . . . .	1
56	S) 4HA-062-23	Tubo laterale destro scatola ponte . . . . .	1
57	» 2HA-021	Disco arresto angus sulla forcella scatola ponte . . . . .	1
58	» 2HA-022	Cuscinetto posteriore sul pignone differenziale . . . . .	1
59	» 2HA-020	Guarnizione sulla scatola ponte per anello tenuta . . . . .	1
60	10127/48239	Guarnizione per bussola di riduzione tenuta angus sul mozzo posteriore . . . . .	2