



Tavola 19 - Riscaldamento e ventilazione

Table 19 - Heating and cooling sistem
Tableau 19 - Chauffage et ventilationTafel 19 - Heizung und ventilation
Tabla 19 - Calefacción y ventilación

| N. Fig. | N. di ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità | N. Fig. | N. di ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità |
|---------|-------------------|--|----------|---------|-------------------|--|----------|
| 1 | DNT/47047 | Dado 6x1x5 ch. 10 per fissaggio alberino comando condizionatore al supporto e fissaggio supportino al cruscotto | 6 | 33 | 20391/48869 | Niples per fissaggio comando ventola convogliatore | 1 |
| 2 | RSN/32690 | Rondella Ø 6,5x11,5x1,5 per dado fissaggio alberino condizionatore e bullone fissaggio supportino al cruscotto | 6 | 34 | DNT 47446 | Dado Ø 4x0,7 ch. 7 per fissaggio diffusori aria calda parabrezza e vetro posteriore e fissaggio radiatore al cruscotto | 12 |
| 3 | RN/42031 | Rondella Ø 6,5x12x0,5+0,8 per dado fissaggio alberino condizionatore e nipples sul supporto condizionatore per fissaggio supportino al cruscotto | 10 | 35 | RSN/33189 | Rondella spaccata 4,5x9,5x1 per detto | 8 |
| 4 | 20405/48807 | Boccola per alberino comando condizionatore | 1 | 36 | RN/50346 | Rondella piana Ø 5,5x16x1 per detto per vite fissaggio graffe tubi e coperchio plastica per radiatore cruscotto | 20 |
| 5 | 20403/48806 | Alberino per comando condizionatore | 1 | 37 | Touring 2894 | Diffusore centrale aria calda al parabrezza | 1 |
| 6 | 20413/48811 | Distanziale fra alberino e condizionatore | 1 | 38 | 20368/49229 | Diramazione aria lunetta posteriore | 1 |
| 7 | 20417/48818 | Molla laterale per comando condizionatore | 2 | 39 | 20396/48873 | Tubo convogliamento aria calda al parabrezza (da spezzare in tre parti) | 1 |
| 8 | 20411/48810 | Anello di frizione fra le levette comando condizionatore | 5 | 40 | 20358/51009 | Complessivo comandi convogliatori aria | 1 |
| 9 | 20418/49785 | Distanziale per alberino comando condizionatore | 1 | 41 | MN/48881 | Manicotto Ø 22x22x725 collegamento radiatore sul cruscotto alla valvola regolatrice ingresso acqua calda | 1 |
| 10 | 20407/48808 | Levetta comando condizionatori | 4 | 42 | 20374/48862 | Supportino per valvola regolatrice ingresso acqua calda nel radiatore sul cruscotto | 1 |
| 11 | VNT/48796 | Vite Ø 4x0,7x8 per morsetto cavo comando condizionatore e nipples sul supporto e fissaggio cavi comando ventola convogliatore aria lato destro | 11 | 43 | 20370/50336 | Rubinetto ausiliario per comando riscaldamento | 2 |
| 12 | RNT/47074 | Rondella piana Ø 6x12x1,5 per morsetto tenuta cavo | 4 | 44 | FRN/37824 | Fascetta per manicotti: n. figura 41, 60, 61 | 6 |
| 13 | 20415/48813 | Morsetto per cavo comando impianto condizionatore | 4 | 45 | 20371/48884 | Valvola regolatrice entrata acqua calda nel radiatore cruscotto | 1 |
| 14 | CHN 33755 | Chiodo Ø 3x6 per fissaggio lamina fine corsa alla levetta comando condizionatore | 3 | 46 | 20435/48913 | Cavo comando valvola regolatrice ingresso aria calda nel radiatore sul cruscotto | 1 |
| 15 | 20421/48822 | Lamina per contatto fine corsa su levetta comando condizionatore | 3 | 47 | VNT/47397 | Vite normale Ø 4,2x4,76 per fissaggio graffe tenuta tubi convogliatori acqua | 8 |
| 16 | DN 33200 | Dado Ø 3x0,5x3 ch. 6 per bulloncino fissaggio isolanti al supporto condizionatore | 6 | 48 | 20430/50329 | Coperchio in plastica per riscaldatore | 1 |
| 17 | 20422/48844 | Rondella isolante sul supporto comando condizionatore | 3 | 49 | VNT/47389 | Vite Ø 4x0,7x30 per fissaggio radiatore al cruscotto | 4 |
| 18 | 20425/48824 | Boccola isolante per supporto comando condizionatore | 3 | 50 | VNT/49513 | Vite autofilettante Ø 4,85x12,7 per fissaggio coperchio plastica radiatore | 4 |
| 19 | 20419/48821 | Lamina per contatto fine corsa sul supporto comando condizionatore | 3 | 51 | 20398/48838 | Radiatore sul cruscotto per condizionamento aria | 1 |
| 20 | BN 48848 | Bulloncino 3x0,5x20 ch. 6 per fissaggio isolanti al supporto comando condizionatore | 3 | 52 | 20433/48912 | Cavo comando ventola convogliatore aria lato destro vettura | 1 |
| 21 | 20401/48805 | Supportino comando condizionatore | 1 | 53 | 20394/48871 | Manicotto sul radiatore cruscotto per convogliamento aria calda al parabrezza | 3 |
| 22 | DNT/47031 | Dado Ø 8x1,25x6,5 tenuta graffa anteriore tubo convogliamento aria (destro) | 1 | 54 | 20395/48872 | Raccordo sul radiatore cruscotto per convogliamento aria calda al parabrezza | 3 |
| 23 | RSN/32635 | Rondella spaccata 8,5x15,5x1,7 per detto dado | 1 | 55 | 20397/48874 | Guarnizione per radiatore sul cruscotto | 1 |
| 24 | 20376/48863 | Tubo collegamento presa d'aria anteriore al convogliatore passeggero | 1 | 56 | 20431/48911 | Cavo comando ventola del radiatore sul cruscotto | 1 |
| 25 | 20363/51051 | Graffa sostegno tubi convogliatori aria (lato destro) | 2 | 57 | 20429/50829 | Cavo comando ventola sullo smistatore aria piedi pilota | 1 |
| 26 | FRN/51056 | Fascetta per tubi convogliatori aria Ø 100 | 3 | 58 | 20357/50831 | Tubo dallo smistatore aria al pedale acceleratore | 1 |
| 27 | 20379/48865 | Tubo convogliatore aria lato destro (passeggero) | 1 | 59 | BNT/50276 | Bullone Ø 6x1x18 ch. 10 per fissaggio supportino comandi condizionatore al cruscotto | 4 |
| 28 | Touring 2893 | Tubo mandata aria calda al vetro posteriore | 1 | 60 | MN/48880 | Manicotto Ø 12x22x570 collegamento valvola con la testa del motore | 1 |
| 29 | Touring 2894 | Diffusore aria calda destro al parabrezza e al lunotto posteriore | 2 | 61 | MN/48479 | Manicotto Ø 12x22x1100 collegamento radiatore sul cruscotto al rubinetto ausiliario | 1 |
| 29 | Touring 2895 | Diffusore aria calda sinistro al parabrezza | 1 | 62 | 20392/48870 | Tubo di collegamento presa d'aria anteriore al radiatore cruscotto | 1 |
| 30 | 20382/48866 | Lamierino semiventola per convogliatore aria lato D. | 2 | 63 | 20347/48882 | Presa d'aria anteriore | 2 |
| 31 | 20385/48867 | Guarnizione per ventola convogliatore aria lato D. | 1 | | | | |
| 32 | 20388/48868 | Levetta comando ventola convogliatore aria lato D. | 1 | | | | |

| N. Fig. | N. di ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità |
|---------|-------------------|---|----------|
| 64 | 20353/48858 | Graffa sostegno tubi convogliamento aria al distributore e al radiatore | 2 |
| 65 | FRN/51057 | Fascetta per tubo Ø 40 | 1 |
| 66 | 20399/49994 | Smistatore aria sui piedi del pilota | 1 |
| 67 | 20455/51155 | Flangia per tubo convogliatore aria al pedale acceleratore Ø 40 | 1 |
| 68 | 20348/50499 | Ventilatore centrifugo | 1 |
| 69 | 20453/51156 | Flangia per tubo convogliatore aria piedi pilota Ø 80 | 1 |
| 70 | 20380/49617 | Deviatore per flangia convogliatore aria piedi pilota | 1 |
| 71 | 20360/48949 | Riduzione sulla presa d'aria anteriore per tubo collegamento distributore | 1 |
| 72 | FRN/51055 | Fascetta per tubi convogliatori aria Ø 80 | 4 |
| 73 | 20350/49647 | Tubo di collegamento presa d'aria anteriore allo smistatore aria piedi pilota | 1 |
| 74 | 20355/50830 | Tubo dallo smistatore aria ai piedi pilota | 1 |
| 75 | 20451/51153 | Tubo dal ventilatore centrifugo al convogliamento aria all'esterno | 1 |
| 76 | 20358/51030 | Presa d'aria dal ventiat. centrifugo per convogliamento all'esterno | 1 |
| 77 | 20424/48847 | Niples su supporto comando condizionatore | 4 |