



N. Fig.	N. d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	117 M 117004	Motore completo 107 0747 tipo A	1
1	107/2 47NB 67785	Basamento cilindri 4700 cc.	1
1	117 MB 117000	Basamento cilindri completo 4700 cc.	1
2	115 MB 64188	Canna per cilindri interni 4700 cc.	4
2	115 MB 64189	Canna per cilindri esterni 4700 cc.	4
3	107 MB 55704	Supporto anteriore albero motore	1
4	103 1532 50488	Supporto intermedio albero motore	3
5	103 1531 53488	Prigioniero per supporto albero motore	8
6	107 MB 55703	Supporto posteriore albero motore	1
7	107 1536 54014	Prigioniero fissaggio testa al basamento	20
8	107 0747 MB 72648	Coppa olio motore	1
9	103 1820 51406	Paratia olio nella coppa	1
10	103 1531 53660	Prigioniero sul supporto anteriore albero motore	2
11	107/2 MB 65620	Tappo chiusura condotto olio lato frizione	3
12	GN 48052	Guarnizione Ø 24,5 x 32 per detto	3
13	117 MB 117579	Coperchio anteriore basamento completo di prigionieri	1
13	117 MB 117580	Coperchio anteriore basamento completo di mozzo e tendicatena	1
13	117 MB 117581	Coperchio anteriore basamento completo	1
14	107/2 MB 61424	Guarnizione per coperchio anteriore motore	1
15	107/2 MB 61859	Grano per coperchio anteriore con taratura olio	1
16	115 MB 67878	Indice lettura anticipo accensione	1
17	VNT 33020	Vite Ø 5 x 0,8 x 12 fissaggio indice lettura anticipo accens.	2
18	DNT 47046	Dado Ø 5 x 0,8 x 4 per detto	3
19	PN 55923	Prigioniero fissaggio cappelli albero motore Ø 8x1,25x73	2
20	PN 41864	Prigioniero Ø 8 x 1,25 x 102 fissaggio supporto anteriore albero motore	2
21	RAT 45680	Rondella elastica per prigioniero fissaggio supporto anteriore Ø 8 x 15 x 0,5	18
22	DNT 47031	Dado 8 x 1,25 x 6,5 per detto	18
23	RAT 46736	Rondella elastica ANT 51003 Ø 12 x 24 x 1,2 per prigioniero supporto albero motore	10
24	RNT 47085	Rondella piana per detto	10
25	DN 47061	Dado 12 x 1 x 10 CH 19 per detto	10
26	GRN 54501	Grano di centraggio 8 x 24 fra basamento e coppa	3
27	PN 49099	Prigioniero fissaggio coppa al basamento Ø 7 x 1 x 30	15
28	RNT 47210	Rondella Ø 7,4 x 1,5 x 14 per detto	17
29	DNT 47080	Dado Ø 7 x 1 x 5,5 CH 11 per detto	15
30	PN 51443	Prigioniero Ø 7 x 1 x 114 fissaggio coppa al basamento parte posteriore	2
31	DST 67465	Dado Ø 7 x 1 x 13,4 CH 11 per detto	2
32	PN 32424	Prigioniero 8 x 1,25 x 32 fissaggio spinterogeno	2
33	RSN 32635	Rondella spaccata fissaggio spinterogeno e puleggia al mozzo Ø 8	6
34	PN 46582	Prigioniero fissaggio albero in granaggio comando distribuzione Ø 6 x 1 x 19	1
35	GRN 50669	Grano di centraggio fra testa e basamento Ø 10 x 26	4
36	PN 32662	Prigioniero unione basamento alla testa Ø 8 x 1,25 x 30	4
37	TN 48178	Tappo per chiusura foro condotto centrale nel basamento Ø 20 x 1,5 x 12	6
38	GN 51444	Guarnizione 20,5 x 26 x 1,5 per detto	6
39	GOM 50315	Gommino di tenuta sulla canna Ø 70 x 1,2	8
40	BNT 47016	Bullone Ø 6 x 1 x 10 fissaggio paratia olio coppa	8
41	RDI 53899	Rondella dentellata interna per detto Ø 6 x 11,9 x 1	10

N. Fig.	N. d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
42	PN 48126	Prigioniero Ø 11 x 1,5 x 48,5 per fissaggio motorino d'avviamento alla coppa	2
43	RNT 32423	Rondella Ø 11,2 x 22 x 2,5 per detto	2
44	RSN 33667	Rondella spaccata Ø 11,5 x 19 x 2,2 per detto	2
45	DN 48127	Dado Ø 11 x 1,5 x 10 CH 16 per motorino d'avviamento	2
46	TN 50677	Tappo per scarico olio dalla coppa Ø 30 x 1,5	1
47	GN 33367	Guarnitura Ø 30,5 x 40 x 1 per detto	1
48	PN 33927	Prigioniero Ø 10 x 1,5 x 38 fissaggio supporto motore dx.	3
49	RAT 45681	Rondella elastica Ø 10,5 x 18 x 0,8 per detto	7
50	DNT 47024	Dado Ø 10 x 1,5 x 8 CH 17 per detto	6
51	PN 35771	Prigioniero Ø 6 x 1 x 28 per fissaggio flangia mandata pompa olio	8
52	RNT 67011	Rosetta Ø 6 x 12 x 1,5 per detto	2
53	RSN 32690	Rosetta spaccata Ø 6,4 x 11,5 x 16 per detto	3
54	DNT 47047	Dado Ø 6 x 1 x 5 CH 10 per detto	3
55	BN 54015	Bullone Ø 12 x 1,5 x 180 per fissaggio basamento alla testa	20
56	RN 60913	Rondella normale Ø 12 x 22 x 3 per detto	20
57	DN 66854	Dado normale Ø 8 x 1,25 x 65 CH 11 per fissaggio corpo filtro olio al basamento	3
58	GRN 51124	Grano Ø 12 x 8,5 x 22 per centraggio basamento e supporto albero motore	10
59	PN 53525	Prigioniero Ø 10 x 1,5 x 80 per fissaggio corpo e coperchio pompa olio	1
60	GRN 55499	Grano Ø 14 x 11,5 x 34 fra corpo e coperchio per detto	1
61	DST 48923	Dado Ø 10 x 1,5 x 8,5 CH 17 per fissaggio coperchio e corpo pompa olio	1
62	PN 33921	Prigioniero Ø 8 x 1,25 x 54 fissaggio coperchio e corpo pompa olio	2
63	RNT 55379	Rondella Ø 8 x 18 x 2 per detto	2
64	DST 53397	Dado Ø 8 x 1,25 x 10 CH 14 per detto	2
65	ANT 67794	Anello di tenuta 100 x 120 x 12 per albero mot. lato frizione	1
66	GN 47208	Guarnitura Ø 10 x 5 x 16 x 1 per tappi scarico acqua dal basamento	2
67	TN 65967	Tappo Ø 10 x 1,5 x 15,5 scarico acqua dal basamento	2
68	GOM 42229	Gommino Ø 11 x 16 x 2,5 sotto il coperchio ant. basamento	2
69	TN 44295	Tappo Ø 6 x 1 per fori olio coperchio anteriore basamento	2
70	PN 53067	Prigioniero fissaggio campana frizione Ø 8 x 1,25 x 38	7
71	PN 48761	Prigioniero fissaggio campana frizione Ø 8 x 1,25 x 63	1
72	TN 33915	Tappo Ø 20 x 1,5 per chiusura foro albero galoppino nel basamento	1
73	GN 33916	Guarnizione Ø 20 x 26 x 0,5 per tappo foro galoppino	1
74	ANT 43421	Anello di tenuta Ø 50 x 68 x 10 nel coperchio ant. basam.	1
75	ART 49584	Anello d'arresto Ø 40 per detto	1
76	107/1 MT 62822	Guarnizione per testa cilindri destra	1
77	107/1 MT 62823	Guarnizione per testa cilindri sinistra	1
78	107/2 MB 63811	Supporto motore destro	1
79	107/2 MB 63812	Supporto motore sinistro	1
80	PN 33919	Prigioniero 10 x 15 x 40 fissaggio supporto motore sinistro	3
81	PN 73146	Prigioniero fissaggio coppa al basamento e supporto comando cambio Ø 7 x 1 x 34	3
82	RAT 45679	Rondella fissaggio coperchio anteriore e rubinetto riscald.	10
83	BNT 51436	Bullone per fissaggio coperchio ant. basamento Ø 6x1x18	2
*	117 MD 117 652	Serie guarnizioni e gommini per smerigliatura valvole	
	117 NM 117 651	Serie guarnizioni e gommini per motore	