



Tavola 23 - Guida
Table 23 - Steering parts

Tableau 23 - Direction
Tafel 23 - Lenksaule

(sino alla vettura N° 692 carrozzeria N° 1331)

N. Fig.	N. d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	116 GS 71776	Bussola per bottone comando avvisatore per volante	1
2	116 GS 72381	Complessivo bottone avvisatore acustico	1
2	116 GS 71777	Bottone comando avvisatore per volante	1
3	116 GS 71778	Molla ritorno bottone avvisatore acustico	1
4	116 GS 71779	Volante guida (solo razza)	1
4	116 GS 66586	Volante guida completo per guida sinistra	1
4	116 GS 69091	Volante guida completo per guida destra	1
5	BNT 59794	Bullone Brugola 6 x 1 x 15 fiss. volante al mozzo	6
6	RDI 53899	Rondella dentellata Ø 6 per detto	6
7	GH 57874	Ghiera 16 x 1 x 7 fiss. volante al piantone sterzo	1
8	RL 53873	Rondella di sicurezza per detto	1
9	116 GS 66627	Mozzo per volante guida sinistra	1
9	116 GS 69002	Mozzo per volante guida destra	1
10	116 GS 66629	Semi anello di tenuta manicotto porta comando luci terg.	2
11	116 GS 66628	Anello di rasamento sul manicotto porta comandi luci terg.	1
12	116 GS 66901	Anello di rasamento interno per manicotto scorrevole	1
13	GRL 59167	Astuccio a rullini Ø 30 x 37 x 20 sul manicotto scorrevole	2
14	BMT 44294	Bullone 5 x 0,8 x 25 fiss. gruppo comando luci al supporto	2
15	RDI 58544	Rondella dentellata Ø 5 per detto	2
16	116 GS 66880	Complessivo manicotto sul porta comandi guida sinistra	1
16	116 GS 68987	Complessivo manicotto sul porta comandi guida destra	1
17	116 GS 66623	Piantone sterzo sul volante	1
18	107/A GS 65304	Condotto cavo claxon sul piantone	1
19	116 GS 67856	Flangia guida manicotto rientrabile	2
20	107/A GS 65919	Manicotto elastico per volante rientrabile	1
21	116 GS 66546	Manicotto scorrevole con registro posizione guida rientrabile	1
22	107/A GS 65895	Anello di rasamento esterno per manicotto scorrevole	1
23	ART 43121	Anello d'arresto tenuta manicotto scorrevole al piantone sterzo	1
24	116 GS 66389	Terminale piantone sterzo dal supporto comando luci tergi al giunto	1
25	101/7 ME 66616	Boccolina isolante cavo contatto strisciante sul terminale piantone sterzo	1
26	CSC 66304	Cuscinetto radiale sul terminale piantone sterzo Ø 25 x 52 x 18	1
27	ART 43993	Anello d'arresto Ø 25E tenuta cuscinetto al terminale piantone sterzo	1
28	116 GS 67332	Collettore in gomma per avvisatore acustico sul piantone sterzo	1
29	116 GS 66613	Boccola per collettore avvisatore acustico	1
30	116 GS 67265	Giunto fra i piantoni sterzo	1
31	SN 59538	Spina conica Ø 7x8 con gambo filettato per fiss. giunto al term. piantone	2
32	RNT 52530	Rondella piana 5 x 11 x 1 per detto	2
33	RDI 58544	Rondella dentellata interna 5 x 9,7 per detto	2
34	DNT 47046	Dado 5 x 0,8 x 4 ch. 8 fiss. spina al giunto	2
35	116 GS 67262	Flangia di collegamento giunto cardanico al piantone intermedio	1
36	RVM 30898	Rivetto fissaggio collettore per avvisatore al piantone sterzo	1
37	116 GS 67537	Calotta sulla parte superiore piantone	1
38	116 GS 66408	Gruppo comando luci e tergi G. sinistra	1
38	116 GS 68988	Gruppo comando luci e tergi G. destra	1
39	116 GS 66413	Supp. piantone sterzo con comando luci e tergi e piantone rientrabile	1
39	116 GS 68968	Supp. piantone con comando avviamento, luci e tergi	1
40	116 GS 68789	Blocchetto copertura bloccasterzo G. sinistra	1
40	116 GS 69017	Blocchetto copertura bloccasterzo G. destra	1
41	VNT 60196	Vite Ø 5 x 15 fiss. tassello copertura bloccasterzo	1
42	RDI 58544	Rondella dentellata interna per detto Ø 5,3 x 9,7 x 0,5	1
43	VNT 61402	Vite 6 x 15 fiss. commutatore al supporto piantone	1
44	RDI 53899	Rondella dentellata interna RD 16 per detto	1
45	107/a GS 64915	Commutatore 25 A con chiave antifurto	1
46	109 BP 67415	Pomello sulla leva arr. eccentrico comando manicotto d'arresto	1
47	116 GS 67413	Leva ad eccentrico comando a manicotto d'arresto posizione volante	1
48	116 GS 67414	Cuffia di protezione leva comando posizionamento volante	1
49	116 GS 67406	Piastrina guida manicotto di arresto volante	1
50	VN 67740	Vite Ø 4 x 0,7 x 6 fissaggio piastrino di guida	2
51	SN 67409	Spina cilindrica Ø 6x19 tenuta leva comando pos. volante e molla rich.	2
52	RAT 45679	Rondella elastica Ø 6 x 11 x 0,5 per perno fissaggio eccentrico	2
53	CN 43776	Copiglia Ø 1,8 x 15 per detto	4
54	116 GS 67433	Boccola di guida alberino porta manicotto	1
55	VNT 64086	Vite Ø 4 x 0,7 x 15 per detto	3
56	116 GS 66395	Molla per posizionamento volante	1
57	116 GS 68141	Complessivo di montaggio alberino con disco frizione	1
58	116 GS 67402	Anello di guida posizionamento volante	1
59	VNT 33020	Vite Ø 5 x 0,8 x 12 per detto	4
60	116 GS 67521	Manopola bloccaggio volante registrabile al supporto	1
61	BN 68818	Bullone Ø 5x0,8x12 tenuta cuscinetto radiale oscillante al sup. piantone	2
62	116 GS 67418	Molla posizionamento volante	1
63	116 GS 67408	Flangia per riscontro manicotto d'arresto posizionamento volante	1
64	116 GS 67403	Disco di frizione per registro posizionamento volante	1

N. Fig.	N. d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
65	VN 67411	Vite 10 x 15 con grano di guida posizionamento volante	1
66	BNT 47475	Bullone 8 x 1 x 30 ch. 10 tenuta silentbloc al piantone guida	2
67	RNT 55379	Rondella piana Ø 8,5 x 18 x 2 per detto	2
68	RDI 55990	Rondella dentellata int. Ø 8,4x15x0,8 per bullone fiss. silentbloc al supp.	2
69	116 GS 68142	Complessivo di montaggio boccola porta silentbloc snodo volante	2
70	BNT 53968	Bullone Ø 6 x 1 x 20 fiss. boccola porta silentbloc	6
71	RSN 32690	Rondella Ø 6 x 16 x 1 per detto (spaccata)	6
72	RNT 52134	Rondella Ø 6 x 16 x 1 per detto (piana)	6
73	116 GS 66619	Contatto strisciante per avvisatore acustico completo	1
74	BNT 53969	Bullone Ø 5 x 0,8 x 10 fiss. contatto strisciante	2
75	RSN 32497	Rondella spaccata Ø 5,3 x 9,3 x 1 per detto	2
76	RNT 52530	Rondella piana Ø 5 x 11 x 1 per detto	2
77	SLN 66392	Supporto antivibratore sul fulcro rotazione supp. guida	2
78	116 GS 67736	Boccola per supp. antivibratore	2
79	BNT 67854	Bullone 6x1x55 colleg. al piantone (nel caso di 3 distanz. 116 GS 67264)	3
79	BNT 54584	Bullone 6x1x50 colleg. giunto al piantone (nel caso di — 3 distanziali)	3
79	BNT 35739	Bullone 6x1x60 colleg. giunto al piantone (nel caso di + 3 distanziali)	3
80	BNT 53899	Rondella dentellata Ø 6 per detto	3
81	DNT 47047	Dado Ø 6 x 1 x 5 per detto	3
82	116 GS 67857	Distanziale per piantone sterzo fra giunto e piantone intermedio	1
83	116 GS 67264	Distanziale di rasamento fra giunto e piantone intermedio	3
84	116 GS 67863	Complessivo piantone sterzo intermedio	1
85	101 13652 47083	Giunto per piantone guida	1
86	116 GS 66969	Cuffia di protezione sul piantone completa	1
87	116 GS 71909	Disco appoggio molla avvisatore acustico	1
88	116 GS 70768	Chiave per avviamento e bloccasterzo	2
89	116 GS 68144	Gruppo piantone volante	1
90	116 GS 68143	Complessivo assemblaggio volante guida	1