



Tavola 24 - Guida Tp. America
Table 24 - Steering parts Tp. America

Tableau 24 - Direction Tp. Amerique
Tafel 24 - Lenksäule Tp. Amerika

N. Fig.	N. d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	116 GS 72347	Bussola per bottone avvisatore acustico (solo USA) (non USA vedi Tavola 23)	1
2	116 GS 72380	Bottone avvisatore acustico completo molla (solo USA)	1
2	116 GS 72336	Bottone avvisatore acustico solo bottone (solo USA) (non USA vedi Tavola 23)	1
3	116 GS 72348	Anello di fermo per bussola avvisatore (solo USA)	1
4	116 GS 71778	Molla ritorno bottone avvisatore acustico	1
5	116/A GS 70589	Volante (solo razza) (USA) (non USA vedi Tav. 23)	1
6	115/A GS 70646	Complessivo di assemblaggio manicotto deformabile rivestito in plastica (solo USA)	1
6	115/A GS 70980	Corpo coprimanicotto deformabile (solo USA)	1
7	115/A GS 70621	Mozzo per volante (solo USA) (non USA vedi Tav. 23)	1
8	BNT 47021	Bullone Ø 6 x 1 x 18 fissaggio volante	4
9	RSN 36690	Rondella spaccata per detto	4
10	BNT 49603	Bullone Ø 5 x 0,8 x 20 fissaggio mozzo al supporto	4
11	ROI 58544	Rondella dentellata Ø 8 per detto	4
12	RNT 52530	Rondella piana per detto	4
13	116/A GS 70619	Complessivo volante e gruppo deformabile e mozzo (solo USA)	1
13	116 GS 66586	Complessivo volante e gruppo deformabile con mozzo	1
14	116 GS 66629	Semianello di tenuta manicotto portacomandi luci	2
15	116 GS 66628	Anello di rasamento sul manicotto porta comandi luci	1
16	116 GS 66901	Anello di rasamento interno per manicotto scorrevole	1
17	GRL 59167		
18	115/A GS 69883	Manicotto scorrevole per registro volante e tenuta comando luci	1
18	116 GS 71069	Manicotto scorrevole per registro volante e tenuta comando luci G.D.	1
19	107/A GS 65895	Anello di rasamento esterno per manicotto scorrevole	1
20	ART 43121	Anello d'arresto Ø 30 e tenuta manicotto scorrevole	1
21	116 GS 66623	Complessivo piantone sul volante	1
22	107/A GS 65304	Condotto cavo per clacson	1
23	116 GS 66389	Terminale piantone sul supporto	1
24	LN 56547	Linguetta 4,5 x 5,2 x 61 per detto	3
25	VN 56553	Vite Ø 3 x 0,5 x 6 per detto	6
26	CSC 66304	Cuscinetto radiale 25 x 52 x 18 sul terminale piantone sterzo	2
27	ART 43992	Anello d'arresto Ø 52 i per detto - solo G.S.	1
27	BN 66818	Bullone 5 x 98 x 12 tenuta cruscotto oscillante sup. piantone - solo G.D. sostituisce Il 43992	2
28	ART 43993	Anello d'arresto Ø 25 e tenuta cuscinetto al terminale piantone	1
29	116 GS 67332	Collettore in gomma per avvisatore acustico	1
30	116 GS 66613	Boccola per collettore avvisatore sul piantone	1
31	101/7 ME 66616	Boccolina isolante per cavo contatto strisciante	1
32	RVN 30898	Rivetta fissaggio collettore per avvisatore	1
33	116 GS 67265	Giunto fra i piantoni sterzo	1
34	116 GS 67262	Flangia di collegamento giunto cardanico	1
35	SN 58536	Spina conica Ø 7 x 28 fissaggio giunto al terminale piantone	1
36	DNT 47046	Dado Ø 5 x 0,8 x 4 per detto	2
37	RDI 58544	Rondella dentellata Ø 5 per detto	2
38	RNT 52530	Rondella piana Ø 5 x 11 x 1 per detto	2
39	116 GS 69077	Distanziale di rasamento fra giunto e piantone intermedio. Distanziale di rasamento fra giunto e piantone intermedio (spessori vari)	1
40	116 GS 67264	Complessivo piantone intermedio (solo guida sinistra) non USA	1
41	116 GS 71132	Complessivo piantone intermedio (solo guida destra) non USA	1
41	116 GS 71170	Complessivo piantone intermedio (solo guida idraulica) non USA	1
41	116 GI 71134	Bullone 6 x 1 x 26 collegamento giunto piantone (nel caso di 1 solo distanziale)	3
42	BNT 47351	Bullone 6 x 1 x 30 collegamento giunto piantone (nel caso di più dist.)	3
42	BNT 47396	Rondella dentellata interna Ø 6 per detto	3
43	RDI 53899	Dado 6 x 1 x 5 per detto	3
44	DNT 47047	Giunto per piantone guida	1
45	101 GS 47083	Fascetta tenuta cuffia piantone telaio	1
46	FRN 37835	Cuffia tenuta piantone al telaio	1
47	116 GS 69909	Fascetta tenuta cuffia al piantone	1
48	FRN 71003	Calotta sulla parte superiore piantone solo G.S. (non USA)	1
49	116 GS 67537	Calotta sulla parte superiore piantone solo G.D.	1
49	116 GS 71097	Calotta sulla parte superiore piantone (solo USA)	1
49	115/A GS 70995	Gruppo comando luci tergi guida sinistra	1
50	116 GS 70568	Gruppo comando luci tergi guida destra	1
50	116 GS 68988	Supporto piantone per guida sinistra	1
51	115/A GS 70957	Supporto piantone per guida destra	1
51	116 GS 68968	Manopola di bloccaggio volante	1
52	116 GS 67521	Spina cilindrica Ø 6 x 19 tenuta leva ad eccentrico	2
53	SN 67409		

N. Fig.	N. d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
54	CN 43776	Copiglia Ø 1,8 x 15 per detto	2
55	RAT 45679	Rondella elastica 6 x 11 x 0,5 per perno fissaggio eccentrico	2
56	116 GS 68789	Bloccetto copertura bloccosterzo guida sinistra	1
56	116 GS 69017	Bloccetto copertura bloccosterzo guida destra	1
57	BNT 60196	Vite Ø 5 x 15 fissaggio tassello copertura bloccosterzo	1
58	RDI 58544	Rondella dentellata Ø 5 per detto	1
59	VNT 61402	Vite 6 x 15 fissaggio commutatore con antifurto al supporto piantone	1
60	RDI 53899	Rondella dentellata Ø 6 per detto	1
61	107/A GS 64915	Commutatore con antifurto (non USA)	1
61	116 GS 69979	Commutatore con antifurto	1
62	116 GS 70768	Chiave per avviamento bloccosterzo	2
63	109 B? 67415	Pomello sulla leva ad eccentrico comando manicotto d'arresto	1
64	115/A GS 69904	Leva ad eccentrico per posizionamento volante	1
65	116 GS 67414	Cuffia di protezione leva comando posizionamento volante	1
66	116 GS 67406	Piastrina di guida manicotto d'arresto volante	1
67	115/A GS 69900	Distanziale per perno d'arresto posizionamento volante	1
68	115/A GS 70660	Disco frizione esterno destro per registro posizionamento volante	1
69	115/A GS 69902	Disco di frizione interno per registro posizionamento volante	2
70	115/A GS 69896	Perno d'arresto posizionamento volante	1
71	LN 69908	Linguetta americana 2,5 x 3,7 x 9,66 per detto	1
72	VNT 67740	Vite fissaggio piastrina di guida Ø 4 x 97 x 6	2
73	115/A GS 115057	Assemblaggio posizionamento volante (esclusi particolari 69 e 71)	1
74	115/A GS 69901	Disco frizione esterno sinistro per registro posizionamento volante	1
75	115/A GS 69917	Distanziale per registro posizionamento volante	1
76	RAT 61309	Rondella elastica Ø 8 x 18 x 1 sull'albero comando arresto	2
77	DST 53396	Dado stop 8 x 1 x 10 per detto	1
78	116 GS 66619	Contatto strisciante per avvisatore acustico completo	1
79	BNT 53969	Bullone 5 x 0,8 x 10 per detto	2
80	RSN 32497	Rondella spaccata Ø 5 per detto	2
81	RNT 52530	Rondella piana Ø 5 x 11 x 1 per detto	2
82	116 GS 67418	Molla posizionamento volante	1
83	TVN 51194	Tubo vippla Ø 22 l = 120 mm. per detto	1
84	115/A GS 115056	Complessivo piantone sterzo (non USA) per guida sinistra	1
84	116/A GS 115212	Complessivo piantone sterzo (per vet. USA)	1
84	116 GS 68144	Gruppo parte superiore piantone guida sinistra	1
84	116 GS 69093	Gruppo parte superiore piantone guida destra	1
85	115/A GS 71430	Complessivo piantone sterzo intermedio (solo USA) senza servosterzo	1
85	115/A GS 70835	Complessivo piantone sterzo intermedio (solo USA) con servosterzo	1
86	GH 53874	Ghiero fissaggio volante piantone	1
87	RL 53873	Rondella dentellata per detto	1