

Tavola 19 - Guida
Table 19 - Steering parts

Tableau 19 - Direction
Tafel 19 - Lenksaule

N. Fig.	N. d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	117 GS 80081	Volante completo avvisatore e mozzo Tp. USA e Francia	1
2	116 GS 71778	Molla ritorno bottone avvisatore acustico Tp. USA e Francia	1
3	116 GS 72380	Bottone avvisatore acustico completo di molla Tp. USA e Francia	1
3	116 GS 72336	Bottone avvisatore acustico (solo bottone) Tp. USA e Francia	1
4	116 GS 72347	Bussola per bottone avvisatore acustico Tp. USA e Francia	1
5	BNT 47021	Bullone Ø 6 x 18 CH = 10 fissaggio volante sul manicotto deformabile Tp. USA e Francia	4
6	RSN 32690	Rondella spaccata Ø 6 per detto	4
7	RNT 67011	Rondella piana Ø 6 per detto	4
8	116 GS 72348	Anello di fermo per bussola avvisatore acustico Tp. USA e Francia	1
9	115/A GS 70995	Calotta sulla parte superiore piantone Tp. USA e Francia	1
10	117 GS 80078	Manicotto deformabile completo Tp. USA e Francia	1
11	116/A GS 75840	Mozzo per volante antiurto Tp. USA e Francia	1
11	116 GS 69979	Commutatore con antifurto Tp. USA e Francia	1
12	122 GS 80379	Volante antiurto Tp. USA e Francia	1
13	ENT 49603	Bullone Ø 5 x 20 CH = 8 fissaggio manicotto deformabile	4
14	RDI 58544	Rondella dentellata Ø 5 per detto	4
15	RNT 52530	Rondella piana Ø 5 per detto	4
17	120 GS 83694	Bottone avvisatore acustico	1
18	120 GS 83889	Bussola per avvisatore acustico	1
19	120 GS 80015	Volante guida	1
19	122 GS 80395	Volante guida completo di gruppo deformabile per guida destra	6
20	BNT 47021	Bullone Ø 6 x 18 CH = 10 fissaggio volante sul mozzo	1
21	GH 53874	Ghiera fissaggio volante al piantone	1
22	RL 73588	Rondella di sicurezza per detto	1
23	120 GS 80497	Mozzo per volante	1
23	122 GS 80458	Mozzo per volante guida destra	1
24	116 GS 66629	Semianello tenuta manicotto scorrevole	2
24	116 GS 66628	Anello di rasamento sul manicotto scorrevole	1
25	116 GS 65901	Anello di rasamento interno sul manicotto scorrevole	1
26	GRL 59167	Gabbia a rullini Ø 30 x 37 x 20 sul manicotto scorrevole	2
27	116/A GS 75846	Manicotto scorrevole per registro posizione volante	1
28	116 GS 71069	Manicotto scorrevole per registro posizione volante guida destra	1
29	BNT 52215	Bullone Ø 5 x 0,8 x 45 fissaggio gruppo comando luci tergi	2
29	BNT 44294	Bullone Ø 5 x 0,8 x 25 fissaggio gruppo comando luci e tergi guida destra	2
30	RDI 58544	Rondella dentellata Ø 5 x 9,7 per detto	2
31	107/A GS 65895	Anello di rasamento esterno per manicotto scorrevole	1
31	115/A GS 71933	Anello di rasamento esterno per manicotto scorrevole (in alternativa del 65895)	1
32	ART 43121	Anello d'arresto per manicotto scorrevole	1
33	116/A GS 75844	Piantone comando luci tergi completo	1
33	116 GS 66623	Piantone comando luci tergi completo guida destra	1
34	107/AGS 65304	Condotto cavo clacson	1
35	116 GS 66389	Terminale piantone gruppo comando luci	1
36	LN 56547	Linguetta 4,5 x 5,2 x 61 per terminale piantone	3
37	VNT 56553	Vite Ø 3 x 0,5 x 6 fissaggio linguetta	6
38	CSC 66304	Cuscinetto Ø 25 x 52 x 18 sul terminale piantone	1
39	ART 43992	Anello d'arresto Ø 56,2 x 2 tenuta cuscinetto sul piantone	1
40	ART 43993	Anello d'arresto Ø 25 tenuta cuscinetto al terminale	1
41	116 GS 67332	Collettore in gomma per avvisatore acustico	1
42	116 GS 66613	Boccola sul collettore avvisatore acustico	1
43	101/7 ME 66616	Boccola isolante per contatto strisciante	1
44	RVN 30898	Rivetto fissaggio avvisatore acustico	1
45	116 GS 67265	Giunto fra i piantoni sterzo	2
46	SN 59538	Spina conica Ø 7 x 28 fissaggio giunto al terminale piantone	1
47	DNT 47046	Dado Ø 5 x 0,8 x 4 fissaggio spina al giunto	2
48	RDI 58544	Rondella dentellata Ø 5 x 9,7 per detto	2
49	RNT 52530	Rondella piana Ø 5 x 11 x 1 per detto	2
50	120 GS 81018	Canotto fra i giunti	1
51	117 GS 73205	Attacco per piantone guida al giunto	1
52	BNT 55702	Bullone Ø 8 x 1 x 35 collegamento giunto elastico e attacco	2
53	DNT 47064	Dado Ø 8 x 1 x 6,5 per detto	2
54	RDI 55990	Rondella Ø 8 x 15 x 0,8 per detto	2
55	VNT 66622	Vite Ø 4 x 0,7 x 25 fissaggio supporto piantone	2
56	RDI 58543	Rondella dentellata Ø 4 per detto	2
57	117 GS 76979	Distanziale per supporto piantone	1
58	120 GS 81017	Albero di direzione piantone guida	1
59	122 GS 78680	Giunto cardanico per albero comando sterzo	1
60	BNT 76692	Bullone Ø 7 x 1 x 35 collegamento giunto cardanico e albero	2
61	DNT 47080	Dado Ø 7 x 1 x 5,5 per detto	2
62	RDI 60333	Rondella Ø 7 x 13,2 x 0,8 per detto	2
63	120 GS 83092	Piantone intermedio sterzo guida destra	1
64	116 GS 67265	Giunto fra i piantoni sterzo guida destra	1

N. Fig.	N. d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
65	116 GS 66619	Contatto strisciante per avvisatore acustico	1
66	116 GS 67537	Calotta sulla parte superiore piantone	1
66	116/A GS 71097	Calotta sulla parte superiore piantone guida destra	1
67	107/A GS 64915	Commutatore con antifurto	1
67	116 GS 69979	Commutatore con antifurto guida destra	1
68	116 GS 68789	Bloccchetto copertura bloccasterzo	1
68	116 GS 69017	Bloccchetto copertura bloccasterzo guida destra	1
69	VNT 72481	Vite Ø 6 x 12 fissaggio commutatore al supporto piantone	1
70	RDI 53899	Rondella dentellata Ø 6 per detto	1
71	VNT 60196	Vite Ø 5 x 15 fissaggio bloccchetto copertura bloccasterzo	1
72	RDI 58544	Rondella Ø 5,3 x 9,7 x 0,5 per detto	1
73	116/A GS 76201	Gruppo comando luci e tergi	1
73	116 GS 68988	Gruppo comando luci e tergi guida destra	1
74	120 GS 80684	Supporto piantone	1
74	120 GS 83483	Supporto piantone guida destra	1
75	109 BP 67415	Pomello sulla leva comando manicotto arresto	1
76	117 GS 73193	Leva comando posizionamento volante	1
77	120 GS 82073	Tassello bloccaggio posizionamento volante	1
78	117 GS 73195	Distanziale a camme per registro posizione volante	1
78	117 GS 75987	Distanziale a camme per registro posizione volante guida destra	1
79	117 GS 73192	Disco di frizione esterno destro per registro posizione volante	1
80	115/A GS 69902	Disco frizione esterno per registro posizione volante	2
81	120 GS 82055	Perno d'arresto posizionamento volante	1
82	LN 69908	Linguetta Ø 2,5 x 3,7 x 9,66 centraggio comando piantone	2
83	DST 51417	Dado STOP Ø 6 fissaggio perno d'arresto posizionamento volante	1
84	115/A GS 69901	Disco frizione esterno sinistro registro posizionamento volante	1
85	115/A GS 69917	Distanziale per registro posizionamento volante	1
86	RAT 61309	Rondella Ø 8 x 18 x 1 sul perno posizionamento volante	2
87	DST 53396	Dado STOP Ø 8 x 18 x 1 registro arresto posizionamento volante	1
88	116 GS 67521	Manopola bloccaggio volante	1
89	116 GS 68142	Boccola completa porta silentbloc	2
90	SLN 66392	Silentbloc per boccola rotazione supporto piantone	2
91	BNT 47475	Bullone Ø 8 x 1 x 30 per detto	2
92	RDI 55990	Rondella dentellata Ø 8,4 x 15 x 0,8 per detto	2
93	RNT 55379	Rondella piana Ø 8,5 x 18 x 2 per detto	2
94	BNT 53968	Bullone Ø 6 x 1 x 20 fissaggio boccola porta silentbloc	6
95	RSN 32690	Rondella spaccata Ø 6 x 16 x 1 per detto	6
96	RNT 52134	Rondella pari Ø 6 x 16 x 1 per detto	6
97	GRN 73203	Grano tenuta tassello sulla camme bloccaggio volante	1
98	BNT 53969	Bullone Ø 5 x 0,8 x 10 fissaggio contatto strisciante	2
99	RSN 32497	Rondella spaccata Ø 5,3 x 9,3 x 1 per detto	2
100	RNT 52530	Rondella piana Ø 5 x 11 x 1 per detto	2
101	120 GS 120127	Parte superiore piantone (senza volante)	1
101	120 GS 120202	Parte superiore piantone (senza volante) Tp. USA e Francia	1
101	120 GS 120222	Parte superiore piantone (senza volante) guida destra	1
102	120 GS 120128	Gruppo posizionamento volante completo	1
102	120 GS 120223	Gruppo posizionamento volante completo guida destra	1
103	122 GS 80459	Mozzo porta volante completo guida destra	1
103	122 GS 80457	Anello tenuta bloccasterzo sul mozzo guida destra	1