



N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	109 BV 57648	Tiretto comando presa aria piedi pilota	1
2	GFN 57259	Guaina flessibile per detto	1
2	GFN 57259	Guaina flessibile comando starter	1
2	GFN 57259	Guaina flessibile comando valvola riscaldatore	1
2	GFN 57259	Guaina flessibile comando aria riscaldatore	1
3	FGN 57260	Filo acciaio comando presa aria piedi pilota	1
3	FGN 57260	Filo acciaio comando starter	1
3	FGN 57260	Filo acciaio comando aria riscaldatore	1
3	FGN 57260	Filo acciaio comando valvola acqua riscaldatore	1
4	101/7 20373 52315	Niples fissaggio guaina presa aria piedi pilota	1
5	BNT 50309	Bullone Ø 5 x 0,8 x 8 per detto	2
6	109 BV 57245	Complessivo farfalla presa aria piedi pilota	1
7	109 BV 57198	Alberino farfalla presa aria piedi pilota	1
8	CN 43776	Copiglia per detto	1
9	DNT 47046	Dado Ø 5 x 0,8 sul fermo guaina presa aria pilota	2
9	DNT 47046	Dado Ø 5 x 0,8 fissaggio diffusori aria parabrezza	8
9	DNT 47046	Dado Ø 5 x 0,8 fissaggio supporto comando riscaldamento	2
10	RNT 52530	Rondella Ø 5 x 11 sul fermo guaina presa aria pilota	2
10	RNT 52530	Rondella Ø 5 x 11 fissaggio diffusori aria parabrezza	8
10	RNT 52530	Rondella Ø 5 x 11 fissaggio supporto comando riscaldamento	2
11	109 BV 57190	Fermo guaina comando presa aria piedi pilota	1
12	VNT 57863	Vite Ø 2,84 x 31,75 fissaggio cornice presa aria pilota	3
13	109 BV 58095	Cornice per griglia presa aria piedi pilota	1
14	109 BV 58094	Griglia sulla presa aria piedi pilota	1
15	109 BV 57197	Tubo a gomito presa aria piedi pilota	1
16	FRN 37835	Fascetta fissaggio condotto presa aria pilota	2
17	TFC 48857	Tubo flessibile cartone Ø 80 x 1400 per detto	1
18	109 BV 57200	Presa aria piedi pilota	1
19	109 BV 55960	Gruppo completo leve comando riscaldamento G.S.	1
19	109 BV 61484	Gruppo completo leve comando riscaldamento G.D.	1
20	DNT 47047	Dado Ø 6 x 1 fissaggio riscaldatore	4
20	DNT 47047	Dado Ø 6 x 1 fissaggio staffa supporto valvola regolatrice acqua calda	2
20	DNT 47047	Dado Ø 6 x 1 per controdado leva presa aria laterale	2
20	DNT 47047	Dado Ø 6 x 1 fissaggio leve comando riscaldamento	6
21	RSN 32690	Rondella spaccata Ø 6 per detto	6
22	RN 54593	Rondella Ø 6 x 19 x 2 per detto	3
23	109 BV 55957	Alberino fissaggio leva comando riscaldamento	3
24	101 20417 48818	Molla sull'alberino fissaggio leva comando riscaldamento	3
25	101 20411 48810	Anello frizione levetta comando riscaldamento	3
26	107 BV 56401	Leva comando riscaldamento, ventilazione e starter	3
27	107 BV 55687	Anello frizione leva comando riscaldamento	3
28	RNT 47074	Rondella piana Ø 6 x 12 fissaggio riscaldatore	4
29	109 BV 56114	Riscaldatore completo Tp. Ipra	1
30	PRN 56518	Profilato spugnoso tenuta riscaldatore	1
31	109 BV 56383	Tubo mandata acqua dal riscaldatore alla pompa	1
32	109 BV 56382	Tubo mandata acqua dal rubinetto al riscaldatore	1
33	FRN 37825	Fascetta Ø 14-20 per detti	6
34	101/1 20371 48884	Valvola regolatrice acqua calda	1
35	101/2 20370 50336	Rubinetto ausiliario comando riscaldamento	1
36	109 BV 56182	Tubo scarico acqua riscaldamento al radiatore	1
37	109 BV 61990	Tubo presa acqua dalla testa alla valvola riscaldamento	1
38	101 20374 48862	Supporto valvola regolatrice acqua riscaldamento	1
39	PN 49773	Prigioniero Ø 6 x 1 x 18,5 per detto	2

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
40	109 BV 62128	Radiatore riscaldatore Ipra	1
41	109 BV 55947	Diffusore aria al parabrezza (piccolo)	1
42	109 BV 56557	Feritoia sul cruscotto per diffusore aria parabrezza (piccolo)	2
43	109 BV 56433	Feritoia sul cruscotto per diffusore aria parabrezza (grande)	2
44	109 BV 55945	Diffusore aria al parabrezza destro (grande)	1
45	TFC 48873	Tubo cartone flessibile Ø 40 x 400 per detto	4
46	109 BV 56245	Raccordo mandata aria agli sbrinatori	2
47	109 BV 56243	Bocchetta raccordo mandata aria agli sbrinatori	2
48	RSN 32497	Rondella spaccata Ø 5 fissaggio diffusori aria	8
49	109 BV 57239	Cornice presa aria laterale destra	1
50	RNT 54507	Rondella Ø 4 x 9 per detto	12
50	RNT 54507	Rondella Ø 4 x 9 fissaggio supporto comando riscaldamento	2
51	RSN 33189	Rondella spaccata Ø 4 x 7,5 fissaggio cornice presa aria laterale	12
52	DNT 47446	Dado Ø 4 x 0,7 per detto	12
52	DNT 47446	Dado Ø 4 x 0,7 fissaggio supporto comando riscaldamento	2
53	109 BV 56706	Coperchio presa aria laterale destra	1
54	109 BV 57041	Cerniera presa aria laterale destra	1
55	VNT 48934	Vite Ø 4 x 0,7 x 10 per detto	6
56	PRN 59041	Profilato 10 x 10 tenuta presa aria laterale	2
57	109 BV 57076	Condotto ventilazione laterale destro	1
58	FRN 37835	Fascetta fissaggio condotti presa aria laterale	4
59	109 BV 58104	Condotto gomma presa aria laterale destro	1
60	109 BV 57135	Complessivo flangia e manicotto presa aria laterale destro	1
61	109 BC 60346	Asta comando presa aria laterale sinistra	2
61	109 BC 62763	Asta comando presa aria laterale destra	2
62	109 BV 57113	Molla richiamo asta comando presa aria laterale	2
63	109 BC 57049	Pomello per asta comando apertura presa aria laterale	2
64	109 BV 57091	Complessivo flangia e manicotto presa aria laterale sinistro	1
65	109 BV 60019	Condotto gomma presa aria laterale sinistro	1
66	109 BV 57077	Condotto ventilazione laterale sinistro	1
67	109 BV 60336	Cerniera presa aria laterale sinistra	1
68	109 BV 57312	Cornice presa aria laterale sinistra	1
69	109 BV 56715	Coperchio presa aria laterale sinistra	1
70	109 BC 56579	Supporto comando riscaldamento e starter grezzo (sino alla vettura 109/200	1
70	109 BP 62126	Supporto comando riscaldamento e starter completo di rivestimento (colore e tipo da precisare) sino alla vett. 109/200	1
70	109 BC 57735	Supporto comando riscaldamento e starter grezzo (dalla vettura 109/202 in poi)	1
70	109 BP 62127	Supporto comando riscaldamento e starter completo di rivestimento (colore e tipo da precisare) dalla vett. 109/202 in poi	1
71	BNT 47370	Bullone Ø 5 x 0,8 x 15 fissaggio supporto comando riscaldamento e starter	2
72	VNT 49217	Vite Ø 3,58 x 9,52 fissaggio complessivo piastra e manicotto presa aria laterale	8