



N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	16230/50181	Radiatore olio . . . . .	1
2	FRN/37827	Fascetta 22 ÷ 38 fissaggio tubi olio . . . . .	8
3	MN/49981	Manicotto 22x30x550 collegamento pompa olio al radiatore . . . . .	1
4	BNT/47017	Bullone 8x1,25x25 ch. 14 fissaggio radiatore olio al radiatore acqua . . . . .	6
5	DNT/47031	Dado 8x1,25x8 ch. 14 per detto . . . . .	6
6	RSN/32635	Rondella spaccata per bullone fissaggio radiatore acqua al radiatore olio . . . . .	6
7	4057/49979	Tubo sulla coppa arrivo olio al radiatore . . . . .	1
8	GOM/49975	Gommino 22x28x3 per flangie tubazioni olio sulla coppa . . . . .	3
9	GN/34782	Guarnizione 7,5x12x1 per vite raccordo presa olio dal basamento al manometro . . . . .	2
10	VRN/49822	Vite per raccordo 7x1x20 ch. 12 presa olio per manometro sul basamento . . . . .	1
11	4134/49983	Bullone per molla di regolazione valvolina . . . . .	1
12	GN/45892	Guarnizione per bullone molla regolazione valvolina . . . . .	1
13	4132/49508	Bussola per valvola di regolazione pressione olio . . . . .	1
14	GN/49982	Guarnizione per bussola valvolina . . . . .	1
15	4124/49507	Molla per valvolina di regolazione pressione olio . . . . .	1
16	4122/49509	Valvolina regolazione pressione olio . . . . .	1
17	4352/47170	Tubo mandata olio dal basamento alla testa lato scarico . . . . .	1
18	DN/43118	Dado 8x1,25x8 ch. 11 per prigioniero fissaggio corpo filtro . . . . .	3
19	RAT/45680	Rondella elastica per prigioniero fissaggio corpo filtro olio al basamento . . . . .	3
20	PN/44982	Prigioniero Ø 8x1,25x31 fissaggio corpo filtro olio al basamento . . . . .	3
21	VRN/48053	Vite per raccordo 12x1,5x25 ch. 17 mandata olio alla testa con fori Ø 1,75 passanti . . . . .	2
22	GN/47207	Guarnitura Ø 12,5x18x1 per VRN mandata olio al basamento e testa lato VRN . . . . .	1
23	4352/48062	Tubo mandata olio dal basamento alla testa lato aspirazione . . . . .	1
24	4322/48718	Soffiante . . . . .	1
25	4033/49510	Rondella per battuta valvolina di regol. pressione olio . . . . .	1
26	4002/49940	Corpo pompa olio Eaton . . . . .	1
27	4080/49444	Corpo filtro olio . . . . .	1
28	GOM/42693	Gommino Ø 28x34x3 sul corpo filtro olio . . . . .	2
29	GOM/49975	Gommino Ø 28x22x3 sul corpo filtro olio . . . . .	1
30	4216/48313	Mozzo per corpo filtro olio . . . . .	1
31	4124/42671	Molla per valvola di regolazione pressione e per valvola di sicurezza nel filtro . . . . .	1
32	4206/42910	Guida sfera valvolina sul filtro . . . . .	1
33	SFN/42391	Sfere per bussola valvolina corpo filtro olio . . . . .	1
34	4210/42909	Bussolina per valvolina sul corpo filtro olio . . . . .	1

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE
35	4202/48312	Rondella tappo cartuccia filtro . . . . .
36	VRN/48053	Vite per raccordo 12x1,25x25 ch. 17 per mandata olio dal bas. alla testa con fori Ø 5 non passanti . . . . .
37	GN/49570	Guarnitura Ø 12,5x18x3 per VRN mandata olio dal basamento alla testa, lato basamento e testa . . . . .
38	GN/47207	Guarnitura Ø 12,5x18x1 per tappo sul basamento . . . . .
39	TN/40217	Tappo 12x1,5x20 ch. 16 sul basamento per presa olio al manometro . . . . .
40	PN/49773	Prigioniero Ø 6x1x18,5 fissaggio semipuleggia comando pompa olio radiatore . . . . .
41	RSN/32690	Rondella elastica per detto prigioniero . . . . .
42	DN/47047	Dado 6x1x5 ch. 10 per detto prigioniero e rondella e per prigioniero fissaggio tubi pompa acqua e coperchi pompa acqua . . . . .
43	CTR/49852	Cinghia per comando pompa olio al radiatore . . . . .
44	DST/45671	Dado 10x1x8,5 ch. 17 per fissaggio semipuleggia comando pompa olio al radiatore . . . . .
45	RNT/47087	Rondella Ø10x22x2,5 per detto dado . . . . .
46	4091/49855	Semipuleggia esterna . . . . .
47	ART/49850	Anello d'arresto sull'alberino girante pompa olio . . . . .
48	ANT/49849	Angus Ø 14x30x7 sul coperchio tenuta girante pompa olio radiat. . . . .
49	SN/32531	Spina cilindrica 3x24 sull'alberino comando pompa olio radiatore . . . . .
50	LN/40155	Linguetta normale 3x5 nell'albero pompa olio al radiatore . . . . .
51	4099/50249	Guarnizione per coperchietto ritegno girante pompa olio al radiatore . . . . .
52	4096/49843	Girante per pompa olio al radiatore . . . . .
53	1540/49845	Coperchio anteriore motore sulla coppa . . . . .
54	1543/50248	Guarnizione per coperchio anteriore motore . . . . .
55	1544/49984	Distanziale sul coperchio anteriore sulla coppa . . . . .
56	CSC/49953	Cuscinetto sul coperchio anteriore motore sulla coppa . . . . .
57	4034/49956	Tubo mandata olio dalla pompa al filtro olio . . . . .
58	CSC/43806	Cuscinetto 20x42x12 sul coperchio pompa Eaton . . . . .
59	4012/49945	Coperchio pompa olio Eaton . . . . .
60	GN/49967	Guarnizione per tubo mandata olio dalla pompa al filtro . . . . .
61	GRN/49954	Grano 3/16" x 14 sul corpo pompa olio Eaton . . . . .
62	4024/49943	Rotore pompa olio esterno . . . . .
63	4066/49665	Guarnizione per corpo pompa olio al supporto . . . . .
64	GN/49967	Guarnizione normale 24x40x0,5 per soffiante . . . . .
65	4006/49948	Boccola per rotore interno pompa olio . . . . .
66	RSN/32690	Rondella elastica per vite fissaggio corpo pompa olio e coperchio pompa radiatore . . . . .
67	VNT/49952	Vite normale 1/4" x 22 fissaggio corpo pompa al supporto anteriore albero motore . . . . .

TAV 7

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
68	4102/49590	Ingranaggio comando pompa olio . . . . .	1
69	RAT/45679	Rondella piana per prigioniero tenuta coperchio pompa olio radiatore . . . . .	3
70	BNT/49955	Bullone 1/4"x20 fissaggio coperchio al corpo pompa olio . . . . .	4
71	4098/50892	Flangia sulla coppa presa olio per pompa olio radiatore . . . . .	1
72	4022/49944	Rotore pompa olio interno . . . . .	1
73	DN/47047	Dado 6x1x5 ch. 10 per prigioniero fissaggio tubo alla pompa olio . . . . .	2
74	PN/50242	Prigioniero 6x1x1/4"x20 fissaggio tubo dalla pompa al filtro olio . . . . .	1
75	PN/49949	Prigioniero 61x1/4"x29 fissaggio corpo pompa al supporto anteriore albero motore . . . . .	1
76	PN/49950	Prigioniero 6x1x1/4"x46 fissaggio corpo pompa al supporto albero motore . . . . .	2
77	LN/49656	Linguetta 3x6 sull'ingranaggio comando pompa olio . . . . .	1
78	4100/49942	Alberino per rotore interno pompa Eaton . . . . .	1
79	SN/49941	Spina cilindrica 4,76x22 per rotore pompa olio . . . . .	1
80	4300/49963	Tubo con filtro aspirazione olio dalla coppa . . . . .	1
81	4274/48039	Asta livello olio nella coppa . . . . .	1
82	4342/49830	Tubo sulla coppa per ricupero olio dal soffiante . . . . .	1
83	4092/49856	Anello per puleggia comando pompa olio al radiatore . . . . .	2
84	4094/49854	Alberino per girante pompa olio al radiatore . . . . .	1
85	4097/49844	Coperchietto ritegno girante pompa olio al radiatore . . . . .	1
86	PN/48700	Prigioniero 6x1x22 fissaggio coperchio tenuta girante al corpo pompa olio al radiatore . . . . .	3
87	MN/49981	Manicotto 22x30x350 collegamento pompa rinvio olio al radiatore . . . . .	1
88	GN/47751	Guarnizione normale 25x40x0,5 per flangia sulla coppa presa olio per pompa olio al radiatore . . . . .	1
89	4212/42874	Cartuccia filtro olio . . . . .	2
90	4042/50943	Corpo filtro olio . . . . .	2
91	4204/48947	Rondella appoggio cartuccia filtro . . . . .	1
92	4214/37815	Molla di fermo per coperchio filtro olio . . . . .	1
93	4208/50430	Tirante per filtro olio . . . . .	1
94	GOM/49975	Gommino 22x28x3 sul corpo filtro olio . . . . .	1
95	MN/49980	Manicotto normale 19x27x57 collegamento radiatore alla coppa . . . . .	1
96	4090/49853	Sempuleggia sull'albero girante pompa olio al radiatore . . . . .	1
97	GOM/45453	Gommino Ø 78x85x3,5 tenuta corpo filtro olio . . . . .	1