



Tavola 26 - Equipaggiamento iniezione

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	6340/52354	Interruttore termico con spia LUCAS 54335729	1
2	17132/52771	Relais tipo LUCAS 54381789	1
3	MN/52726	Manicotto Ø 10x16x600 dalla pompa al distributore	1
4	MN/52271	Manicotto Ø 10x17x140 sul distributore	1
5	6308/52266	Raccordo per depressione lato distributore	1
6	FRN/37825	Fascetta TO tubazione benzina	20
7	6310/52267	Tubo raccordo depressione mandata starter	1
8	FRN/37025	Fascetta per manicotto mandata starter	2
9	16860/47454	Tiretto comando starter	1
10	MN/52424	Manicotto Ø 20x14x270 dal collettore aspirazione al tubo starter	1
11	RMN/52448	Raccordo manicotto Ø 3/8x19 F" sul distributore	1
12	6256/51580	Distributore iniezione LUCAS	1
13	GN/46445	Guarnizione Ø 10x16x1 per VRN mandata olio dal basam. al dist.	1
14	VRN/52347	Vite per raccordo Ø 3/8x24F" per detto	1
15	6281/52706	Condotto per lubrificazione dal basamento al distributore	1
16	6278/52705	Condotto iniezione 6° cilindro	1
17	6277/52704	Condotto iniezione 5° cilindro	1
18	6276/52703	Condotto iniezione 4° cilindro	1
19	6275/52702	Condotto iniezione 3° cilindro	1
20	6274/52701	Condotto iniezione 2° cilindro	1
21	6273/52700	Condotto iniezione 1° cilindro	1
22	16011/52727	Tubo mandata benzina dalla pompa al distributore	1
23	PN/42480	Prigioniero Ø 5x0,8x20 fissaggio tubo depressione al distrib.	2
24	RSN/32497	Rondella spaccata per detto	2
25	6304/52264	Guarnizione per tubo starter	1
26	6306/52265	Reticella aspirazione starter	1
27	DN/42890	Dado Ø 6x1x5 fissaggio distributore al collettore	1
28	RSN/32690	Rondella spaccata Ø 6,5x11x1,5 per detto	1
29	6298/52253	Anello distanziale per detto	1
30	RN/32075	Rondella Ø 6,2x13x1,5 per detto	1
31	BN/35738	Bullone Ø 6x1x38 per fissaggio distributore	1
32	BNT/47019	Bullone Ø 6x1x15 per detto	1
33	RN/32075	Rondella per detto	1
34	6300/52254	Lamierino sostegno e fissaggio distrib. al collettore	1
35	RMN/52413	Raccordo manicotto sul collettore per depres, starter	1
36	6250/52593	Iniettore LUCAS	6
37	GN/35701	Guarnizione Ø 14,25x20x1 per detto	6
38	6251/50851	Bussola porta iniettore LUCAS	6
39	Gom/46824	Gommino Ø 22x16x3 per detto	6
40	6282/51579	Pompa alimentazione benzina LUCAS	1
41	16003/52521	Tubo aspirazione benzina dal serbatoio	1
42	16003/52521	Tubo scarico pressione dalla pompa	1

Table 26 - Injection equipment

Tableau 26 - Equipment d'injection

Tafel 26 - Einspritz Ausrüstung

Tabla 26 - Equipo de inyeccion

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
43	16003/52521	Tubo mandata benzina dalla pompa	1
44	PFN/50304	Passafilo sulla carrozzeria per tubo benzina	3
45	MN/52522	Manicotto Ø 10x16x95 collegamento vari tubi	3
46	16005/52519	Raccordo intermedio sul tubo aspirazione	1
47	16007/52723	Raccordo intermedio sul tubo scarico pressione	1
48	MN/52523	Manicotto Ø 10x16x1245 collegamento tubo mandata alla pompa	1
49	MN/52525	Manicotto Ø 10x16x350 collegamento pompa al raccordo	1
50	16058/32644	Dado per raccordo presa benzina dal serbatoio	2
51	GN/46636	Guarnitura Ø 16,5x26x1 per detto	4
52	VRN/48053	Raccordo Ø 12x1,5x3/8 24F" sul basam. mandata olio alla test.	1
53	GN/47207	Guarnizione Ø 12,5x18x1 per detto	1
54	6108/52436	Testina con interruttore comando pompa benzina iniezione	1
55	GN-47207	Guarnizione Ø 12,5x18x1 per raccordo presa olio testa	2
56	RON-52354	Raccordo ad occhio presa olio dalla testa	1
57	VNT-48796	Vite 4x0,7 fissaggio lamierino tenuta tubi	4
58	RSN-33189	Rondella spaccata per detto	4
59	6320-52870	Piastrino tenuta tubi iniezione	1
60	6316-52488	Lamierino tenuta tassello tubi iniezione	1
61	6318-52482	Tassello in gomma per supportino tubi	1
62	6320-52759	Piastrino per lamierino e tassello	1
63	6316-52873	Lamierino fissaggio tassello	1
64	6318-52872	Tassello in gomma per supp. tubi	1
65	TN-52349	Tappo 9/16x18 F" per tubo depressione	1
66	RCN-52348	Raccordo a cono 12x10x7,2 per detto	1