

Tavola 42 - Organi mobili del motore e distribuzione

Table 42 - Moving parts and timing
Tableau 42 - Organes mobiles du moteur et distribution

Tafel 42 - Triebwerkteile und steuerung
Tabla 42 - Conjunto motriz y distribucion




Tavola 42 - Organi mobili del motore e distribuzione

Table 42 - Moving parts and timing

Tableau 42 - Organes mobiles du moteur et distribution

Tafel 42 - Triebwerkteile und steuerrichtung

Tabla 42 - Conjunto motriz y distribución

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	5754/50192	Segmento di tenuta torsionale	6
2	2754/50362	Anello di tenuta	6
3	2602/49267	Pistone	6
4	2804/47584	Raschia olio inferiore e superiore	12
5	3012/47331	Codulo per innesto comando contagiri	1
6	3002/53245	Albero distribuzione lato aspirazione	1
7	3004/53260	Albero distribuzione lato scarico	1
8	3602/53389	Ingranaggio per albero distribuzione	2
9	GRN 31105	Grano 6x10 tenuta innesto con flangia	2
10	ART 49642	Anello di fermo 5 e per detto	2
11	3022/49795	Innesto con flangia per ingranaggio distribuzione	2
12	3014/44017	Dado bloccaggio innesto ingranaggio	2
13	MD 54560	Catena comando distribuzione	1
14	ART	Anello di fermo sul pistone per spinotto	12
15	2702/46431	Spinotto per stantuffo	6
16	2520/49214	Boccola per biella	6
17	2502/53225	Biella e cappello	6
18	2504/47791	Bronzine per bielle 2 metà	6
19	2530/47790	Bullone per biella	12
20	2532/49911	Dado per biella	12
21	3413/48009	Bicchierino comando valvole	12
22	3322/48003	Pastiglia regolazione gioco valvole	12
23	3414/48005	Semiconi ritegno scodellino molle	12
24	3412/48008	Scodellino superiore molle	12
25	3402/47982	Molla esterna per valvole	12
26	3406/47983	Molla interna per valvole	12
27	1034/48004	Scodellino inferiore molle	12
28	1030/48011	Guida valvola aspirazione	6
29	3302/46808	Valvola aspirazione	6
30	CN 43776	Copiglia Ø 2x15 per bullone fissaggio biella	12
31	1032/48010	Guida valvola scarico	6
32	3304/48006	Valvola scarico	6
33	3713/49284	Boccola per ingranaggi tendicatena	1
34	101/9/MD 55121	Pignone tendicatena	1
35	3744/53447	Perno per tendicatena	1
36	GOM 45791	Gommino 18x24x3 sul supporto perno tendicatena	1
37	GOM 43143	Gommino 37x43x3 per detto	1
38	3742/49285	Supporto perno tendicatena	1
39	3740/49288	Perno per bloccaggio rosetta sul perno tendicatena	1
40	3741/49287	Rondella appoggio rosetta	1
41	3743/49286	Rosetta bloccaggio perno tendicatena	1

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
42	RN 47775	Rondella 12x1 per perno tendicatena	1
43	RSN 33114	Rondella spaccata 12x1 per detto	1
44	DN 33533	Dado 12x1,5 per detto	1
45	3542/53499	Boccola posteriore per ingranaggio spinterogeno	1
46	3509/46572	Distanziale posteriore per detto	1
47	3608/53523	Ingranaggio comando spinterogeno	1
48	3610/53493	Distanziale anteriore per detto	1
49	3544/53500	Boccola anteriore per detto	1
50	3509/46572	Distanziale per ingranaggio comando catena	2
51	CSC 43892	Cuscinetto sull'ingranaggio comando catena	2
52	3508/53478	Ingranaggio comando catena	1
53	3571/46908	Guarnizione per albero ingranaggio comando catena	1
54	3562/44027	Alberino per detto	1
55	2302/48049	Volano motore con corona	1
56	ART 46284	Seeger 47 i sull'albero man. lato posteriore	1
57	CSC 46424	Cuscinetto 17x47x14 per detto	1
58	2002/53797	Albero manovella	1
59	2122/53494	Linguetta sull'albero manovella	1
60	RUL 55977	Rullo Ø 5x5 per trascinamento ingranaggio pompa olio	1
61	3502/53484	Ingranaggio comando distribuzione sull'albero manovella	1
62	ANT 44776	Anello di tenuta 45x60x10 sull'albero motore lato anteriore	1
63	ART 54517	Seeger 60 i per detto	1
64	2310/49847	Volano antivibratore	1
65	5122/53434	Puleggia sull'albero manovella	1
66	RNT 49870	Rondella 20x42x5 per dado bloccaggio puleggia	1
67	2102/47649	Dado coronato bloccaggio puleggia e ingranaggi	1
68	ART 49644	Anello di fermo 8 e per grano centraggio volano	1
69	GRN 44931	Grano 10x15 per detto	1
70	DCN 43137	Dado coronato 8x1x8 fissaggio volano sull'albero	15
71	BN 47629	Bullone 8x1x23 per detto	15
72	CN 43776	Copiglia 2x30 per detto	15
73	ANT 47974	Anello angus sull'albero motore lato frizione	1
74	2430/48635	Rondella superiore per cuscinetto posteriore	2
75	2432/48636	Rondella inferiore per cuscinetto posteriore	2
76	2412/48501	Cuscinetto anteriore e posteriore in 2 metà	2
77	2412/47794	Cuscinetto intermedio in 2 metà	5
78	CN 33836	Coppiglia 3x50 per dado fissaggio puleggia sull'albero	1
79	CTR 53740	Cinghia comando pompa acqua ventilatore e alternatore Prestolite	1
80	CN 52479	Coppiglia 2x30 per dado bloccaggio innesto ingranaggi sull'albero distribuzione	2