



Tavola 13 - Sospensione anteriore e sterzo

Table 13 - Front suspension and steering  
Tableau 13 - Suspension AV et directionTafel 13 - Vorderaufhängung und lenkung  
Tabla 13 - Suspensión delantera y dirección

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	14187/48097	Vite per registro albero porta leva rinvio . . . . .	1
2	DN/43588	Dado 16x1,5x6 ch. 24 per vite registro albero porta leva rinvio . . . . .	1
3	14131/48091	Coperchio sulla scatola per leva di rinvio . . . . .	1
4	14133/48098	Guarnitura per coperchio scatola per leva rinvio . . . . .	1
5	14129/48092	Albero porta leva rinvio . . . . .	1
6	DNT/47064	Dado 8x1x6,5 ch. 14 fissaggio coperchio alla scatola rinvio . . . . .	4
7	RN/45680	Rondella elastica 8,4x15x0,5 per detto e per dadi fissaggio tamponi inferiori e superiori sospensione anteriore . . . . .	10
8	PN/45832	Prigioniero 8x1,25x1x31 sulla scatola rinvio per fissaggio coperchio . . . . .	4
9	14185/48094	Rondella reggispina sull'albero porta leva rinvio . . . . .	1
10	14183/48093	Boccola sulla scatola per leva rinvio . . . . .	1
11	14127/46429	Scatola per leva rinvio . . . . .	1
12	GOM/48096	Anello di tenuta 25,4x32x3,5 sull'albero porta leva rinvio e sull'albero scatola guida . . . . .	2
13	14189/48099	Anello di tenuta gommino sulla scatola per leva rinvio e sulla scatola guida . . . . .	2
14	B.S.-9-139/3-1861	Leva comando sterzo destra . . . . .	1
15	RN/48981	Rondella $\varnothing$ 20x40x2 per dado fissaggio albero porta leva rinvio Des. 20 . . . . .	1
16	DN/47199	Dado 20x1,5x10 ch. 27 per fissaggio albero porta leva rinvio . . . . .	1
17	10-3-9	Bullone fissaggio coperchio alla scatola guida . . . . .	4
18	21-7-2	Tappo introduzione olio nella scatola guida . . . . .	1
19	RSN/32635	Rondella spaccata 8,5x15,5x1,7 per bulloni fissaggio coperchi scatola guida e per bulloni tenuta supporto ammortizzatori allo scodellino molle . . . . .	20
20	12-7-1	Guarnizione per tappo introduzione olio . . . . .	1
21	10-6-1	Vite registro albero leva scatola guida . . . . .	1
22	11-8-4	Dado per vite registro albero leva scatola guida . . . . .	1
23	BNT/48795	Bullone 10 x 1,5 x 100 per tenuta supporto piantone guida al telaio . . . . .	1
24	13541/48876	Boccola di gomma sul supporto piantone guida . . . . .	4
25	13545/48878	Distanziale sul supporto piantone guida . . . . .	1
26	B.S. S-12-56	Coperchio scatola guida . . . . .	1
27	B.S. S-10-16	Guarnizione coperchio scatola guida . . . . .	1
28	B.S. 56-1-1	Molla per registro albero leva scatola guida . . . . .	1
29	HS 5-73-GB1126	Bullone per fissaggio giunto piantone guida . . . . .	2
30	HS 5-75-19	Rondella per detto . . . . .	2
31	HS 5-74-GB61	Dado per detto . . . . .	2
32	B.S. 17-4-1	Sfere per scatola guida . . . . .	30
33	B.S. S-3-167	Vite senza fine scatola guida . . . . .	1
34	B.S. 12-8-32	Rondella di rasamento sulla vite senza fine scatola guida . . . . .	2
35	B.S. S-23-10	Calotta registro sfere sulla vite senza fine . . . . .	2

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
36	H.S.K0518-GB-166	Giunto per piantone guida . . . . .	1
37	13540/48118	Piantone guida fra i giunti (completo) . . . . .	1
38	13524/48115	Piantone sterzo con giunto intermedio (completo) . . . . .	1
39	B.S. S-2-30	Chiocciola per vite senza fine scatola guida . . . . .	1
40	B.S. 24-5-1	Rondella di guida sul coperchio scatola guida . . . . .	1
41	B.S. S-7-44	Albero leva scatola guida . . . . .	1
42	DN/48038	Dado 7x1x5,3 ch. 11 per perno tenuta giunto elastico intermedio . . . . .	4
43	RN/47078	Rondella elastica 7,4x12x0,5 sul perno tenuta giunto elastico intermedio . . . . .	4
44	13531/48119	Giunto elastico per piantone sterzo . . . . .	1
45	13533/48789	Supporto piantone guida . . . . .	1
46	13536/48790	Cuscinetto per piantone guida . . . . .	1
47	13514/47115	Volante guida . . . . .	1
48	BNT/47021	Bullone 6x1x8 per fissaggio volante alla flangia . . . . .	6
49	13516/51001	Coperchio porta bottone avvisatore sul volante . . . . .	1
50	RLN/45829	Rondella di sicurezza 22x29 per ghiera tenuta volante al piantone guida . . . . .	1
51	GHN/47052	Ghiera 22x0,75x7 per tenuta volante al piantone guida . . . . .	1
52	RSN/33112	Rondella spaccata 10,5x18,1x1,8 tenuta supporto piantone guida a' telaio per bullone fissaggio supporto barra stabilizzatrice e bullone fissaggio morsetto tirante centrale . . . . .	16
53	DNT/47053	Dado 10x1,5x10 ch. 17 per tenuta supporto piantone guida al telaio . . . . .	2
54	13526/47314	Flangia attacco volante al piantone . . . . .	1
55	13549/49289	Distanziale per flangia attacco volante (di diversi spessori 10-20-30 mm.) . . . . .	1
56	VN/44690	Vite 3/16"x10 fissaggio coperchio porta bottone avvisatore alla flangia . . . . .	2
57	B.S. 27-8-20	Anello di tenuta su vite senza fine . . . . .	1
58	VNT/48934	Vite 4x0,7x10 per tenuta boccola al supporto piantone guida . . . . .	2
59	RN/33895	Rondella 4,2x7,5x1 per detto . . . . .	2
60	BNT/47484	Bullone 10x1,5x70 per tenuta supporto piantone guida al telaio . . . . .	1
61	13543/48877	Riduzione porta comando luci sul supporto piantone guida . . . . .	1
62	B.S. 10-3-12	Bullone fissaggio coperchi laterali scatola guida . . . . .	6
63	B.S. S-11-45	Coperchio scatola guida lato giunto . . . . .	1
64	B.S. S-10-14	Flangia di rasamento coperchi laterali scatola guida . . . . .	5
65	B.S. S-1-79	Scatola guida . . . . .	1
66	B.S. S-10-15	Guarnizione coperchi laterali scatola guida . . . . .	2
67	B.S. S-11-38	Coperchio cieco scatola guida . . . . .	1
68	13548/48920	Cuscinetto posteriore piantone guida . . . . .	1
69	BNT/47029	Bullone 10x50x1,5 ch. 17 per fissaggio scatola guida al supporto sulla traversa . . . . .	2

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
70	BNT/47090	Bullone 10x1,5x40 ch. 17 per fissaggio scatola rinvio e scatola guida al supporto sulla traversa (lato inferiore) e morsetto tirante centrale	6
71	14040/47483	Limitatore sterzata	1
72	B.S.19-9-5	Boccola su scatola guida	1
73	RN/45681	Rondella elastica Ø 10,5x18x0,8 per bulloni fissaggio scatola rinvio e scatola guida e bullone fissaggio fulcro superiore alla traversa	16
74	BNT/47484	Bullone 10x1,5x70 fissaggio limitatore sterzata alla scatola rinvio	2
75	B.S. S.9 138/3-1860	Leva comando sterzo sin.	1
76	ER.AE-30/121	Tirante esterno comando sterzo Tp. 27x45° L=294,5	2
77	» 30/221	Tirante centrale comando sterzo Tp. 27x40° L=749	1
78	17312/47424	Camme per ritorno automatico intermittenza sul piantone	1
79	BN/47333	Bullone 10x1,5x15 ch. 17 per fissaggio supporto barra stabilizzatrice	12
80	12572/44117	Supporto per tassello elastico per sostegno barra stabilizzatrice anteriore e posteriore	6
81	12574/44118	Tassello elastico per supporto sostegno barra stabilizzatrice anteriore e posteriore	6
82	13628/51000	Flangia tenuta angus sul coperchio scatola guida lato giunto	1
83	RSN/32690	Rondella Ø 6,5x11,5x1,5 per bullone fissaggio volante alla flangia	6
84	DNT/47024	Dado 10x1,5x8 ch. 17 per bullone fissaggio morsetto tirante centrale	2
85	AE 082026	Morsetto sul tirante centrale comando sterzo	2
86	» 012757	Involucro con filettatura D.	2
	» 012757	Involucro con filettatura S. p.	1
87	DCNT50998	Dado coronato Ø 14x1,5 ch. 22 per fissaggio tiranti alle leve comando sterzo	6
88	12502/47002	Ammortizzatore anteriore	2
89	BN/48704	Bullone 11x1,5x54 ch. 18 per fissaggio ammortizzatori anteriori	2
90	12047/48131	Attacco per ammortizzatori anteriori allo scodellino braccio inferiore	2
91	BN/47122	Bullone 8x1x16 ch. 11 per tenuta supporto ammortizzatore allo scodellino molle	8
92	25-S-2	Bullone tenuta molla registro albero leva scatola guida	1
93	BNT/50322	Bullone Ø 10x1,5x30 ch. 17 per fissaggio fulcro superiore alla traversa	4
94	BNT/50321	Bullone Ø 10x1,5x45 ch. 17 per fissaggio fulcro superiore alla traversa	4
95	DN/48923	Dado 10x1,5x8 ch. 17 per detti	8
96	BS 12-8-22	Rondella spaccata tenuta leva comando sterzo S.	1
97	AA) 83405	Dado coronato fissaggio fulcro alle leve superiori sospensione anteriore	4

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
98	AA) 82708	Rondella per detto	4
99	» 84608	Boccola in gomma per fulcro superiore sospensione anteriore	4
100	» 82707	Rondella per fulcro superiore sospensione ant.	4
101	12041/47255	Distanziale per braccio superiore sospensione anteriore	5
102	AA) 05015	Fulcro superiore per sospensione anteriore	2
103	» 83724	Bullone per tenuta bretelle alle leve superiori	4
104	» 84805	Distanziale sulla leva superiore sospensione anteriore	4
105	» 83505	Dado per bullone tenuta bretelle alle leve superiori e per bullone tenuta sede snodo superiore	4
106	DNT/47031	Dado 8x1,25x6 ch. 14 per fissaggio tamponi fine corsa superiore sospensione anteriore	2
107	BS 11-8-5	Dado fissaggio leva comando sterzo S.	1
108	12008/46436	Tampone fissa corsa superiore sospensione anteriore	2
109	AA) 80104	Bretelle per tampone fine corsa sospensione anteriore	2
110	» 83768	Bullone tenuta sede snodo superiore alla leva sospensione anteriore	4
111	» 80010	Leva superiore per sospensione anteriore	4
112	12010/47997	Scodellino porta molla	2
113	12022/47999	Anello di gomma per molla anteriore	2
114	12024/48001	Lamierino per gomma molla anteriore	2
115	12570/46435	Barra stabilizzatrice anteriore	1
116	AA) 83407	Dado coronato fissaggio mozzo sul fuso tenuta snodo al braccio inferiore e perno leve inferiori	8
117	» 82709	Rondella per dado tenuta perno leve inferiori	4
118	» 84609	Boccola in gomma per fulcro inferiore sospensione anteriore	4
119	12042/46456	Rondella interna per braccio inferiore	4
120	AA) 63904	Perno sul canotto leve inferiori sospensione anteriore	2
121	12002/47996	Molla per sospensione anteriore	2
122	AA) 05137	Braccio inferiore	2
123	RSN/46672	Rondella spaccata 11,5x19x2,2 per bullone fissaggio ammortizzatori anteriori	2
124	DN/33540	Dado 11x1,5x8 ch. 18 per detta	2
125	RN/48253	Rondella per bullone tenuta coperchio porta molle alle leve inferiori	12
126	BN/48252	Bullone tenuta coperchio porta molla alle leve inferiori	12
127	AA) 84413	Ingrassatore per snodo superiore sospensione anteriore	2
128	» 06811	Piastrina tenuta molla sulla sede snodo superiore sospensione anteriore	2
129	» 82000	Molla a chiocciola snodo superiore sospensione anteriore	2
130	» 63306	Chiocciola per snodo superiore sospensione anteriore	2
131	» 82201	Copripolvere snodo superiore sospensione anteriore	2
132	» 62145	Snodo superiore sospensione anteriore	2
133	» 06705	Sede per snodo superiore sospensione anteriore	2

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
134	AA) 82409	Distanziale per rasamento sede snodo superiore sospensione anteriore . . . . .	6
135	» 84804	Distanziale per sede snodo superiore sospensione anteriore . . . . .	2
136	» 82613	Rondella sul bullone tenuta sede snodo superiore alla leva sospensione anteriore . . . . .	4
137	DNT/47064	Dado 8x1x5 ch. 14 per fissaggio tamponi fine corsa inferiori sospensione anteriore . . . . .	4
138	12009/46437	Tampone fine corsa inferiore sospensione anteriore . . . . .	4
139	14002/48014	Leva comando sterzo sul freno a snodo destro . . . . .	1
139	14006/48015	Leva comando sterzo sul freno a snodo sinistro . . . . .	1
140	AA) 82605	Rondella per dado tenuta snodo superiore al braccio porta leve . . . . .	2
141	» 83506	Dado tenuta snodo superiore al braccio porta leve . . . . .	2
142	» 80105	Scodellino porta molla braccio inferiore sospensione anteriore . . . . .	2
143	» 82608	Rondella per dado snodo braccio inferiore sospensione anteriore . . . . .	2
144	» 02124	Braccio porta leve . . . . .	2
145	» 82805	Rondella spaccata per bullone tenuta freno al braccio porta leve . . . . .	4
146	» 83709	Bullone per tenuta freno al braccio porta leve . . . . .	4
147	» 82206	Coprisnodo in gomma . . . . .	2
148	DN/48250	Dado per bullone tenuta freno e leve al braccio porta leve . . . . .	4
149	RNT/47084	Rondella 11x24x3 per detto . . . . .	4
150	AA) 84300	Anello per tenuta coprisnodo in gomma . . . . .	2
151	» 83769	Bullone tenuta freno e leva al braccio porta leve . . . . .	4
152	» 80400	Lamierino sostegno coprisnodo . . . . .	2
153	» 82408	Guarnizione per coperchietto braccio porta leve . . . . .	2
153	» 82410	Guarnizione per coperchietto braccio porta leve . . . . .	2
154	» 62140	Snodo inferiore sospensione anteriore . . . . .	2
155	» 63600	Anello sul braccio porta leve parte inferiore . . . . .	2
156	» 80500	Chiocciola per snodo inferiore sospensione anteriore . . . . .	2
157	» 83751	Bullone tenuta coperchietto al braccio porta leve inferiore sospensione anteriore . . . . .	8
158	» 82916	Rondella a doppia linguetta per detto . . . . .	4
159	» 08005	Coperchietto sul braccio porta leve . . . . .	2
160	» 84400	Ingrassatore per snodo inferiore sospensione anteriore . . . . .	2
161	» 83508	Dado per fissaggio braccio porta leve al fuso a snodo . . . . .	2
162	» 82610	Rondella per detto . . . . .	2
163	» 02713	Fuso a snodo . . . . .	2
164	» 82502	Rondella sul fuso tenuta cuscinetto . . . . .	2