



Tavola 1 - Teste cilindri
Table 1 - Cylinder heads

Tableau 1 - Culasses
Tafel 1 - Zylinder Köpfe

N. Fig.	N. d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	117 MT 117547	Testa cilindri destra completa di distributore	1
1	117 MT 117548	Testa cilindri sinistra completa di distributore	1
1	115 0349 MT 69834	Testa cilindri «destra»	1
2	115 0349 MT 69835	Testa cilindri «sinistra»	1
3	107 3033 55143	Coperchio distribuzione testa destra lato aspirazione	1
4	107 MD 55159	Guarnizione per coperchi testa destra lato aspiraz. e scar.	2
5	107 3032 55142	Coperchio distribuzione testa destra lato scarico	1
6	107/3 MD 67453	Coperchio distribuzione testa sinistra lato aspirazione	1
7	107 MD 55160	Guarnizione coperchio testa sinistra lato aspirazione	1
8	107 3032 55162	Coperchio distribuzione testa sinistra lato scarico	1
9	107 MD 55161	Guarnizione coperchio testa sinistra lato scarico	1
10	GRN 61476	Grano Ø 10x20 per collettori aspirazione	4
11	GOM 65805	Gommino Ø 34,52x41,85x3,53 tenuta acqua fra collettore e teste	2
12	GOM 66427	Gommino Ø 44,45 x 51,51 x 3,53	8
13	PN 35766	Prigioniero 6 x 1 x 54 fissaggio coperchio distribuzione	6
14	PN 35761	Prigioniero 6 x 1 x 46 fissaggio coperchio distribuzione	2
15	107/2 MT 62604	Complessivo lardone guida catena per testa e basamento	3
16	GN 63426	Guarnizione 5,1 x 8,4 per detto	4
17	DST 46766	Dado stop 5 x 0,8 x 8 per detto	6
18	107 MT 59644	Grano di taratura olio sulla testa	2
19	PN 32662	Prigioniero 8 x 1,25 x 30 fissaggio flangia tubi di scarico	32
20	RSN 32635	Rondella spaccata per detto	36
21	DN 33691	Dado 8 x 1,25 x 8 per detto	32
22	107 MD 55158	Coperchietto in gomma sulla testa cilindri	7
23	107/3 MD 66955	Coperchietto in gomma sulla testa cilindri soffiante olio	1
24	DST 48102	Dado stop Ø 6 x 1 x 10 per prigioniero fissaggio coperchio distribuzione	32
25	GN 65244	Guarnizione Ø 6 x 12 x 1,5 per detto	32
26	DN 32634	Dado 8x1,25x8 per fissaggio cappellotti albero distribuzione	24
27	RNT 47075	Rondella Ø 8 x 17 x 2 per detto	24
28	PN 42020	Prigioniero Ø 8 x 1,25 x 6 x 1 x 70 per detto	24
29	GRN 56859	Grano Ø 10 x 6 x 8 per centraggio cappelli alberi distribuz.	24
30	103 3074 50698	Cappello esterno posteriore per alberi distribuzione	4
31	103 3064 50697	Cappello centrale per alberi distribuzione	4
32	103 MD 55182	Cappello esterno anteriore per alberi distribuzione	4
33	107 MT 56871	Cavalletto per sollevamento motore	3
34	PN 49752	Prigioniero Ø 8 x 1,25 x 24 fissaggio supporto tendicatena	4
35	DN 66854	Dado Ø 8 x 1,25 x 6,5 per detto	4
36	107/2 MD 63371	Paraolio valvola di aspirazione	8
37	ART 50532	Anello d'arresto 13,5 x 17,5 x 2 per guida valvola	16
38	107 1032 54597	Guida valvole di scarico	8
39	107/3 MT 68724	Guida valvola di aspirazione	8
40	107 1022 54013	Sede valvole di scarico	8
41	107 1020 54012	Sede valvola di aspirazione	8
42	A6GCM 3124 41187	Colonnella sostegno tubo asta livello olio	6
43	TN 67205	Tappo Ø 12 x 1,5 x 12 chiusura fori testa	4
44	GN 47207	Guarnizione 12,5 x 18 x 1 per detto	4
45	PN 32658	Prigioniero 6 x 1 x 24 per raccordo di mandata per impianto di riscaldamento	1
46	10707 47 MT 72535	Raccordo di mandata per impianto di riscaldamento	1
47	GN 67176	Guarnizione per detto	1
48	TN 67810	Tappo per coperchio introduzione olio nel motore	1
49	GOM 42352	Gommino per tappo introduz. olio nel motore Ø 32 x 38 x 3	1

N. Fig.	N. d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
50	RDI 53899	Rondella dentellata interna per fissaggio raccordo di mandata per impianto di riscaldamento	10
51	DNT 47047	Dado per detto Ø 6 x 1 x 5	2