



Tavola 22 - Sterzo idraulico  
Table 22 - Hydraulic steering

Tableau 22 - Direction hydraulique  
Tafel 22 - Hydraulische Lenkung

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	107 GS 59615	Piantone guida fra i giunti	1
2	107 GS 59812	Giunto sulla scatola guida	1
3	ANT 59883	Anello di tenuta 30x18x7 sulla boccola con flangia	1
4	RUL 59885	Gabbia rullini 24x18x16 per detto	1
5	107 GS 59901	Boccola con flangia sulla scatola valvole	1
6	BNT 58749	Bullone 8x1,25x90 fissaggio boccola con flangia	4
7	VRN 59432	Vite raccordo 16x1,5x35 uscita olio dalla scatola valvole	1
9	RON 59431	Guarnizione 16x21x3 per detto	1
8	GN 59433	Raccordo ad occhio per detto	1
10	FRN 37824	Fascetta 12-24 per manicotti mandata e scarico olio	4
11	GN 46637	Guarnizione 22x30x1 per vite racc. uscita olio	1
12	107 GC 57917	Tubo mandata olio dalla pompa alla scatola valvole	1
13	RON 67102	Raccordo a occhio fra tubo mandata e scatola valvole	1
14	GN 33567	Guarnizione 14x22x1 per giunzione	1
15	GOM 59889	Gommino 40x2,5 sulla scatola valvole	1
16	107 GS 59902	Scatola valvole	1
17	107 GS 59903	Anello sede cuscinetto esterno	1
18	107 GS 59904	Gabbia porta sfere reggispinta per vite senza fine	1
19	107 GS 59905	Anello nel cuscinetto interno	1
20	107 GS 59906	Gabbia porta aghi doppia per vite senza fine	1
21	107 GS 59907	Anello di tenuta speciale sulla vite senza fine lato giunto	3
22	107 GS 59908	Gommino speciale per detto	3
23	107 GS 59909	Vite senza fine	1
24	107 GS 59910	Tappo sulla vite senza fine	2
25	107 GS 59911	Supporto tenuta tappo sulla vite senza fine	1
26	107 GS 59912	Lamierino di sicurezza per supporto	1
27	BNT 47370	Bullone 5x0,8x15 fissaggio lamierino di sicurezza	1
28	107 GS 59913	Anello di tenuta speciale sulla vite senza fine lato vite	1
29	107 GS 59914	Gommino per detto	1
30	RUL 59886	Gabbia rullini reggispinta sulla flangia intermedia	1
31	107 GS 59915	Rondella di rasamento per detto	1
32	107 GS 59916	Rondella di appoggio anello di tenuta flangia intermedia	1
33	107 GS 59917	Anello di tenuta speciale sulla flangia intermedia	2
34	GOM 59890	Gommino 62x2 sulla flangia intermedia	1
35	107 GS 59918	Flangia intermedia fra scatola valvola e scatola guida	1
36	GOM 59891	Gommino 7x1,5 sulla flangia intermedia	4
37	GOM 59892	Gommino 10,5x1,5 sulla flangia intermedia	2
38	107 GS 59919	Anello filettato sul pistone	1
39	107 GS 59920	Anello di tenuta sulla boccola di scorrimento	1
40	107 GS 59921	Gommino di tenuta per detto	1
41	107 GS 59922	Boccola di scorrimento	1
42	107 GS 59923	Semitubo per circolazione sfere	2
43	SFN 59887	Sfera Ø 7 sulla vite senza fine	23
44	107 GS 59924	Pistone per vite senza fine	1
45	107 GS 59925	Tappo per pistone	1
46	107 GS 59926	Targhetta sulla scatola	1
47	BNT 30897	Bullone 8x1,25x22 fissaggio coperchio superiore	4
48	RNT 55379	Rondella piana 8x15 per detto	4
49	107 GS 59927	Coperchio scatola	1
50	DN 51421	Dado stop 10x1,5 per vite di registro	1
51	GOM 59893	Gommino 72x2,5 tenuta fra coperchio e scatola	1
52	RUL 45687	Boccola rullini 28x35x20 sull'albero settore dentato	1
53	ART 52724	Anello d'arresto 18x1,3 tenuta registro	1
54	107 GS 59928	Rondella di rasamento per detto	1
55	107 GS 59929	Vite di registrazione sull'albero settore dentato	1
56	107 GS 59930	Albero con settore dentato	1
57	107 GS 59931	Anello di tenuta sull'albero settore dentato	1
58	107 GS 59932	Rondella di appoggio per detto	1
59	RUL 45687	Boccola rullini 28x35x20 per detto	4
60	107 GS 55847	Scatola guida con servosterzo completa	1
61	TN 56311	Tappo 12x1,5 sulla scatola	1
62	GN 47207	Guarnizione 12x16 per detto	1
63	107 GS 59934	Anello di tenuta sull'albero settore dentato e scatola	1
64	ART 43191	Anello d'arresto 40x1,75 per detto	1
65	107 GC 57934	Leva comando sterzo sulla scatola guida	1
66	107 GC 57940	Leva comando sterzo sul rinvio	1
67	DCN 59888	Dado coronato 22x1,5 fissaggio leva sull'albero scatola	1
68	CN 50169	Coidiglia 5x40 per detto	1
69	115 ME 65787	Staffa fissaggio alternatore alla testa cilindri	1
70	115 ME 65793	Squadretto sul supporto per regolazione cinghia	1
71	CTR 59712	Cinghia 13x8x860 traino alternatore (Pirelli 260402)	1
72	MN 57698	Manicotto 10x16x1850 dalla scatola guida al radiat.	1

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
73	MN 62424	Manicotto 12x18x1800 dal radiatore alla pompa	1
74	115 GC 67373	Radiatore olio per servo sterzo	1
75	107 GS 59935	Tappo con asta livello olio per serbatoio pompa	1
76	107 GS 59936	Guarnizione per tappo livello olio	1
77	107 GS 59937	Corpo per serbatoio olio	1
78	GOM 59894	Gommino 118x3,5 tenuta fra serbatoio e corpo pompa	1
79	107 GS 59938	Anello tenuta gommino serbatoio corpo pompa	1
80	107 GS 59939	Filtro olio	1
81	107 GS 59940	Tazza porta filtro	1
82	107 GS 59941	Disco per tazza porta filtro	1
83	107 GS 59942	Molla per disco	1
84	107 GS 59943	Coperchio sull'alloggiamento girante lato filtro	1
85	107 GS 59944	Anello d'arresto sull'alberino com. pompa	1
86	107 GS 59945	Alloggiamento per girante pompa	1
87	107 GS 59946	Pala girante pompa	10
88	107 GS 59947	Girante pompa	1
89	107 GS 59948	Coperchio sull'alloggiamento girante lato pompa	1
90	107 GS 59949	Spina tenuta alloggiamento pompa	1
91	GOM 59895	Gommino 67x2,5 sul corpo pompa	1
92	107 GS 59950	Corpo pompa	1
93	107 GS 59951	Alberino comando pompa	1
94	LN 40156	Linguetta 3x13 sull'alberino com. pompa	1
95	ANT 59884	Anello di tenuta 32x17,5 sull'alberino pompa	1
96	107 GC 55131	Distanziale fra pompa servosterzo e supporto	1
97	107 GC 55132	Distanziale fra pompa servosterzo e supporto	1
98	BNT 47089	Bullone 10x1,5x60 fissaggio scatola guida	1
99	BNT 47484	Bullone 10x1,5x70 fissaggio scatola guida	1
100	RDI 54211	Rondella dentellata interna 10x1x18 per detto	1
101	115 GC 65532	Supporto per pompa servosterzo	1
102	BN 59959	Bullone 3/8x16F"x25 fissaggio pompa al supporto	1
103	RSN 32635	Rondella spaccata 8,5x1,5x1,7 per detto	1
104	BN 55117	Bullone 3/8x16F"x37 fissaggio pompa al supporto	1
105	RN 47075	Rondella 8,5x17x2 per detto	1
106	BN 55133	Bullone 8x1,25x61 fissaggio supp. alla pompa acqua	1
107	DN 47079	Dado 8x1,25x8 per detto	1
108	BNT 47017	Bullone 8x1,25x25 per detto	1
109	115 GS 65530	Puleggia sull'alberino pompa servosterzo	1
110	RSN 39294	Rondella spaccata 15 per dado fiss. puleggia su l'alberino comp. pompa	1
111	DN 57235	Dado 9/16"x18F"x1" per detto	1
112	CTR 54413	Cinghia 13x8x960 per traino pompa servosterzo vers. con comp. condiz.	1
113	107 GS 59952	Bullone speciale tenuta serbatoio al corpo pompa	1
114	GOM 59897	Gommino 11x14x15 per detto	1
115	107 GS 59953	Vite raccordo sulla pompa servosterzo mandata olio alla scatola	1
116	GOM 59896	Gommino 15x2,5 sulla vite raccordo	1
117	GOM 59898	Gommino per vite raccordo sulla pompa servosterzo	1
118	107 GS 59954	Valvola per regolazione pressione (completa)	1
119	107 GS 59955	Molla esterna per valvola regolazione pressione	1
120	VRN 67103	Vite raccordo per raccordo ad occhio 67102 sulla scatola valvole per tubo di mandato	1
121	BNT 47015	Bullone Ø 8x1,25x20 per detto	2
122	RDI 55990	Rondella dentellata Ø 8,5x15x08	8
123	RNT 47075	Rondella piana Ø 8,5x17x1	9
124	BNT 60057	Bullone Ø 8x1,25x80 fiss. alternatore alla staffa	1
125	BNT 54081	Bullone Ø 8x1,25x35 fiss. alternatore alla staffa	1
126	BNT 32673	Bullone Ø 8x1,25x18 fiss. squadretto al supp.	1
127	DN 47051	Dado Ø 8x1,25 per fiss. staffa alla testa	1
128	115 MD 65331	Stralcio lavorazione testa per sistem. altern.	1
	PN 32662	Prigioniero Ø 8x1,25 fissaggio staffa alla testa	2

\* Particolare senza numero in calce a sinistra della tavola illustrativa.