



Tavola 27 - Circuito frenante  
Table 27 - Brake control

Tableau 27 - Commande de frein  
Tafel 27 - Bremsanlage

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	107 FC 56067	Serbatoio olio per pompa comando freni . . . . .	2
2	107 FC 56068	Serbatoio olio per pompa comando frizione, fino al 31-7-68	1
3	107 FC 58709	Fascetta tenuta serbatoio olio freni . . . . .	2
4	RNT 52530	Rondelle per fissaggio fascetta serbatoio, dal 1-8-68 4 pezzi	5
5	SRN 32497	Rondella spaccata per fissaggio fasc. serb. dal 1-8-68 4 pezzi	5
6	VNT 49513	Vite autofilett. per fasc. serb. freni e friz. dal 1-8-68 2 pezzi	3
7	VNT 49215	Vite autofilettante per fascette serbatoi freni . . . . .	2
8	107 FC 58710	Coperchio serbatoio olio freni . . . . .	2
9	107 FC 58711	Soffietto per serbatoio olio freni . . . . .	2
10	107 FC 58712	Corpo serbatoio olio . . . . .	2
11	RN 58713	Rondella per tenuta inferiore sul serbatoio . . . . .	2
12	VRN 58714	Raccordo d'uscita per collegamento serbatoio olio . . . . .	2
13	101 15016 48339	Fascetta fissaggio serbatoio frizione, fino al 31-7-68 . . . . .	1
14	VNT 49515	Vite fissaggio serbatoio friz. alla fascetta, fino al 31-7-68	1
15	DNT 47369	Dado per fissaggio serbatoio olio frizione, fino al 31-7-68	1
16	109 FC 55798	Tubo dal serbatoio olio alla pompa freni ant. . . . .	1
17	109 FC 57873	Tubo dal serbatoio olio alla pompa freni post. . . . .	1
18	101/10 FC 59798	Tubo dal serbatoio olio alla pompa frizione, fino al 31-7-68	1
19	VRN 58047	Raccordo per collegamento tutto alla pompa . . . . .	1
20	115 FC 64903	Tubo dalla pompa al supporto attacco flessibile . . . . .	1
21	DR 52896	Raccordo per collegamento tubo al flessibile . . . . .	1
22	DN 46448	Dado per fissaggio tubi flessibili ai relativi supporti . . . . .	4
23	RD1 48337	Rondella dentellata fissaggio flessibili ai supporti . . . . .	4
24	101 15134 48336	Tubo flessibile per frizione . . . . .	1
24	15198 48346	Tubo flessibile per freni anteriori, solo fino alla vettura N. 052; dopo sostituito dal 112 FC 64826 . . . . .	2
25	GN 87991	Guarnitura tenuta olio sui caliper e sui raccordi . . . . .	4
26	115 FC 64895	Tubo dalla pompa al raccordo a 3 vie per intercettare stop . . . . .	1
27	101 15188 46964	Raccordo a 3 vie per applicazione interruttore stop . . . . .	1
28	107/A FC 62614	Interruttore idraulico stop . . . . .	1
29	109 FC 55799	Tubo del 3 vie stop al servofreno circuito anteriore . . . . .	1
30	101 15170 48344	Servofreno per circuito anteriore e posteriore . . . . .	2
31	115 FC 64896	Tubo del servo al 3 vie sulla traversa . . . . .	1
32	VRN 55285	Raccordo per collegamento tubazioni ant. e post. . . . .	1
34	101 15190 48347	Raccordo a 3 vie per mandata olio ai caliper ant. e post. . . . .	2
35	RSN 32635	Rondella spaccata fissaggio raccordi a 3 vie . . . . .	3
36	DNT 47031	Dado per fissaggio raccordi a 3 vie . . . . .	3
37	115 FC 64897	Tubo dal 3 vie sulla traversa alla ruota ant. destra . . . . .	1
37	115 FC 64898	Tubo dal 3 vie sulla traversa alla ruota ant. sinistra . . . . .	1
38	115 FC 64899	Tubo dalla pompa tandem al servofreno circuito posteriore . . . . .	1
39	115 FC 64901	Tubo del servofr. post. al fless. sul ponte (primo tratto) . . . . .	1
40	115 FC 64902	Tubo del servofr. post. al fless. sul ponte (secondo tratto) . . . . . Fino al 10-10-67. Dopo è sostituito dal 115 FC 65503 . . . . .	1
41	101 15198 48346	Tubo flessibile per comando freni posteriori . . . . .	1
42	101/10 FC 59658	Tubo del 3 vie sul ponte al caliper posteriore destro . . . . .	1
42	107/A FC 62874	Tubo del 3 vie sul ponte al caliper posteriore sinistro . . . . . Fino al 15-3-68 dopo è sostituito dal 109/A-FC-61508 . . . . .	1
43	RSN 33667	Rondella spaccata per fissaggio servofreno al telaio . . . . .	6
44	BN 46444	Bllone per fissaggio servofreon al telaio . . . . .	6
49	FRN 37824	Fascetta TOO per fissaggio manicotti collegam. depress. . . . .	5
50	MN 54780	Manicotto 9x15x200 dal 3 vie alla bombola vuoto . . . . .	1
51	VRN 58715	Raccordo per fissaggio valvole di non ritorno sulla bombola vuoto . . . . .	1
52	GN 58716	Guarnitura per tenuta superiore valvola di non ritorno . . . . .	1

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
53	107 FC 58717	Valvola di non ritorno per bombola vuoto . . . . .	1
54	GN 58720	Guarnitura per tenuta inferiore valvola di non ritorno . . . . .	1
55	101 15200 48334	Bombola vuoto per azionamento servofreno . . . . .	1
56	107 FC 57763	Tubo sulla bombola vuoto per mandata ai servifreni . . . . .	1
57	MN 54780	Manicotto dalla bombola vuoto al 3 vie, cm. 130 . . . . .	1
58	RMN 54867	Raccordo a manicotto a 3 vie per collegam. al servofreni . . . . .	1
59	MN 54780	Manicotto 9x15x110 per depress. al servofreno circ. post. . . . .	1
60	RMN 55939	Raccordo a manicotto sui servofreni per presa depressione . . . . .	2
61	GN 46636	Guarnitura per tenuta depressione sui servofreni . . . . .	2
62	MN 54780	Manicotto 9x15x400 per depress. al servofreno circ. ant. . . . .	1
63	107 FC 58725	Coperchio serbatoio olio alimentaz. frizione, fino al 31-7-68 . . . . .	1
64	107 FC 58726	Guarnitura tenuta olio fra coperchio e corpo serbatoio, fino al 31-7-68 . . . . .	1
65	107 FC 58727	Vaschetta filtrante per serbat. olio frizione, fino al 31-7-68 . . . . .	1
66	107 FC 58728	Corpo serbatoio olio frizione, fino al 31-7-68 . . . . .	1