



Tavola 43 - Ventilazione
Table 43 - Ventilation

Tableau 43 - Ventilation
Tafel 43 - Entlüftung

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	107/A BV 64002	Guarnizione farfalla Ø 80 pilota (sino alla vettura N. 300)	1
2	107/A BV 63990	Tube per farfalla Ø 80 pilota (sino alla vettura N. 300)	1
3	SN 63455	Spina elastica Ø 2 per detto	1
3	SN 63455	Spina elastica Ø 2 per farfalla Ø 111 passeggero (dalla vettura N. 302 in poi)	1
4	107/A BV 57188	Farfalla Ø 80 pilota (sino alla vettura N. 300)	1
5	107/A BV 64815	Leva comando farfalla Ø 80 pilota (sino alla vett. N. 300)	1
6	107/A BV 64797	Molla comando farfalla Ø 80 pilota (sino alla vett. N. 300)	1
6	107/A BV 64797	Molla comando farfalla Ø 111 passeggero (dalla vettura N. 302 in poi)	1
7	107/A BC 62327	Pomello sulla leva farfalla Ø 80 pilota (sino alla vettura N. 300)	1
7	107/A BC 62327	Pomello sulla leva farfalla Ø 111 passeggero (dalla vettura N. 302 in poi)	1
8	107/A BV 65113	Leva comando farfalla Ø 111 passeggero	1
9	107/A BV 65120	Farfalla Ø 111 passeggero	1
10	107/A BV 65123	Tube per farfalla Ø 111 passeggero	1
11	107/A BV 65127	Guarnizione sul tube farfalla Ø 111	1
12	VAT 56825	Vite Sirea Ø 3,58x12,7 per detto	4
12	VAT 56825	Vite Sirea Ø 3,58x12,7 per farfalla Ø 80 pilota (sino alla vettura N. 300)	4
13	107 BV 56401	Leva comando riscaldamento	2
14	107 BV 57839	Gruppo staffe per comando riscaldamento	2
15	BNT 47021	Bullone Ø 6x1x18 per detto	2
16	RN 54593	Rondella piana Ø 6x19x2 per detto	2
17	107/A BV 64130	Bussola porta leva comando riscaldamento	2
18	RAT 57837	Rondella elastica Ø 10x22x1,2 per detto	4
19	RSN 32690	Rondella spaccata Ø 6x11x1,6 per detto	2
20	DNT 47047	Dado Ø 6x1 per detto	2
21	NPL 55688	Niples Ø 5,8x12,5 sulla leva comando riscaldamento	2
22	VN 57637	Vite Ø 5x0,8x8 per detto	2
23	CN 42802	Copiglia Ø 1,5x25 per detto	2
24	NPL 48847	Nipes Ø 6x1 MA x19 per fermo guaina sulla staffa comando riscaldamento	2
25	VNT 32689	Vite Ø 5x0,8x8 per detto	2
26	115 BV 64580	Bollino piccolo rosso per esplicazione simbolo acqua riscaldamento (chiuso)	1
26	115 BV 64582	Bollino piccolo bianco per esplicazione simbolo farfalla aria chiusa	1
27	115 BV 64579	Bollino grande rosso per esplicazione simbolo acqua riscaldamento (aperto)	1
27	115 BV 64581	Bollino grande bianco per esplicazione simbolo farfalla aria aperta	1
28	107/A BV 61999	Pomello per comando farfalla riscaldamento	7
29	GRN 63192	Grano Ø 4x0,7x8 per detto	7
30	107/A BV 62130	Farfalla orientabile	7
31	ART 61038	Anello d'arresto Ø 9e per detto	7
32	RN 61040	Rondella Ø 9x16x1 tenuta molla farfalla	7
33	107/A BV 61035	Molla d'arresto farfalla orientabile	14
34	107/A BV 61033	Disco fisso e colonnetta per farfalla orientabile	7
35	107/A BV 61089	Disco mobile e perno di arresto per farfalla orientabile	7
36	107/A BV 61031	Anellino tenuta molla farfalla orientabile	7
37	ART 52389	Anello d'arresto Ø 6e per detto	7
38	107/A BV 65249	Farfalla entrata aria trave destra	1

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
---------	-------------------	---------------	----------