



IAVOLA 10 - STRUMENTI CRUSCOTTO E EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO
TABLE 10 - DASHBOARD INSTRUMENT AND ELECTRICAL EQUIPMENT

TABLEAU 10 - TABLIER DES INSTRUMENTS ET EQUIPEMENT ELETRIQUE
TAFEL 10 - ARMATURENBRETT INSTRUMENTE UND ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG

N. Fig.	N. d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	116/A. BC. 73601	Contagiri elettronico	1
2	117. BC. 72880	Voltmetro elettromagnetico	1
3	116/A. BC. 73460	Orologio elettrico Ø 52 (tarato per angolo di 25°)	1
4	115. TC. 65223	Guaina contachilometri cambio S.5.24-3	1
5	116. BC. 71078	Accendisigari elettrico	1
6	116/B. BL. 79021	Impianto elettrico per guida sinistra completo di scatola valvole terminali e morsettiere	1
7	115/A. BL. 69529	Interruttore comando pompe benzina	1
8	115/A. BL. 78696	Deviatore comando avvisatore acustici	1
9	115/A. BL. 69531	Interruttore comando depannamento lunotto posteriore	1
10	115/A. BL. 70566	Interruttore luci e motorino alzarfari	1
11	116/A. BL. 72981	Interruttore per regolazione luci strumenti cruscotto	1
12	116/B. BL. 78700	Interruttore per motorino ventole a tre velocità completo di targhetta con stampigliatura	1
13	116/B. BL. 79454	Pomello per interruttore motorino ventole	1
14	116/A. BL. 74828	Cavo completo dalla batteria al motorino avviamento	1
15	122. BL. 78692	Cavo completo per massa tubi di scarico al telaio	2
16	101/7. ME. 52898	Condensatore da 0,5/UF per schermat. pompe benzina (2) e ventole riscaldamento (1)	3
17	107. ME. 60013	Condensatore da 2,2/UF per schermatura tergi	1
18	117. BL. 75864	Spia rossa bipolare segnalazione insufficiente pressione olio circuito frenante	1
19	116/B. BL. 79226	Proiettore esterno destro a luce anabbagliante allo iodio	1
19	116/B. BL. 79229	Proiettore interno sinistro luce abbagliante allo iodio	1
20	116/B. BL. 79227	Proiettore esterno sinistro luci anabbaglianti allo iodio	1
20	116/B. BL. 79228	Proiettore interno destro luci abbaglianti	1
21	115/A. BL. 70721	Fanalino per illuminazione targa	2
22	115/A. BL. 73230	Fanale posteriore destro completo	1
22	115/A. BL. 73231	Fanale posteriore sinistro completo	1
23	116/A. BL. 72719	Basetta per copertura catadiotro fanali posteriori	2
24	117. BL. 77300	Corpo per fanale posteriore destro (non fornibile separato)	1
24	117. BL. 77301	Corpo per fanale posteriore sinistro (non fornib. separato)	1
25	115/A. BL. 75034	Guarnitura fanale posteriore destro	1
25	115/A. BL. 75035	Guarnitura fanale posteriore sinistro	1
26	115/A. BL. 72232	Metacrilato posteriore destro	1
26	115/A. BL. 72233	Metacrilato posteriore sinistro	1
26	115/A. BL. 70728	Metacrilato posteriore destro per Francia	1
26	115/A. BL. 70729	Metacrilato posteriore sinistro per Francia	1
27	116/A. BL. 78974	Plafoniera inferiore per cruscotto lato sinistro	1
28	117. BL. 75211	Interruttore comando farfalla mandata aria sul parabrezza	1
29	LPN. 48146	Lampada 12 V. 20 W. per intermittenza posteriore e retrom.	4
30	LPN. 48147	Lampada 12 V. 5/10 W. per luci direzione anteriore, posizione, arresto, posteriore	4
31	LPN. 48151	Lampada 12 V. 3 W. per luci direzione laterali e targa	4
32	116/B. BR. 81385	Termostato tipo Ranco	1

N. Fig.	N. d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
33	116/A. BR. 73407	Ghiera per fissaggio termostato al cruscotto	1
34	107/A. BR. 67734	Pomello comando termostato	1
35	116/A. BV. 73469	Farfalla orientabile sul frontale cruscotto	1
36	117. BV. 71577	Centralina per comando farfalla impianto di riscaldamento e condizionamento	1
37	116/B. BV. 79696	Gruppo leve comando riscaldamento e starter completo	1
38	117. BV. 75123	Cornice completa per leve riscaldamento e starter	1
39	117. BV. 75125	Cornice completa per centralina comando farfalle	1
40	117. BV. 75657	Pomello per leve riscaldamento e starter	2
41	117. BV. 74778	Rondella per frizione leve starter e riscaldamento	4
42	117. BV. 74776	Distanziale sulle leve comando riscaldamento e starter	2
43	117. BV. 74777	Perno per fulcro leve riscaldamento e starter	1
44	117. BV. 74771	Leva comando riscaldamento	1
45	117. BV. 74770	Leva comando starter	1
46	116/A. BV. 79694	Supporto leve comando riscaldamento e starter	1
47	ART. 71509	Seeger Ø 8 E. fissaggio leve riscaldamento e starter	1
48	RAT. 45680	Rondella a teco fissaggio leve riscaldamento e starter	1
49	NPL. 55688	Niples comando leve riscaldamento e starter	2
50	VN. 57637	Vite Ø 5 x 0,8 x 8 per detto	2
51	NPL. 48447	Niples fissaggio guaine sulle leve riscaldamento e starter	2
52	BNT. 50309	Bullone Ø 5 x 0,8 x 8 per detto	2
53	ART. 74786	Seeger Ø 5 E. fissaggio distanziale	2
54	CN. 64833	Copiglia Ø 1,3 x 10 per nipples comando leve riscaldamento e starter	2
55	DNT. 47047	Dado Ø 6 x 1 fissaggio nipples per guaina comando riscaldamento e starter	2
56	RDI. 53899	Rondella dentellata Ø 6 per detto	2
57	DNT. 62557	Dado Ø 4 per fissaggio centralina comando farfalle	4
58	RDI. 58543	Rondella dentellata Ø 4 per detto	4
59	RNT. 54507	Rondella piana Ø 4 per detto	4
60	122. BL. 79057	Relè comando luci abbaglianti	1
61	RNT. 55379	Rondella piana Ø 8,4 x 18 x 2	1