



| N. Fig. | N. d'ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità |
|---------|------------------|---|----------|
| 1 | BN 48206 | Bullone tenuta bretelle alle leve superiori | 4 |
| 2 | 12039 48205 | Distanziale sulla leva superiore | 4 |
| 3 | RN 48207 | Rondella per dado fissaggio bullone tenuta bretelle | 4 |
| 4 | DN 48204 | Dado fissaggio bullone tenuta bretelle | 4 |
| 5 | DNT 47031 | Dado 8x1,25 fissaggio tamponi fine corsa superiori | 2 |
| 6 | RN 45680 | Rondella per detto | 2 |
| 7 | 12037 48202 | Bretella per tampone fine corsa superiore | 2 |
| 8 | RN 52903 | Rondella distanziale tampone fine corsa superiore | 2 |
| 9 | 107 SA 55252 | Tampone fine corsa superiore | 2 |
| 10 | DN 33540 | Dado 11x1,5 fissaggio bullone tenuta ammortizzatori | 4 |
| 11 | RSN 46672 | Rondella spaccata per detto | 4 |
| 12 | BN 55537 | Bullone 11x1,5x54 tenuta ammortizzatori anteriori | 4 |
| 13 | 115 SA 64589 | Ammortizzatore anteriore | 2 |
| 14 | 101 SA 59593 | Fulcro superiore | 2 |
| 15 | 12041 53581 | Distanziale per braccio superiore | 5 |
| 16 | BNT 50322 | Bullone 10x1,5x30 fissaggio fulcro superiore | 4 |
| 17 | BNT 50321 | Bullone 10x1,5x45 fissaggio fulcro superiore | 4 |
| 18 | RN 45681 | Rondella elastica per detto | 8 |
| 19 | DN 48923 | Dado stop 10x1,5 per detto | 8 |
| 20 | 12052 48189 | Rondella per fulcro superiore | 4 |
| 21 | 12124 48190 | Boccola in gomma per fulcro superiore | 4 |
| 22 | RN 48193 | Rondella sul fulcro superiore | 4 |
| 23 | DCN 48194 | Dado coronato fissaggio fulcro superiore alla leva | 4 |
| 24 | 116 SA 66614 | Leva superiore sosp. anter. lato dex. ant. e sin. post. | 4 |
| 24 | 116 SA 66615 | Leva superiore sosp. anter. lato dex. post. sin. ant. | 4 |
| 25 | IN 48242 | Ingrassatore per snodo superiore | 2 |
| 26 | 12289 48240 | Piastrina tenuta molla sulla sede snodo super. | 2 |
| 27 | BN 48208 | Bullone tenuta sede snodo superiore alla leva | 4 |
| 28 | RN 48207 | Rondella per detto | 4 |
| 29 | DN 48204 | Dado per detto | 4 |
| 30 | 12107 48210 | Distanziale pacco sede snodo superiore | 6 |
| 31 | 12101 48209 | Distanziale per sede snodo superiore | 2 |
| 32 | 12287 48238 | Sede per snodo superiore | 2 |
| 32 | 101 SA 67069 | Sede per snodo superiore completa | 2 |
| 33 | 12288 48239 | Molla per chiocciola snodo superiore | 2 |
| 34 | 12286 48237 | Chiocciola per snodo superiore | 2 |
| 35 | 12291 48241 | Copripolvere snodo superiore | 2 |
| 36 | 12300 48236 | Snodo superiore | 2 |
| 37 | RN 48244 | Rondella per dado tenuta snodo superiore | 2 |
| 38 | DN 48243 | Dado tenuta snodo superiore | 2 |
| 39 | DCN 48200 | Dado coronato fiss. snodo inferiore al braccio | 2 |
| | DCN 48200 | Dado coronato fiss. mozzo sul fuso snodo | 2 |
| | DCN 48200 | Dado coronato fiss. Perno sul braccio inferiore | 4 |
| 40 | 12100 48227 | Fuso a snodo | 2 |
| 41 | BN 48246 | Bullone fiss. porta caliper al braccio porta leva | 4 |
| 42 | BN 48247 | Bullone fiss. porta caliper e leva sterzo al braccio | 4 |
| 43 | DN 48250 | Dado per detto | 4 |
| 44 | RNT 52064 | Rondella per detto | 4 |
| 45 | 116 FA 65874 | Supporto caliper parte destra | 1 |
| 45 | 116 FA 65875 | Supporto caliper parte sinistra | 1 |
| 46 | 116 SA 68056 | Braccio porta leve per mozzi con angus destro | 1 |
| 46 | 116 SA 68057 | Braccio porta leve per mozzi con angus sinistro | 1 |
| 47 | RN 48228 | Rondella per dado fissaggio fuso snodo al braccio | 2 |
| 48 | DN 48229 | Dado per detto | 2 |

| N. Fig. | N. d'ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità |
|---------|------------------|---|----------|
| 49 | 107/A SA 62835 | Tampone fine corsa inferiore | 4 |
| 50 | RN 45680 | Rondella per dado fiss. tampone fine corsa inferiore | 4 |
| 51 | DNT 47064 | Dado per detto | 4 |
| 52 | 12306 48223 | Coprisnodo inferiore | 2 |
| 53 | 12309 48224 | Lamierino sostegno coprisnodo | 2 |
| 54 | 12307 48222 | Anello tenuta coprisnodo inferiore | 2 |
| 55 | 12304 48219 | Snodo inferiore | 2 |
| 56 | 12119 48221 | Anello inferiore per snodo sul braccio porta leve | 2 |
| 57 | 12296 48218 | Chiocciola per snodo inferiore | 2 |
| 58 | 12117 48220 | Guarnizione per coperchietto snodo inferiore | 2 |
| 59 | 12298 48217 | Coperchietto snodo inferiore sul braccio | 2 |
| 60 | BN 48214 | Bullone tenuta coperchietto snodo infer. al braccio | 4 |
| 61 | RDL 48215 | Rondella a doppia linguetta per detto | 4 |
| 62 | IN 48216 | Ingrassatore per snodo inferiore | 2 |
| 63 | 12010 47997 | Scodellino superiore porta molla | 2 |
| 64 | 116 SA 71370 | Anello in gomma appoggio superiore molla | 2 |
| 65 | 12024 48001 | Lamierino per anello in gomma | 2 |
| 66 | 116 SA 66900 | Molla per sospensione anteriore | 2 |
| 67 | 12047 48131 | Supporto inferiore per attacco ammortizzatori anter. | 2 |
| 68 | BN 47122 | Bullone tenuta supporto inferiore ammortizz. | 8 |
| 69 | RSN 32635 | Rondella spaccata per detto | 8 |
| 70 | 12038 48198 | Braccio inferiore | 2 |
| 70 | 101 SA 67071 | Braccio inferiore completo di boccole in gomma | 2 |
| 71 | 12060 49741 | Scodellino porta molla sul braccio inferiore | 2 |
| 72 | 12126 48197 | Boccola in gomma fulcro braccio inferiore | 4 |
| 73 | 107 SA 55195 | Perno braccio inferiore | 2 |
| 74 | 12042 46456 | Rondella interna sul perno braccio inferiore | 4 |
| 75 | RN 48199 | Rondella dado tenuta perno braccio inferiore | 4 |
| 76 | RN 48225 | Rondella per dado fiss. snodo inferiore al braccio | 2 |
| 78 | 109 SA 59732 | Tassello elastico per supporto ad esaurimento montare SA 58546 | 4 |
| 79 | 12572 44117 | Supporto barra stabilizzatrice | 4 |
| 80 | RSN 33112 | Rondella spaccata per bullone tenuta supp. barra | 8 |
| 81 | BN 47333 | Bullone per detto | 8 |
| 82 | 116 SA 66483 | Barra stabilizzatrice anteriore ad esaurimento montare SA 68069 | 1 |
| 83 | 107 SA 56295 | Supporto fissaggio barra al porta molla inferiore | 2 |
| 84 | RN 48253 | Rondella per bulloni fissaggio coperchio infer. porta molla | 12 |
| 85 | BN 48252 | Bullone per detto | 12 |
| 86 | 107 SA 56294 | Perno fissaggio barra stabilizzatrice al supporto | 2 |
| 87 | RN 61533 | Rondella Ø 12,5x40x2 tenuta gommino sul perno tenuta barra | 6 |
| 88 | GOM 58835 | Gommino Ø 12,5x35x15 per detto | 8 |
| 89 | DST 46472 | Dado stop Ø 12x1,5 fissaggio barra al perno | 4 |
| 90 | RN 38551 | Rondella Ø 12,5x30x2 per detto inferiore al supporto | 2 |
| 91 | 12176 48231 | Rondella sul fuso per tenuta cuscinetto | 2 |
| 92 | CN 48195 | Copiglia per detto Ø 1/8" x 1" | 2 |
| * | 116 SA 67365 | Distanziale sul canotto fissaggio braccio inferiore mm. 7 | 2 |
| * | 116 SA 67874 | Distanziale sul canotto fissaggio braccio inferiore mm. 3 | 2 |

* Particolari senza numero in calce della tavola illustrativa.