



N. Fig.	N. d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	116 BP 69754	Isolamento frontale vano motore	1
2	116 BP 69755	Isolamento sotto servosterzo sin. vano motore	1
3	116 BP 69756	Isolamento sotto servosterzo dex. vano motore	1
4	116 BP 69757	Isolamento vaschetta sin. vano motore	1
5	116 BP 69776	Isolamento sotto pedale riposo	1
6	116 BP 69758	Isolamento vaschetta dex. vano motore	1
7	116 BP 69759	Isolamento laterale dex. vaschetta dex. vano motore	1
8	116 BP 69779	Isolamento copri scatola sup. zanna centina, lato sin.	1
9	116 BP 69775	Isolamento longherone longitudinale sin.	1
10	116 BP 69774	Isolamento longherone longitudinale dex.	1
11	116 BP 69765	Isolamento frontale vaschetta ant. sin.	1
12	116 BP 67766	Isolamento frontale vaschetta ant. dex.	1
13	116 BP 69769	Isolamento laterale dex. vaschetta piedi ant. sin.	1
14	116 BP 69770	Isolamento laterale sin. vaschetta piedi ant. dex.	1
15	116 BP 69764	Isolamento superiore vaschetta ant. sin.	1
16	116 BP 69763	Isolamento superiore vaschetta ant. dex.	1
17	116 BP 69790	Isolamento inferiore vaschetta ant. dex.	1
18	116 BP 69791	Isolamento inferiore vaschetta ant. sin.	1
19	116 BP 69797	Isolamento frontale ant. sin. traversa vaschetta ant.	1
20	116 BP 69798	Isolamento sup. traversa vaschetta ant. sin.	1
21	116 BP 69796	Isolamento frontale post. sin. vaschetta ant.	1
22	116 BP 69793	Isolamento frontale ant. dex. traversa vaschetta ant.	1
23	116 BP 69795	Isolamento sup. traversa vaschetta ant. dex.	1
24	116 BP 69794	Isolamento frontale post. dex. vaschetta ant.	1
25	116 BP 69241	Isolamento inferiore vaschetta post. sin.	1
26	116 BP 69958	Isolamento superiore vaschetta post. sin.	1
27	116 BP 69762	Isolamento superiore vaschetta post. dex.	1
28	116 BP 69792	Isolamento inferiore vaschetta post. dex.	1-2
29	116 BP 69827	Isolamento portiera sinistra	1
30	116 BP 69789	Isolamento portiera destra	1
31	116 BP 69773	Isolamento copritunnel posteriore	1
32	116 BP 69768	Isolamento trave post. vaschetta post. sin.	1
33	116 BP 69767	Isolamento trave post. vaschetta post. dex.	1
34	116 BP 69813	Isolamento laterale sin. sotto sedile post. sin.	1
35	116 BP 69826	Isolamento laterale dex. sotto sedile post. dex.	1
36	116 BP 69799	Isolamento sotto sedile posteriore sinistro	1
37	116 BP 69800	Isolamento sotto sedile posteriore destro	1
38	116 BP 69787	Isolamento passaruota posteriore abitacolo	2
39	116 BP 69788	Isolamento sotto parabrezza abitacolo	1
40	116 BP 69869	Isolamento fianchetto laterale sin. sotto schienale post.	1
41	116 BP 69802	Isolamento fianchetto laterale dex. sotto schienale post.	1
42	116 BP 69801	Isolamento ponte	1
43	116 BP 69785	Isolamento passaruota vano baule	2
44	116 BP 69778	Isolamento copri scatola sup. zanna centina lato dex.	1
45	116 BP 69786	Isolamento pannello serbatoio	2
46	116 BP 69771	Isolamento frontale tunnel	1
47	116 BP 69825	Isolamento pannello copriserbatoio	2
48	116 BP 69777	Isolamento sotto piantone guida	1
49	116 BP 69781	Isolamento retro schienale posteriore dex.	1
50	116 BP 69780	Isolamento retro schienale posteriore sin.	1
51	116 BP 69808	Isolamento frontale inferiore vano baule	1
52	116 BP 69806	Isolamento anteriore rialzo vano ruota scorta	1
53	116 BP 69805	Isolamento rialzo vano ruota scorta lato sin.	1
54	116 BP 69812	Isolamento rialzo dex. batteria	1

N. Fig.	N. d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
55	116 BP 69814	Isolamento fondo vaschetta batteria	1
56	116 BP 69810	Isolamento rialzo dietro vano batteria	1
57	116 BP 69811	Isolamento vano batteria lato sin.	1
58	116 BP 69804	Isolamento rialzo dex. vano ruota scorta	1
59	116 BP 69772	Isolamento copricambio automatico	1
60	116 BP 69784	Isolamento paratia post. centrale vano baule	1
61	116 BP 69783	Isolamento paratia post. vano baule est.	2
62	116 BP 69803	Isolamento vano ruota scorta	1
63	116 BP 69809	Isolamento paratia post. vano ruota	1
64	116 BP 69760	Isolamento frontale sotto tunnel	1
65	116 BP 69782	Isolamento pompa benzina	2
66	116 BP 69761	Isolamento sotto tunnel	1
67	116 BP 69867	Isolamento rialzo vano ruota scorta post.	1