



Tavola 11 - Frizione
Table 11 - Clutch

Tableau 11 - Embrayage
Tafel 11 - Kupplung

N. Fig.	N. d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	107.06.47 MM 65984	Volano motore per frizione	1
2	GRN 62451	Grano Ø 8 x 7 x 23 centraggio frizione sul volano	3
3	RNT 65593	Rondella piana fissaggio frizione al volano	6
4	RDI 54211	Rondella dentellata interna Ø 10 fissaggio frizione al volano	6
5	BNT 65421	Bullone Ø 10 x 1,25 x 30 fissaggio frizione al volano	6
6	BN 65982	Bullone fissaggio volano all'albero motore	8
7	107/A TF 62336	Disco ferodo completo	1
8	107/A TF 67154	Coperchio frizione completo	1
9	107/A TF 62335	Complessivo frizione 10 ¹ / ₂	1
10	120 TF 76911	Campana frizione supporto cambio S5-243	1
11	PN 53067	Prigioniero fissaggio campana frizione al cambio	6
12	RAT 45680	Rondella ondulata fissaggio campana frizione al cambio	6
13	DNT 47031	Dado fissaggio campana frizione al cambio	6
14	107/A TF 67032	Pattino comando frizione	1
15	101/4 TF 54171	Molla a spillo sul pattino	2
16	101.8302 48050	Leva a forcella	1
17	SN 46652	Spina conica 5 x 27 tenuta leva a forcella	2
18	RAT 45678	Rondella elastica Ø 5 x 0,5 per detto	2
19	DNT 47046	Dado Ø 5 x 0,8 x 4 per detto	2
20	120 TF 77009	Leva sull'albero comando frizione	1
21	DN 46474	Dado per fine corsa puntalino comando frizione	1
22	107 TF 57684	Perno sulla leva	1
23	SN 46473	Spina cilindrica fissaggio leva sull'albero	1
24	120 TF 77012	Puntalino comando pompa secondaria	1
25	120 TF 77010	Albero porta forcella per frizione con cambio S5-24-3	1
26	IN 58389	Ingrassatore per detto	1
27	120 FI 75121	Pompa secondaria comando frizione fino alla vettura n. 100	1
27	120 FI 81984	Pompa secondaria comando frizione dalla vettura n. 101 n. 101	1
28	E.931.3086	Corpo pompa secondaria comando frizione fino alla vettura n. 100	1
28	5.447.407	Corpo pompa secondaria comando frizione dalla vettura n. 101	1
29	5.407.030	Tappo sfiato	1
30	ZD.9503.700 U	Gommino sul pistone solo per particolare 120 FI/75121	2
31	E.931.3088	Pistone solo per pompa 120 FI/75121	1
31	5.447.403	Pistone solo per pompa 120 FI/81984	1
32	2.503.300.9	Gommino sul pistone solo per pompa 120 FI/81984	2
33	E.931.3091	Anello elastico di tenuta interna solo per corpo 120 FI/75121	1
33	2.620.546.1	Anello elastico di tenuta interna solo per corpo 120 FI/81984	1
34	FRN 46351	Fascetta tenuta soffietto di gomma sulla pompa secondaria comando frizione	1
35	120 FI 82517	Soffietto in gomma di protezione	1
36	MT 00 37824	Fascetta di tenuta	1
37	E.931.3087	Cilindretto solo per pompa 120 FI/75121	1
37	5.447.402	Cilindretto solo per pompa 120 FI/81984	1
38	5.406.937	Cilindretto sulla pompa	2
39	ZD.9506.800 U	Gommino sul cilindretto solo per la pompa 120 FI/75121	2
39	2.506.800.9	Gommino sul cilindretto per la pompa 120 FI/81984	2
40	5.406.932	Anello elastico di tenuta interno	2
41	BNT 47014	Bullone tenuta pompa secondaria comando frizione	2
42	RDI 55990	Rondella dentellata interna	1

N. Fig.	N. d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
43	E.931.3089	Molla movimento cilindretti per pompa 120 FI/75121	1
43	5.447.404	Molla movimento cilindretti per pompa 120 FI/81984	1
44	107/A TF 67153	Disco di rilascio sulla molla coperchio frizione	1
45	RNT 47085	Rondella piana normale	6
46	DST 55215	Dado STOP	6
47	DNT 76120	Dado Ø 8 x 1,25 x 6,5 per fine corsa leva comando frizione	1
48	BNT 58234	Bullone Ø 8 x 1,25 x 50 per detto	1