



Tavola 24 - Circuito idraulico
Table 24 - Braking system

Tableau 24 - Installations de freinage
Tafel 24 - Bremsanlage

N. Fig.	N. d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	120 FI 81880	Tubo per manicotto scarico olio servosterzo sul serbatoio	1
2	120 FC 82151	Tubo Bundy dal raccordo cinque vie al flessibile pompa secondaria frizione	1
3	120 FC 82942	Tubo Bundy dal flessibile alla pompa secondaria frizione	1
4	120 FC 82153	Tubo Bundy dalla pompa primaria frizione al raccordo a sei vie	1
5	122 FC 76925	Tubo Bundy dal raccordo a sei vie al flessibile pompa secondaria frizione	1
6	120 FC 82154	Tubo Bundy dal raccordo cinque vie alla scatola servosterzo	1
7	120 FC 82155	Tubo Bundy dal raccordo cinque vie al raccordo due vie per regolatore indurimento sterzo	1
8	120 FC 82158	Tubo Bundy dal raccordo due vie al raccordo volante per indurimento sterzo	1
9	120 FC 82159	Tubo Bundy dal raccordo volante al servosterzo per indurimento	1
10	116/B FC 79767	Tubo Bundy dall'accumulatore freni posteriori al raccordo alimentazione servizi ausiliari	1
11	120 FC 82160	Tubo Bundy dal raccordo servizi al doppio tre vie fari lato stelo	1
12	120 FC 82161	Tubo Bundy dal doppio tre vie fari al cilindro faro destro lato stelo	1
13	107/A FC 68926	Tubo Bundy dal doppio tre vie fari al cilindro faro sinistro lato stelo	1
14	120 FC 82162	Tubo Bundy dal raccordo servizi al doppio tre vie fari lato pistone	1
15	120 FC 82163	Tubo Bundy dal doppio tre vie fari al cilindro faro destro lato pistone	1
16	120 FC 82164	Tubo Bundy dal doppio tre vie fari al cilindro faro sinistro lato pistone	1
17	120 FI 82133	Serbatoio modificato per recupero olio circuito frizione	1
18	120 FI 73127	Tubo flessibile pompa secondaria frizione	1
19	120 FI 82939	Supportino sul cambio per flessibile pompa secondaria frizione	1
20	120 FI 82120	Doppio raccordo a due vie per giunzione tubi collegamento regolatore indurimento sterzo	1
21	120 FI 79002	Raccordo multiplo completo per alimentazione servizi ausiliari	1
22	117 FI 74731	Spillo completo per rubinetto sul raccordo alimentazione servizi	1
23	117 FI 73325	Forcella fissaggio raccordi e tubi flessibili comando servizi	20
24	117 FI 73864	Tubo flessibile dal raccordo servizi al raccordo quattro vie	1
24	117 FI 73864	Tubo flessibile dal raccordo tre vie al cilindro poltrona	1
24	117 FI 73864	Tubo flessibile dal raccordo servizi al comando fari	1
25	120 FI 80558	Raccordo a quattro vie alimentazione fari e poltrona	1
26	117 FI 78348	Tubo flessibile dal raccordo quattro vie al distributore alza fari	1
27	117 FI 74647	Doppio raccordo a tre vie per tubi mandata sollevamento fari	1
28	117 FI 73863	Tubo flessibile dal raccordo quattro vie al distributore poltrona	1
29	120 FI 81492	Distributore comando poltrona pilota	1
29	120 FI 82365	Distributore comando poltrona pilota completo di cuffia	1
30	120 FI 82364	Cuffia per leva distributore comando poltrona	1
31	120 FI 82038	Tubo flessibile dal distributore al cilindro poltrona	1
32	117 FI 71792	Cilindro oleodinamico per sollevamento poltrona pilota	1
33	120 FI 82077	Raccordo completo collegamento flessibili sul cilindro poltrona	2
34	117 FI 73000	Interruttore idraulico per luci posizione	1
35	120 FI 84127	Distanziale per distributore alza fari	1
36	120 FRN 37824	Fascetta Ø 13 + 19 per tubo scarico servosterzo sul serbatoio	1
37	120 68934	Fascetta Ø 13 + 15 per manicotti serbatoio frizione, tre vie e servosterzo	6
38	120 FRN 79383	Fascetta Ø 12 sul regolatore sterzo	1
39	DST 68045	Dado STOP Ø 6 x 1 fissaggio raccordi collegamento induritore	1
40	RNT 67011	Rondella piana Ø 6 per detto	1
41	120 RMN 73380	Raccordo ad occhio Ø 7 x 25 per scarico frizione	1
42	120 RMN 75012	Raccordo a tre vie per scarico olio poltrona frizione e servizi	2
43	120 DNT 46448	Dado Ø 3/8" x 24 UNF fissaggio tubi flessibili	3
44	120 RDI 48337	Rondella dentellata Ø 3/8" per detto	3
45	120 MN 60008	Manicotto Ø 8 x 15 x 50 dal tre vie al serbatoio olio frizione	1
46	120 MN 60008	Manicotto Ø 8 x 15 x 35 dal serbatoio olio alla pompa primaria frizione	1
47	120 RMN 82097	Raccordo a manicotto Ø 7/16" x 20 UNF entrata olio sulla pompa primaria frizione	1
48	120 GN 67834	Guarnizione Ø 11 x 16 x 1 per detto e pompa secondaria frizione	2
49	120 PFN 69829	Passafilo Ø 14 x 18 sul flessibile pompa secondaria frizione	1
50	120 VRN 77827	Vite raccordo Ø 9 x 1,25 x 24 per flessibile comando pompa secondaria frizione	1
51	120 GN 37911	Guarnizione Ø 9 x 15 x 1,5 per detto	1
52	120 VRN 80321	Vite raccordo Ø 7 x 1 x 27 per scarico olio pompa secondaria frizione	1
53	120 MN 73374	Manicotto Ø 5 x 12 x 300 scarico olio dalla pompa secondaria frizione	1
54	120 MN 73374	Manicotto Ø 5 x 12 x 700 scarico olio dal tre vie frizione al tre vie serbatoio	1
55	TPN 81875	Tubo plastica Ø 2 x 4 x 1400 per fughe olio dalla pompa secondaria frizione al serbatoio olio	1
56	120 MN 60008	Manicotto Ø 8 x 15 x 900 scarico olio dal servosterzo al serbatoio	1
57	120 TPN 81875	Tubo plastica Ø 2 x 4 x 1050 per fughe olio scatola sterzo al tre vie	1
58	120 TPN 81875	Tubo plastica Ø 2 x 4 x 550 scarico fughe dal tre vie al serbatoio	1
59	120 RMN 81871	Raccordo a manicotto Ø 9 x 1,25 scarico fughe olio sterzo lato indurimento	1

N. Fig.	N. d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
60	120 TPN 81875	Tubo plastica Ø 2 x 4 x 200 per fughe olio sterzo lato comando al tre vie indurimento	1
61	120 TPN 81875	Tubo plastica Ø 2 x 4 x 180 per fughe olio dal tre vie indurimento al tre vie sterzo	1
62	120 MN 73374	Manicotto Ø 5 x 12 x 1600 scarico olio regolatore sterzo al tre vie frizione	1
63	120 TPN 81875	Tubo plastica Ø 2 x 4 x 2700 per fughe olio dal regolatore al serbatoio olio	1
64	120 VRN 55285	Vite raccordo Ø 3/8" x 24 UNF giunzione volante tubo mandata dal regolatore allo sterzo	1
65	120 GN 67834	Guarnizione Ø 11 x 16 x 1 per tenuta fra rubinetto completo e raccordo servizi	1
66	120 DNT 47080	Dado Ø 7 x 1 fissaggio raccordo servizi e doppio tre vie fari	2
67	120 RAT 47078	Rondella elastica Ø 7 per detto	2
68	120 DNT 47046	Dado Ø 5 x 0,8 fissaggio raccordo a quattro vie fari e poltrona	1
69	120 RAT 45678	Rondella elastica Ø 5 per detto	1
70	120 RMN 73382	Raccordo a manicotto per scarico olio fari e poltrona	2
71	120 MN 73374	Manicotto Ø 5 x 12 x 250 scarico olio dal comando fari al tre vie	1
72	120 BNT 74727	Bullone Ø 4 x 0,7 x 20 fissaggio distributore comando cilindro poltrona	2
73	120 RAT 71308	Rondella elastica Ø 4 per detto	2
74	120 MN 73374	Manicotto Ø 5 x 12 x 1000 per scarico olio dal distributore poltrona al 3 vie	1
75	120 VRN 72227	Vite raccordo Ø 3/8" x 24 UNF collegamento tubi ai cilindri fari	4
76	120 PFN 52230	Passafilo Ø 10 x 16 per tubo flessibile comando sollevamento fari	1
77	120 PFN 45157	Passafilo Ø 8 x 12 per tubo flessibile alimentazione fari e poltrona	1
78	120 MN 73374	Manicotto Ø 5 x 12 x 40 dal tre vie fari al tre vie poltrona	1
79	120 RMN 73842	Raccordo a manicotto a tre vie scarico olio distributore fari	1
80	120 FI 79697	Tubo flessibile alimentazione pompa secondaria frizione	1
81	120 FC 82156	Tubo Bundy dal raccordo a due vie al regolatore indurimento sterzo	1
82	120 FC 82157	Tubo Bundy dal regolatore indurimento sterzo al raccordo a due vie	1
83	120 FI 80228	Bussola di tenuta per raccordo scarico olio pompa secondaria frizione	1
84	120 GN 79743	Guarnizione Ø 7 x 12 x 1 scarico olio frizione	1
85	117 FI 75293	Distributore comando alza fari completo	1
86	ZD. 9188-900 U	Guarnizione collegamento induritore sterzo	4
87	5. 416. 495	Raccordo a tre vie raccolta fughe olio sterzo	2
88	5. 416. 901	Manicotto diritto per tubi a tre vie fughe olio sterzo	5
89	5. 403. 325	Manicotto a gomito per tubi raccolta fughe olio sterzo	3
90	ZC. 9620-807 U	Collare Ø 15 per tubo scarico servosterzo sul serbatoio	1