



No. Fig.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

No. Fig.	Numero d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	403.04.52.00	Flangia pompa olio	1
2	TN 67205	Tappo chiusura foro olio sul coperchio anteriore \varnothing 12 x 1,5 x 12	1
3	403.04.49.00	Tappo porta testine pressione e spia olio	1
4	403.01.33.01	Distanziale per coppa olio	2
5	403.01.28.00	Prolunga introduzione olio nel basamento	1
6	417.01.77.00	Canna per cilindri	6
7	302.01.00.00	Basamento cilindri completo di canne	1
9	400.01.09.00	Coppa olio	1
10	400.01.11.00	Coperchio anteriore completo	1
11	BNT 58749	Bullone fissaggio coperchio anteriore \varnothing 8 x 1,25 x 90	2
12	BNT 62773	Bullone fissaggio coperchio anteriore \varnothing 1,25 x 70	1
13	BNT 47017	Bullone fissaggio coperchio anteriore e supporto albero motore al basamento \varnothing 8 x 1,25 x 25	1
14	BN 67442	Bullone fissaggio flangia al coperchio anteriore \varnothing 8 x 1,25 x 110	1
15	GOM 68029	Gommino per flangia e pompa olio	3
16	BNT 55366	Bullone fissaggio coperchio anteriore e flangia olio \varnothing 8 x 1,25 x 50	6
17	BNT 67443	Bullone chiusura fori acqua coperchio anteriore \varnothing 8 x 1,25 x 12	2
18	GN 32001	Guarnizione per detto \varnothing 8 x 16 x 1,5	2
19	400.01.66.00	Corpo soffiante olio motore	1
20	400.01.25.00	Guarnizione per soffiante	2
21	400.01.69.00	Diagramma per soffiante	1
22	BNT 66915	Bullone fissaggio soffiante \varnothing 6 x 1 x 65	2
23	RNT 84154	Rondella piana per detto \varnothing 6	2
24	BNT 47015	Bullone fissaggio coperchio anteriore \varnothing 8 x 1,25 x 20	2
25	RNT 74163	Rondella piana per detto \varnothing 8,4 x 17 x 2	36
26	400.01.12.00	Guarnizione per coperchio anteriore	1
27	400.00.60.00	Guarnizione fra testa e basamento completo di gommini	2
28	GRN 63918	Grano fra basamento e coperchio anteriore	2
29	GOM 68271	Gommino fra coperchio anteriore e basamento \varnothing 29,75 x 36,87 x 3,53	1
30	400.00.24.00	Grano per taratura olio nel basamento	2
32	400.01.24.00	Guarnizione per entrata acqua nel basamento	2
33	400.01.06.00	Prigioniero fissaggio supporto albero motore	8
34	GRN 63919	Grano per supporto albero motore \varnothing 12 x 25	8
35	400.01.71.00	Dado fissaggio supporto albero motore e paratia	4
36	RN 67801	Rondella per detto \varnothing 12 x 24 x 3	8
37	400.01.08.00	Prigioniero fissaggio testa	16
38	GRN 68589	Grano sul basamento lato frizione \varnothing 10 x 16	2
39	ART 68588	Anello d'arresto per detto	2
40	GOM 66426	Gommino fra testa e basamento \varnothing 6,07 x 9,63 x 1,78	4
41	400.01.64.00	Tappo introduzione olio nel motore	1
42	TN 87241	Tappo per condotto olio sul basamento \varnothing 24 x 1,5	1
43	GN 61626	Guarnizione per detto \varnothing 24,5 x 29,8 x 0,8	1
44	403.04.40.00	Asta per controllo livello olio motore	1
45	400.04.38.00	Guaina per asta controllo livello olio motore	1
46	400.01.94.00	Tubo scarico olio dal coperchio anteriore	1
47	400.01.23.00	Tubo scarico olio dal soffiante	1
48	400.04.35.00	Anello tenuta tubo scarico olio	1

No. Fig.	Numero d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
49	400.04.44.00	Gommino sulla guaina asta livello olio	1
50	400.04.45.00	Fascetta tenuta asta livello olio	1
51	GN 47207	Guarnizione per tappo chiusura foro olio sul coperchio anteriore \varnothing 12,5 x 18 x 1	1
52	GN 72562	Guarnizione per tappo chiusura foro olio sul coperchio anteriore \varnothing 25,5 x 30 x 1	1
53	GN 73086	Guarnizione per tappo scarico olio dalla coppa \varnothing 30,6 x 36,6 x 2,8	1
54	TN 50677	Tappo scarico olio dalla coppa \varnothing 30 x 1,5	1
55	400.01.83.00	Paratia anteriore coppa olio	1
56	BNT 53969	Bullone fissaggio paratia coppa \varnothing 5 x 0,8 x 10	8
57	RNT 52530	Rondella piana per detto \varnothing 5	8
58	403.01.81.00	Paratia posteriore coppa olio	1
59	DNT 64308	Dado fissaggio supporto al basamento \varnothing 12 x 1,25 x 10	2
60	400.01.26.00	Guarnizione coppa olio	3
61	BNT 83884	Bullone fissaggio coppa olio al basamento \varnothing 8 x 1,25 x 45	13
62	DNT 66920	Dado fissaggio supporto al basamento \varnothing 12 x 1,25 x 24	2
63	PN 76304	Prigioniero fissaggio motorino d'avviamento \varnothing 10 x 1,5 x 46	2
64	400.01.17.00	Supporto motore destro	1
64	400.01.18.00	Supporto motore sinistro	1
65	RNT 65539	Rondella piana fissaggio supporto motore \varnothing 10,5 x 18 x 2	6
66	BN 66993	Bullone fissaggio supporto motore \varnothing 9 x 1,25 x 30	6
67	GN 34782	Guarnizione per tappo olio sul basamento \varnothing 7,5 x 12 x 1	1
68	BNT 67362	Bullone tappo per condotto olio sul basamento \varnothing 7 x 1 x 10	1
69	GN 51962	Guarnizione per tappo foro olio sul basamento \varnothing 6,3 x 1,2 x 1	2
70	BNT 80759	Bullone sul basamento per foro mandata olio alla testa \varnothing 6 x 1 x 12	2
71	400.01.27.00	Manicotto per prolunga introduzione olio nel basamento	1
72	GOM 50315	Gommino per canna cilindri \varnothing 76 x 78,4 x 12	6
73	406.01.22.00	Distanziale fra tubo introduzione olio e basamento	1
	302.02.73.00	Serie guarnizioni motore	1
	302.03.86.00	Serie guarnizioni smerigliatura valvole	1