



| N. Fig. | N. di ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità |
|---------|-------------------|--|----------|
| 1 | 101/7 TC 54380 | Pomello per leva comando cambio | 1 |
| 1 | 109 TC 60455 | Pomello per leva comando cambio (in legno) | 1 |
| 2 | 107 TC 57867 | Controdado per pomello | 1 |
| 3 | 109 TC 59307 | Leva primaria completa comando cambio | 1 |
| 4 | 107 TC 59568 | Piastrino sul tunnel per leva com. cambio | 1 |
| 5 | VAT 59185 | Vite autofilettante fissaggio piastrino sul tunnel | 6 |
| 6 | DNT 62557 | Dado Ø 4 x 0,7 tenuta leva interruttore | 1 |
| 7 | RNT 54507 | Rondella piana Ø 4 x 9 x 1 per detto e per vite fiss. interruttore | 3 |
| 8 | 101/9 TC 57397 | Leva di comando sull'interruttore avviamento e retromarcia | 1 |
| 9 | 101/9 TC 57398 | Bussola per centraggio interruttore e perno di comando | 1 |
| 10 | 101/9 TC 57399 | Perno per traino interruttore comando avviamento e retromarcia | 1 |
| 11 | 101/9 TC 57404 | Interruttore per comando avviamento e retromarcia | 1 |
| 12 | VNT 48796 | Vite Ø 4 x 0,7 x 8 fissaggio interruttore retromarcia | 2 |
| 13 | BNT 47392 | Bullone Ø 6 x 1 x 12 fissaggio settore dentato selezione marce | 2 |
| 14 | RNT 47074 | Rondella piana Ø 6 x 12 x 1 per detto | 2 |
| 15 | RSN 32690 | Rondella spaccata 6,4 x 11 x 1,6 per detto | 2 |
| 16 | 109 TC 59314 | Settore selezione marce | 1 |
| 17 | 109 TC 59306 | Supporto per leva comando cambio | 1 |
| 18 | BNT47015 | Bullone Ø 8 x 1,25 x 20 fissaggio piastra supp. leva | 2 |
| 19 | RSN 32635 | Rondella spaccata Ø 8,5 per detto | 2 |
| 20 | DNT 47031 | Dado Ø 8 x 1,25 x 6,5 per detto | 2 |
| 21 | 5515 50352 | Molla sulla leva comando cambio per sfera | 1 |
| 22 | SFN 48454 | Sfera Ø 5/16" sulla leva com. cambio per tacche posiz. marce | 1 |
| 23 | 109 TC 59315 | Perno per fissaggio leva al fulcro sul supporto | 1 |
| 24 | RNT 47074 | Rondella piana Ø 6 x 12 x 1,5 rasamento fra perno fulcro e leva comando sul perno collettore aspirazione | 2 |
| 25 | ART. 52389 | Seeger 6 e tenuta perno alla leva comando cambio e ingr. second. | 2 |
| 26 | 109 TC 59316 | Fulcro sul supporto per leva comando cambio | 1 |
| 27 | RN 34299 | Rondella piana Ø 10 x 18 x 1 rasamento fra fulcro e leva | 1 |
| 28 | ART. 55361 | Seeger 10 E tenuta fulcro leva al supporto e leva rinvio | 2 |
| 29 | ART. 44746 | Seeger 3 E tenuta asta comando interruttore avviamento e retro | 2 |
| 30 | 109 TC 59317 | Asta di collegamento per comando interruttore | 1 |
| 31 | 103/A 6270 50660 | Snodo angolare completo per collegamento asta alla leva | 2 |
| 32 | DNT 47047 | Dado Ø 6 x 1 x 5 fissaggio tirante accoppiamento fra leve | 2 |
| 33 | 107 TC 59318 | Tirante per accoppiamento leva comando cambio | 1 |
| 34 | 101/9 TC 57400 | Leva per selezione velocità | 1 |
| 35 | RNT 52733 | Rondella piana Ø 10 x 20 x 2,5 per dado fissaggio leva selez. | 1 |
| 36 | RDI 48337 | Rondella dentellata interna per detto | 1 |
| 37 | DNT 57406 | Dado 3/8 x 24 x 8,33 per detto | 1 |
| 38 | BNT 57199 | Bullone 4 x 0,7 x 13 fissaggio guaina fless. al supporto | 1 |
| 39 | 107 TC 59561 | Supporto lato motore per guaina comando Kickdown | 1 |
| 40 | 107 TC 59591 | Albero di rinvio sul basamento com. farfalle con cambio automatico | 1 |
| 41 | 107 TC 59554 | Cavo completo per comando Kickdown | 1 |
| 42 | BNT 51436 | Bullone Ø 6 x 1 x 17 fissaggio levette comando Kickdown | 2 |
| 43 | 101/7 6067 53785 | Leva sull'albero rinvio basamento comando asta coll. | 1 |
| 44 | 101 6063 47167 | Levetta sull'albero rinvio basamento | 1 |
| 45 | PN 57175 | Prigioniero 1/2 x 13 UNC x 10 x 1,5 fissaggio silentbloc al cambio | 2 |
| 46 | 107 TC 60515 | Corpo esterno per soffiante | 1 |
| 47 | 107 TC 60518 | Asta completa di alette per soffiante | 1 |
| 48 | 107 TC 60514 | Complessivo soffiante olio per cambio automatico | 1 |
| 49 | ANT 60416 | Anello di tenuta 8 x 12 x 3 tenuta sull'albero uscita gruppo comando conta Km. | 1 |
| 50 | 109 TA 57859 | Albero di trasmissione per cambio automatico | 1 |
| 51 | 107 TC 60447 | Radiatore per raffreddamento olio cambio automatico | 1 |
| 52 | FRN 37824 | Fascetta MT 00 fissaggio manicotti radiatore | 4 |

| N. Fig. | N. di ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità |
|---------|-------------------|---|----------|
| 53 | MN 54780 | Manicotto 9,5 x 16 mandata olio dal cambio al radiatore | 1 |
| 54 | MN 54780 | Manicotto 9,5 x 16 mandata olio dal radiatore al cambio | 1 |
| 55 | BNT 47017 | Bullone 8 x 1,25 x 25 fissaggio radiatore olio al supporto | 4 |
| 56 | RSN 32635 | Rondella spaccata per detto | 4 |
| 57 | DNT 47031 | Dado 8 x 1,25 x 6,5 per detto | 4 |
| 58 | BN 48703 | Bullone 11 x 1,5 x 27 fissaggio albero di trasmissione | 4 |
| 59 | RSN 46672 | Rondella spaccata per detto | 4 |
| 60 | DN 33540 | Dado 11 x 1,5 x 8 per detto | 4 |
| 61 | TN 51459 | Tappo Ø 38 per flangia ad innesto dentato | 1 |
| 62 | 101/9 TC 57179 | Flangia con innesto dentato fiss. albero trasmissione. | 1 |
| 63 | 101/9 TC 58424 | Comando conta Km. completo | 1 |
| 64 | 107 TC 59419 | Cambio automatico completo | 1 |
| 65 | 101/9 TC 57416 | Asta completa per controllo livello olio | 1 |
| 66 | 107 TC 59557 | Guaina completa per asta controllo livello olio | 1 |
| 67 | SLN 54269 | Supporto antivibratore per sostegno cambio | 2 |
| 68 | RSN 33112 | Rondella spaccata Ø 10 x 18 fissaggio silentbloc al cambio | 2 |
| 69 | DNT 47024 | Dado Ø 10 x 1,5 x 8 per detto | 2 |
| 70 | VRN 55758 | Vite raccordo 1" 1/16 x 16 x 26 fissaggio raccordo guaina asta livello olio | 1 |
| 71 | GN 57204 | Guarnitura 27,5 x 34 x 1,5 per detto | 2 |
| 72 | DN 48127 | Dado 11 x 1,5 x 11 fissaggio cambio alla campana | 4 |
| 73 | RSN 33667 | Rondella spaccata 11,5 x 21 per detto | 4 |
| 74 | PN 55398 | Prigioniero 11 x 1,5 x 56 per detto | 4 |
| 75 | 107 TF 57319 | Campana frizione supporto cambio | 1 |
| 76 | 107 TF 57244 | Convertitore di coppia | 1 |
| 77 | 101/9 MM 57170 | Corona dentata per innesto motorino avviamento | 1 |
| 78 | 101/9 MM 57171 | Piastra d'unione fra albero manovella e volano | 1 |
| 79 | RDI 48337 | Rondella dentellata interna 3/8 per bullone fissaggio corona | 4 |
| 80 | BN 57195 | Bullone Ø 3/8 x 24 x 17 per detto | 4 |
| 81 | RDI 54211 | Rondella dentellata interna Ø 10 per bullone fissaggio piastra | 4 |
| 82 | BN 57194 | Bullone 10 x 1 x 11 per detto | 4 |
| 83 | CN 32502 | Copiglia 2 x 30 per bulloni fissaggio piastra albero motore | 11 |
| 84 | DCN 33939 | Dado coronato 9 x 1,25 x 8 per detto | 11 |
| 85 | BN 57218 | Bullone 9 x 1,25 x 19 per detto | 11 |
| 86 | GOM 60029 | Gommino 17,17 x 20,73 x 1,78 tenuta olio sul terminale comando Kickdown | 1 |
| 87 | VNT 49952 | Vite Ø 1/4 UNC x 22 fissaggio gruppo rinvio conta Km. | 1 |
| 88 | RNT 47074 | Rondella piana 6 x 12 x 1,5 per detto | 1 |
| 89 | RSN 32690 | Rondella spaccata Ø 6 x 11 per detto | 1 |
| 90 | 101/9 TC 58429 | Ingranaggio secondario comando conta Km. con rapp. sul cambio R = 8/20 | 1 |
| 91 | RN 58431 | Rondella 6,5 x 14 x 0,3 rasamento fra bussola e ingr. secondario | 1 |
| 92 | 103 8809 53713 | Bussola centraggio albero primario comando conta Km. | 2 |
| 93 | GOM 58430 | Gommino 17,2 x 22,42 x 2,65 tenuta olio fra rinvio e cambio | 1 |
| 94 | 101/9 TC 58425 | Supporto ingranaggio rinvio comando conta Km. | 1 |
| 95 | 101/9 TC 58426 | Ingranaggio primario comando conta Km. Z.11 | 1 |
| 96 | TN 35467 | Tappo 18 x 1,5 chiusura foro entrata albero primario sul rinvio | 1 |
| 97 | BNT 54585 | Bullone 6 x 1 x 29 fissaggio guaina al rinvio conta Km. | 1 |
| 98 | RNT 47074 | Rondella piana 6 x 12 x 1,5 per detto | 1 |
| 99 | TN 59558 | Tappo Ø 18 chiusura foro entrata albero secondario rinvio | 1 |
| 100 | 101/9 TC 58427 | Ingranaggio secondario comando conta Km. Z.7 | 1 |
| 101 | 101/9 TC 58428 | Bussola sul rinvio per albero secondario comando conta Km. | 1 |
| 102 | TN 60417 | Tappo 4 x 4,5 x 10 tenuta olio foro centrale albero uscita gruppo comando conta Km. | 1 |