


Tavola 27 - Strumenti cruscotto  
Table 27 - Dashboard instruments

Tableau 27 - Tables des instruments  
Tafel 27 - Armaturen Brett und Instrumente



N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	101 16800 49276	Contagiri motore . . . . .	1
2	101 16812 49277	Termometro acqua (Italiano °C) . . . . .	1
2	101/3 16812 50728	Termometro acqua (Inglese °F) . . . . .	1
3	101 16820 49279	Indicatore pressione olio (Italiano Kg/cm <sup>2</sup> ) . . . . .	1
3	101/2 16821 49311	Indicatore pressione olio (Inglese libbre/pollice <sup>2</sup> ) . . . . .	2
4	101 16790 49275	Contachilometri e tachimetro . . . . .	1
4	101/2 16791 49310	Contamiglia . . . . .	1
5	101/3 BC 55059	Indicatore livello benzina (Italiano) . . . . .	1
5	101/3 16830 50727	Indicatore livello benzina (Inglese) . . . . .	1
6	101/7 16824 54184	Termometro olio (Italiano °C) . . . . .	1
6	101/9 BC 57704	Termometro olio (Inglese °F) . . . . .	1
7	101/7 16822 54176	Amperometro segnalazione carica alternatore . . . . .	1
8	106 MD 56237	Guaia completa per comando contagiri . . . . .	1
8	101 3480 46790	Guaia comando contagiri (solo per guida destra) . . . . .	1
9	101/8 BL 54177	Spia rossa per luci di direzione . . . . .	1
10	101/8 BL 54179	Spia verde per luci di posizione . . . . .	1
11	101/8 BL 54180	Spia bleu per luci abbaglianti . . . . .	1
12	101/8 BL 54178	Spia gialla per ventola riscaldamento . . . . .	1
13	101 8826 48781	Guaia per comando contachilometri . . . . .	1
14	101/9 17356 54039	Quadro per avviamento motore e servizi . . . . .	1
15	109 BL 56886	Spia gialla bipolare per segnalazione starter inserito . . . . .	1
16	101/8 BL 54556	Spia rossa bipolare per segnalazione freno a mano . . . . .	1
17	101/9 BC 55623	Accendisigaro sul cruscotto . . . . .	1
18	107 BL 56288	Relay per luci fari abbaglianti . . . . .	1
19	107 BL 56024	Interruttore comando tergilcristallo tipo Marelli . . . . .	1
20	107 BL 57710	Morsettiera per gruppo comando luci . . . . .	2
21	107 BL 57278	Intermittenza per luci di direzione . . . . .	1
22	107 BL 57631	Relay per trombe pneumatiche . . . . .	1
23	109 BL 55043	Interruttore per luci posizione e anabbaglianti . . . . .	1
24	109 BL 55046	Interruttore per luci abbaglianti . . . . .	1
25	109 BL 55047	Interruttore per comando ventola riscaldamento . . . . .	1
26	109 BL 55042	Interruttore comando luci plafoniere . . . . .	1
27	109 BL 55044	Interruttore comando illuminazione strumenti . . . . .	1
28	101/9 BL 55114	Morsettiera per apparecchio radio . . . . .	1
29	109 BL 61363	Scatola porta valvole impianto elettrico . . . . .	1
30	108 BC 55723	Contagiri elettrico motore (Italiano) . . . . .	1
30	108 BC 57743	Contagiri elettrico motore (Inglese) . . . . .	1
31	107 BC 54805	Termometro acqua (Italiano °C) . . . . .	1
31	107 BC 57748	Termometro acqua (Inglese °F) . . . . .	1
32	107 BC 54802	Termometro olio (Italiano °C) . . . . .	1
32	107 BC 57746	Termometro olio (Inglese °F) . . . . .	1
33	107 BC 54800	Manometro pressione olio (Italiano Kg/cm <sup>2</sup> ) . . . . .	1
33	107 BC 57745	Manometro pressione olio (Inglese libbre/pollice <sup>2</sup> ) . . . . .	1

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
34	107 BC 54798	Contachilometri con 2 spie per ventilatori risc. . . . .	1
34	107/A BC 61742	Contachilometri con 1 sola spia per ventilatore riscaldam. . . . .	1
34	107 BC 57742	Contamiglia con 2 spie per ventilatore risc. . . . .	1
34	107/A BC 61743	Contamiglia con 1 sola spia per ventilatore riscaldamento . . . . .	1
35	107 BC 54803	Indicatore livello benzina (Italiano) . . . . .	1
35	107 BC 57747	Indicatore livello benzina (Inglese) . . . . .	1
36	107 BC 54808	Amperometro segnalazione carica alternatore . . . . .	1
37	101/8 BL 54556	Spia rossa bipolare per segnalazione carica alternatore . . . . .	1
38	101/8 BL 54556	Spia rossa bipolare per segnalazione freno a mano . . . . .	1
39	107 BC 54807	Regolatore tensione per strumenti cruscotto . . . . .	1
40	108 BL 55578	Interruttore per comando tergilcristallo tipo Lucas . . . . .	1
41	107 BL 57323	Reostato con interruttore per illuminazione strumenti . . . . .	1