



N. Fig.	N. d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	107 FA 58418	Tappo sfiato aria sulla pompa secondaria	1
2	VRN 58047	Vite raccordo sulla pompa secondaria frizione \varnothing 3/8" x 7/16" x 34	1
3	101/9 TF 58731	Corpo pompa secondaria comando frizione	1
4	101/9 TF 58732	Molla sul pistone pompa secondaria frizione	1
5	101/9 TF 58733	Gommino per pistone pompa secondaria frizione	1
6	101/9 TF 58734	Pistone pompa secondaria frizione	1
7	ART 47043	Anello di fermo	1
8	101/9 TF 58735	Parapolvere sulla pompa frizione	1
9	117 FI 72280	Tubo flessibile sul motore per pompa frizione	1
10	117 FI 73371	Supportino tenuta tubo Bundy e flessibile pompa frizione	1
11	RDI 55639	Rondella fissaggio tubo flessibile frizione \varnothing 11	1
12	DN 73372	Dado fissaggio flessibile pompa frizione \varnothing 7/16" x 20 UNF	1
13	112 FC 62801	Tubo Bundy sul motore per pompa frizione	1
14	FRN 44674	Fascetta fissaggio tubo Bundy frizione sulla colonnetta	1
15	117 TF 74201	Pompa secondaria comando frizione	1
16	117 TF 73427	Puntalino comando frizione	1
17	DN 46474	Dado per registro puntalino comando frizione	1
18	101 8310 48111	Perno leva comando frizione	1
19	107/2 MM 65984	Volano motore per frizione	1
20	GRN 62551	Grano \varnothing 8 x 7 x 23 centraggio frizione sul volano	3
21	116 MM 116007	Volano motore completo di grano	1
22	BNT 65421	Bullone 10 x 1,25 x 30 fissaggio frizione al volano	6
23	RDI 54211	Rondella dentellata interna \varnothing 10 per detto	6
24	117 TF 71208	Complessivo frizione 10" 1/2 completo di disco ferodo, coperchio, pattino comando frizione e molla a spillo sul pattino	1
25	117 TF 67819	Disco frizione 10" 1/2 (scanalato 1/8")	1
26	107/A TF 67154	Frizione 10" 1/2	1
27	101/A 8604 51171	Molla a spillo sul pattino	2
28	117 TF 72498	Complessivo di montaggio leva comando frizione	2
29	117 TF 72489	Boccola sulla leva comando frizione	1
30	107/A TF 67032	Pattino comando frizione	1
31	117 TF 68098	Albero per leva comando frizione	1
32	GRN 72496	Grano per fissaggio albero comando frizione	2
33	117 TF 117007	Complessivo campana frizione con prigionieri	2
34	PN 45832	Prigioniero fissaggio pompa frizione \varnothing 8 x 1,25 x 31	2
35	DNT 47064	Dado \varnothing 8 x 1 x 6,5 tenuta pompa alla campana frizione	2
36	RAT 45680	Rondella \varnothing 8 x 15 x 0,5 per detto	2
37	DNT 47031	Dado per fine corsa leva comando frizione \varnothing 8 x 1,25 x 6,5	3
38	BNT 58234	Bullone p. fine corsa leva comando frizione \varnothing 8 x 1,25 x 50	1
39	BNT 60724	Bullone fissaggio cambio alla campana frizione \varnothing 10x1,5x60	5
40	RNT 52733	Rondella fissaggio frizione \varnothing 10 x 20 x 2,5	10
41	DST 68047	Dado fissaggio cambio alla campana \varnothing 10 x 1,5	5
42	PN 63910	Prigioniero tenuta leva raggio comando cambio \varnothing 8x1,25x27	2
43	RDI 55990	Rondella fissaggio supporto leveraggio \varnothing 8 x 15 x 0,8	2
44	RDI 54211	Rondella fissaggio cambio alla campana	2
45	BNT 34174	Bullone fissaggio cambio alla campana	2
46	107/A TF 67153	Disco di rilascio sulla molla coperchio frizione	1
47	117 FC 74237	Tubo Bundy dalla pompa principale frizione al flessibile sulla testa cilindri	1
47	117 FC 76341	Tubo Bundy dal flessibile pompa primaria frizione alla giunzione 4 vie (Guida destra)	1

N. Fig.	N. d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
47	117 FC 76342	Tubo Bundy dalla giunzione 4 vie al flessibile pompa secondaria frizione (Guida destra)	1